



キラキラシールマジック!

対象年齢 6才以上

TAKARA TOMY

とあつがせつめいしよ 取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。

※乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

© Disney

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- カッターのすきまには絶対に指などを入れないでください。
- ガイドプレートや金属など固い部分をカッターで切らないでください。カッターの刃が折れて飛んだりして危険です。
- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 故障の原因になりますので、指定のロールシール以外の物で、本体を使用しないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。
- シールはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

この度はタカラトミー「アナと雪の女王 キラキラシールマジック!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

〈使用上のお願ひ〉 ○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○故障の原因となりますので、ぶつかけたり落としたりしないでください。○水に濡らしたり、分解したりしないでください。また、故障の原因になりますので、高温多湿になるところでのご使用、保管は避けてください。○水平な場所でご使用ください。

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げの時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製造につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
P.H.S. IP電話等からのお問合せは 03-5660-1031
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

◆セット内容と各部名称◆



◆おねがい◆

- 台紙ロールシールをセットするときは、台紙ロールシールの「巻きせ」を手でまっすぐになるようにのびせしてから、セットしてください。
- 透明ロールシールより先に台紙ロールシールがなくなったときは、透明ロールシールと台紙ロールシールの両方を新しいものと交換してください。
- ※台紙ロールシールがなくなった状態(透明ロールシールだけの状態)でハンドルを回すと、透明ロールシールがローラーにくっついて取れなくなる場合があります。
- 濡れた手で触らないようにするなど、湿気のあるところに置かないでください。

◆準備をしよう◆

- 1 テープをセットする前に、カッターを左右どちらかの端に、カチッとまでしっかりよせます。
- 2 台紙ロールシールの紙がロールの上から出るように本体のくぼみに入れます。台紙ロールシールをステージの方へずらせるように送り、そのままローラーにはさみ込みます。ハンドルを矢印の方向に回し、シール出口から台紙ロールシールが出てきたら、止めておいてください。
- 3 透明ロールシールをガイドプレートにはります。このとき、透明ロールシールがガイドプレートよりはみ出たり、曲がったり、片側によりすぎないように注意してください。透明ロールシールが曲がった状態のままだと、シールにシワが入るなど、きれいに作れなくなります。
- 4 ロールバーを透明ロールシールに差し込み、テープがロールの下から出るようにして、本体にセットします。
- 5 ガイドプレートをローラーにはさみ込むようにセットしてハンドルを矢印の方向に回して送ります。このとき、粘着面が下になって先に通しておいた台紙ロールシールにはりつくようにしてください。
- 6 ガイドプレートの全体がシール出口から出てきたらカッターを引いて切り取ります。カッターは左右どちらからでも切ることができます。1度動かしたら左右どちらかにカチッというまでよせておいてください。※カッターのすきまには絶対に指などを入れないでください。

◆作り方◆

- ※ホログラムイラストシートにメッセージを書くときは、油性ペンなどで書いてください。水性ペンではうまく書けない場合があります。
- おなまえシールやメッセージシールを作ろう!
- 1 イラストを選ぼう! イラストシートの中から好きなイラストを選び、ハサミなどを使って切り取ります。切り取ったイラストのふきだしに、メッセージや名前などを書き込みましょう! ※ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。※ホログラムイラストシートはキラキラさせるために数ミリ程度端を残して切ってください。
 - 2 イラストを本体にセット! 本体にセットしておいた台紙ロールシールの中央に切り取ったイラストを置きます。※このとき、必ずイラストが上側を向くように置きましょう。
 - 3 ハンドルを回そう! イラストが完全にまで、ハンドルを矢印の方向に回して、カッターを引いて切り取ります。
 - 4 シールを切り取ろう! イラストシートの形にそって余分な紙を切り取ります。このとき必ず、イラストシートから約3mmほど紙を残してください。
 - 5 できあがり! シール台紙の裏のはくり紙をはがして、好きな所にはってね! ②-⑤の手順は、どのシールを作るときにも共通です。
- テンプレートをを使ってオリジナルシールを作ろう!
- 自分で描いたイラストや、雑誌、漫画、写真をシールにする際は、テンプレートを使って切り取ると、かわいいシールができます。
- 1 シールにしたい部分にテンプレートを置いて、ペンなどでふちをなぞります。(ペンは細いボールペンかえんぴつがオススメです。)
 - 2 なぞった線にそって、ハサミなどで切り取り本体にセットします。②-⑤の手順をくりかえしてできあがり!
- キラキラシールマジック! 本体で作れるのは、幅52mm、厚さ1.5mm以下までです。
- このサイズ以上のものはシールにすることができません。無理に本体に通そうとすると故障の原因になります。

◆注意◆

- カッターがしっかりと左右どちらかの端によっていないと、シールが途中で引っかかって出てこられなくなります。必ず、カチッというまで寄せてください。
 - もし、シールが途中で引っかかってしまったときは、台紙ロールシールをローラーの手前で一度切り取り、中のシールを出してからもう一度セットしてください。
- ※このとき、カッターのすきまには絶対に指などを入れないでください。シールを出せないときは、細い棒などを使って取り出すようにしてください。

◆遊び方いろいろ◆



◆ロールシールがなくなったら◆

ロールシール(台紙・透明ロールシール)がなくなった場合はご購入が可能です。ご購入方法はタカラトミーのホームページ「アナと雪の女王」もしくは「Disney Princess」商品情報のページでご確認頂けます。※予告なく発売を中止することがございます。

●写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。※セット内容のロールシールでは全てのイラストシートのシールを作ることができません。