

★ 電池ボックスの取り出し方

お腹にあるつまみを右に90度回して電池ボックスを引き出します。



★ 電池の入れ方 (図:1の電池ボックス)

- ① ON/OFFスイッチがオフになっている (振ってもおしゃべりしない) のを確認してから、プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単4アルカリ乾電池2本を＋(プラス)マイナス(マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③ ネジを回し、電池カバーを閉じます。
- ④ Reset (リセット) ボタンを押します。(細い棒などを使用してください)



対象年齢3才以上

★ 電池ONの仕方/OFFの仕方 (図:1の電池ボックス)

ONの仕方 「ON/OFFスイッチ」を1回押します。
ONにすると「わあ!びゅっり!」とおしゃべりします。

OFFの仕方 ONの状態の時に「ON/OFFスイッチ」を1回押します。
OFFにすると、続けても何もおしゃべりしません。

★ 遊び方

- ※ 電池ボックスを本体に戻してください。
- ※ 遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

遊び1 前、もしくは横にゆっくり傾ける

※ 傾けた時に本体内部から「カチッ」とかすかに聞こえる音は、本体内部に内蔵されているセンサー音です。

なが せりふ はな
長い台詞を話します。

遊び2 小刻みに早く動かす

あじか せりふ はな
短い台詞を話します。

★ こんな時は?

- 同じ台詞を繰り返す。
 - 「あ、あ、あ、あ、あ」など1語を繰り返す。
 - 音がしない。
- ➡ Reset (リセット) ボタンを押してください。それでも直らない場合は、**全て新しい電池**に交換してください。

