

TAKEKATOMY
対象年齢 4才以上

取り扱説明書

モンスターボール

ボイスいっぱい！
モンスターボール

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■4号アルカリ乾電池3本（別売りです）。REQUIRES 3 UNOS/AAA SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)
©Nintendo. Creatures. GAME FREAK. TV Tokyo. Shop-Pa. JR Kikaku. EPKamon
©2016 Pokémon. ©1996-2016 Nintendo/Creatures Inc. GAME FREAK Inc.
ポケモンモンスター・ポケモン・Pokémonは、任天堂・タカトミー・ゲームフリークの登録商標です。

この商品は、タカトミー・ボイスいっぱい！モンスターボールをお買い上げいただきまして、
箱にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。また、読み
直った後は、必ず保管しておいてください。

セット内容 ■モンスターボール×1個 ■モンコレGET(ピカチュウ)×1体
■取扱説明書(本誌)×1冊

各部の説明

フタ <正面> (開けたところ) <側面>

LED スライダー スライド 電池カバー リセットボタン スピーカー

モンスターボールの開け方

必ず平らな場所や手のひらの上に置き、
手でモンスターボールをおさえ、
本体側面をつかみ、開けます。

※強く引くと、
スライダーが
外れることが
ありますので、
ご注意ください。

フタを開けると、開けるとは、手や指を
はさまないように気をつけてください。

警告 (けいこ)
保護者の方へ、必ずお読みください。

●商品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に
与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●デザイン上、尖っている箇所がありますので危険です。使用目的以外に遊ぶは
ないでください。

●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意し
てください。

・二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。

・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。

・中 (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。

・長時間使用しない時は、電池を外してください。

・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。

・万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談
してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●光源を絶対に覗かないでください。目を傷める危険があります。

●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見
続けしないでください。

●自動車には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

●自動車には乗車能力を記入しないでください。乗車の恐れがあります。

●ぶつかった、ふりまわると故障の原因はございません。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない
所に保管してください。

お願い

○ご使用前に取扱説明書をお読みください。また、読み直った後は、必ず保管し
ておいてください。

○梱包材は廃棄後、すぐに捨ててください。

遊ぶ前に

電池の入れ方

●電池カバーのネジを、プラスドライバーを
使ってゆるめ、電池カバーを前にスライド
させて開けてください。

●4号アルカリ乾電池3本 (別売り) を
① (プラス・マイナス) の向きを間違え
ないように正しくセットしてから電池
カバーを閉めてください。

●必ずリセットボタンを押してから遊び
はじめてください。
※光の強いペンなどで押してください。

●電池を外すときは逆の手順で行ってください。

オートパワーオフ

電池の消耗を防ぐために約 1 分間何もしないと、自動で電源がOFF (スリー
プ状態) になります。起動する場合は、本体のフタを一度開けから開けてください。

電池交換 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

電池がなくなると、モンスターボールからの音声が小さくなり、鳴らな
くなり、光らなくなります。その場合には、新しい電池と交換してください。

※モンスターボール本体には、遊びのデータは保存されません。
電池交換やリセットしてもデータが消えることはありません。

モンコレGETをセットして遊ぼう！

スペシャル QRコード → **GETコード**

「ポケットモンスター サン・ムーン」ゲーム起動 → 「ボイスいっぱい！ モンスターボール」起動

ポケモンの名前・タイプ・高さ・重さを表記

データを読み込むことのできないモンコレGET

●バーコード上にキズ・汚れ・シールの所があった場合、正しく読み取れ
ない場合があります。

●太陽光の強く当たる場所や蛍光灯の近くでは読み取れない場合があります。

データ読み込みのしかた

①モンスターボールを開ける ②モンコレGETをセット ③データの読み込み ④モンコレGETの取り出し方

① ② ③ ④

※モンコレGETのデータを読み込むときは、一定の距離で
モンスターボールを動かしてください。
※ボールは一定の角度から照らさなければならないようにしてください。

△ 手や指をはさまないように気をつけてください。

モンコレGETでポケモンゲットだ！

モンコレGETをセットすると
ポケモンの情報を
サトシやクワイ博士が教えてくれるぞ！

サトシやクワイ博士が
キミに Z ワザを教えてくれるぞ！

こいつは、
どんなタイプの Z ワザ
「スパーキングギレボルト」
が使えるぞ！

モクローの脚の力は
すっぴー強いんだぜ！

① ツマを引いて
ロックを上げたまま
② ツマを前方を持ち
上げます

△ 手や指をはさまないように気をつけてください。

Z リング 運動

持っているキミは
さらに楽しめるぞ！

最強の運動・モクロー！

モンスターボールのサブディスプレイに映る Z リング

ポケモン Z リングの情報はコチラをチェック！
http://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/z_ring/

QRコードは (右) アンダーワークの登録商標です。

モンコレGETでポケモンに会おう！キミもポケモントレーナーだ！

おちや売場やガチャ、お宝や売場でモンコレGET 様々な登場！

こんなときには...

モンスターボールから音や光の反応がない

ステップ1 モンコレGETが入っているか確認してください。

ステップ2 電池がなくなっている可能性があります。新しい電池と交換
して、リセットボタンを押してください。

Z リングが反応しない

ステップ1 Z リングのスイッチが異なるモードになっている可能性が
あります。モード 1 になっているか確認してください。

ステップ2 Z リングはモンスターボールの首に反応してシンクロします。
静かなところで試みてください。

スライダーが外れたら

外れたらスライダーと台座を合わせてボールを上から両手で軽く
押しはめてください。

困ったときはタカトミー・HP / よくある質問をご覧ください。
<http://faq.takaratomy.co.jp/Search.aspx>

株式会社 タカトミー

タカトミーでは「子供たちに安全で楽しいおもちゃを届けること」を第一に考え、おもちゃの企画・開発・製造・販売を行っています。おもちゃを通じて子供たちの成長をサポートし、笑顔溢れる世界をつくらせてあげたい。そんな思いで、おもちゃの企画・開発・製造・販売を行っています。おもちゃを通じて子供たちの成長をサポートし、笑顔溢れる世界をつくらせてあげたい。そんな思いで、おもちゃの企画・開発・製造・販売を行っています。

〒104-0051 東京都中央区新富町 7-9-10
製品や情報については必ず取扱説明書をお読みください。
電話受付時間：午前 10 時～午後 6 時 (土日・祝日も受付) 10 時～17 時
FAX: 0570-041031
Eメール: info@takatomy.co.jp
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

0570-041031

●お問い合わせ・お問い合わせの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp> © TOMY