



### ③ストーリーを進めると・・・!?

復讐をしてみよう! 0になるか♥が5つ0の状態まで早起きをすると、イベントアイコンが点灯し住人の人生に大きな変化が訪れる。



イベントアイコン点灯中いずれかのボタンを押すと、イベントデモをみる事ができます。



音声が聞こえたり  
部屋を点灯して?

住人の人生の変化にあわせてステージ数が上下します。  
各シナリオともゲームスタート時のステージは3で、早起きをするとステージがアップし、復讐をするとステージがダウンします。現在のステージ数は、通常画面の表示中にキャンセルボタンを3秒以上押し続けることで確認することができます。

ステージが変わるとこれにアラームの音も変化します。どんなアラームの音があるのか、いろいろ確認してみましょう。

### ④そして住人たちの運命は!?

あなたが早起きを繰り返してステージをアップさせてゆくと、住人たちの人生もよまらせていかに変化します。そして彼らを受け止める運命は...!? 皆自身の手で決めてみてください!

### 各モードの説明

通常画面の表示中にモード/OKボタンを押すと、モード選択画面が表示されます。セレクトボタンでモードを選び、モード/OKボタンで決定します。

#### 1) アラームモード

アラームをセットする画面です。  
セレクトボタンでアラームをセットする時間を選択してください。  
アラームをセットすると画面にアラームアイコンが点灯し、住人も眠ってしまいます。

アラームをセットした状態でアラームモードを選択すると、セットしたアラームを解除することができます。

#### 2) おでかけタイマーモード

出社や登校の時間を教えてくれる、便利なおでかけタイマーのモードです。  
アラームモードと同様にタイマーをセットすると、セットした時間の10分前・5分前・1分前、セット経過後にそれぞれアラームで時間を教えてくれます。おでかけタイマーはアラームと同様にセットすることができます。また、おでかけタイマーモードはパートアイコンが増減します。

おでかけタイマーをセットした状態でおでかけタイマーモードを選択すると、セットしたタイマーを解除することができます。

#### 3) キッチンタイマーモード

お料理などに便利なキッチンタイマーのモードです。  
セレクトボタンでタイマーの時間をセットすると、カウントダウンを開始します。  
セットした時間になると、アラームで知らせられます。  
タイマーは最大15分までセットできます。  
タイマー中にキャンセルボタンを押すとセットしたタイマーを解除することができます。

#### 4) オプションモード

様々な設定を行うモードです。

[ADJUST]・・・時刻の再設定を行うことができます。


**※注意!**アラームをセレクト中に時刻を修正すると、セットしたアラームが解除されます。

[SOUND]・・・音量を変更することができます。数字が大きいほど音量が大きくなります。1から5の範囲で調整でき、初期設定では3になっています。

[TEXT SPEED]・・・文字の表示速度を変更できます。初期設定は「ふつう」で、「マッパ」を指定し表示速度が速くなります。

[CONTRAST]・・・画面の濃度を調整することができます。数字が大きいほど濃度が濃くなります。1からの範囲で調整でき、初期設定では3になっていますので、見やすい濃度で調整してください。

[DISPLAY]・・・背光大モード時の時刻の表示を変更することができます。初期設定ではアナログになっています。



[ALL RESET]・・・ゲームを初めからやり直すことができます。全ての設定が初期状態に戻ります。

**※注意!**オールリセットを行うと、それまでのゲーム内容が全て失われます。十分に注意してから行うようにしてください。

### シナリオをクリアした後の楽しみ



・1つのシナリオをクリアしたら、他のシナリオにチャレンジしましょう。全てのシナリオをクリアすると、すてきなおまけが待っているかも・・・!?

・全てのシナリオをクリアした後にパスワードが表示されます。パスワードは一度しか表示されないため、忘れずにメモをとっておきましょう。インターネット上で行うキャンペーンなどでも使えます。詳しくはタカラトミーのホームページをご覧ください。

たのしいタカラトミーのホームページ  
<http://www.takaratomy.co.jp>

正しい遊び方を守って、充実した早起き生活を楽しんでください!

### 保証 《保証書》

所定事項記入及び記載事項を正確かつ明瞭に、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヶ月です。

(株)タカラトミー(以下「当社」)は、お客様からお寄せいただくお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)につきまして、下記の通り、お取り扱い致します。

当社はお客様の個人情報を適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。

当社は、お客様の個人情報を、お問い合わせの対応や修理およびその確認連絡に利用させていただきます。

また、これらの目的のために、協力会社に業務委託をする場合、当社は当該協力会社に対して、適切な管理と利用以外の使用をさせない措置を取るようにします。

当社は、法令に基づく義務の履行(司法・行政などの公的機関からの情報開示の要請など)、または正当な理由がある場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。その他、個人情報に関して適用される法令、規範につきましても遵守するようになります。

16歳未満のお客様は、保護者の方の同意を得た上でお問い合わせください。

### 保証書

商品名	人生時計		
ご住所			
お名前			
ご購入上り年月日	年 月 日	保証期間	ご購入日日から6ヶ月
お問い合わせ店			
故障現象			

#### 保証規定

保証期間は(ご購入後6ヶ月)内において、この取扱い説明書にそった正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、以下の保証規定により無料にて修理いたします。ご使用による汚れ、外装上の変化は対象外です。

1. 保証期間中でも、次の場合は、有料修理、調整となりますのでご了承ください。

1. 保証書の提示がない場合。
2. 保証書に購入日の捺印、及び購入年月日の記載がない場合。
3. 保証規定に所定事項に未記入、あるいは平均を書き換えた場合。
4. 誤った使用、取扱い不注意による故障の場合。
5. 購入後の転送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
6. 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
7. 電源の差違いによる故障及び損傷の場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty card is only valid service in Japan.)

TEL03-5650-1031  
TEL06-6395-1031  
TEL03-5650-1031  
TEL06-6395-1031  
TEL03-5650-1031  
TEL06-6395-1031

発売元:株式会社タカラトミー

●この申し込みフォームの複製をインターネット上で <http://www.takaratomy.co.jp>