

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS12 シンカリオン E3つばさ アイアンウイング」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

128403



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の武器などで入をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶつたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部など可動部のスキマに指をささないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY
●プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

○包装材料は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○商品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が汚れたり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの遅い部品との組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。 ※セット内容以外の商品は別売です。



シンカンセンモードの組み立て方

1 ヘッドカバーを
とします。
先頭車、完成!

2 ヘッドギア
を
取り付けます。
先頭車、完成!

3 中間車、完成!

4 先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成!

プラレールのレールの上を走らせることができます。
白い連結器は別売のプラレール車両とつなぐことができます。

※レアウトや車両の連結の組み合わせによっては、走行できないレール、情景部品がございます。

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1

1 新幹線パネルをひらきます。
脚をひらきます。

2 脚の位置を参考に脚をまっすぐにのばします。

3 つま先をカチツというまで動かします。

4 つま先とかかとを同時にカチツというまで回転させます。

5 先頭車の後ろの部分を回すようにひらきます。
脚をおろします。
脚の付け根のジョイントを接続します。

6 脚を正面に向けます。脚をだします。左側の連結器をしまします。

下半身完成!

7 つま先とかかとを同時にカチツというまで動かします。

8 脚の位置を参考に脚をたたみます。

9 脚をたたみます。
先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

10 **シンカンセンモード完成!**

先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1 ①前輪を後ろへ開き、胴体部をおろします。
②上半身と下半身をカチツというまで合体させます。

2 ① ボタンを押すと、
②頭が自動でとびだします。
(頭は自由に動かします。)

3 ヘッドカバーをたおします。

4 シンカリオンモード完成!

5 武器は自由に装備してみよう!

6 シュリケンモード
シュリケンパーツを回すように組み立て、どちらかの持ち手をさけて手に装備します。

7 クナイモード

8 クナイ

9 クナイモード

10 クナイモード

11-13のラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

シンカンセンモードへの戻し方

1 上半身と下半身を
分離させます。

2 ①拳をしまし ②脚をたたみます。

3 脚をとじます。

4 ①頭を正面に向けます。
②ヘッドカバーをあけます。
③ヘッドカバーをカチツというまで押し、とじます。

5 胴体部をカチツというまでとし、
前輪をとじます。

6 つま先とかかとを同時にカチツというまで動かします。

7 かかとからつま先をはずし、
つま先だけを動かします。

8 脚の位置を参考に脚をたたみます。

9 ①脚をとじます。
②新幹線パネルをとじます。

10 **シンカンセンモード完成!**

先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

リンク合体

DXS02 シンカリオン E6にまち(別売)をリンク合体でパワーアップ!
DXSとリンク合体できるぞ!

シンカリオン E3つばさ付属ヘッドギア

ヘッドギアの凸部を、頭の内凹部にさしこんでください。

シンカリオン・ブラックシンカリオンと一緒に遊ぼう!

別売シンカリオン/ブラックシンカリオンとE3つばさアイアンウイング Shinyaに合体!

シンカリオン E3つばさ アイアンウイング Shinya

シンカリオン E3つばさ アイアンウイング Shinya

運動!! Shinyaに合わせて音と光が変わる!

※シンカリオンとブラックシンカリオンはセリフや音がちがいます。
※E3つばさアイアンウイング Shinyaをセットした際のセリフや音はE3つばさ Shinyaと同じものです。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

シンカリオンの映像をすくすくチェック!
PCからは シンカリオン で検索

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/