



対象年齢3才以上

保護者の方へ

この度はタカラトミー「プラレール OT-05 おしゃべりゴードン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
●絶対に車両を振り回さないでください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈お願い〉○梱包材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

あそびかた (動力車の動かしかた) ※単3乾電池1本使用 (別売)

Four-step assembly guide for the motor car: 1. Removing the body cap, 2. Inserting the battery, 3. Attaching the motor, 4. Turning the switch ON.

※手で押して走らせる時は、スイッチをOFFにしてください。※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして動力車輪を回してください。※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

あそびかた (サウンド車両の遊びかた) ※単4乾電池2本使用 (別売)

Four-step assembly guide for the sound car: 1. Removing the battery cover, 2. Inserting two batteries, 3. Attaching the battery cover, 4. Turning the switch ON.

※動力車の電池が消費してスピードが遅くなってくると、サウンド車両の走行音やおしゃべりとブレーキ音が交互に頻繁に出ることがありますが故障ではありません。動力車の電池を新しいものに交換して遊んでください。また、手で転がして遊ぶ場合の転がし方によっては同様の現象がおこる場合がありますがご了承ください。※サウンド車両が聞き取りにくくなってきた時はサウンド車両の電池を交換してください。

あそぶ時のお願い

遊ぶ時は、髪の毛を車輪にまきこまれないように、注意してください。

アフターサービスのお知らせ

タカラトミーではプラレールをいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。万一遊んでいるうちに、動力部の摩擦ゴムがすりへったり連結部が破損してしまった時は、弊社のお客相談室までお問い合わせください。

発売元: 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031
0570-041031 タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

© 2015 HIT Entertainment Limited. © TOMY

