

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS  
 この度は、タカラトミー「シンカリオン 超進化マシン シンカギア」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

- セット内容**
- シンカギア本体×1
  - Shincaケース×1
  - マスコンレバー×1
  - 取扱説明書×1
  - ラベル×1
  - フロントカバー(L・R)×1
  - ベルト&ベルトループ×1
  - E5 Shinca(シンカギアVer.)×1
  - E6 Shinca(シンカギアVer.)×1
  - 初回特別E7 Shinca(スペシャルVer.)×1

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合がございます。

**警告(けいこく)**  
 保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意(ちゅうい)**

●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチをはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が自分に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●回転部等の可動部の際間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●光源を絶対に覗かないでください。目を痛める危険があります。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●可動部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●お願い●  
 ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶついたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本器は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

シンカリオンの故障をすくすくチェック! <http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/>  
 プラレール シンカリオンの情報はここから PCからは [シンカリオン](#) で検索

**準備をしよう!**

**電池交換**

ゆるめる プラスドライバー  
 しめる 下から見た図

- 本体裏面の電池カバーのネジをゆるめて、本体から取り外してください。
- 単4形アルカリ乾電池3本(別売)を電池の⊕(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットし電池カバーを戻してください。
- 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

●電池を交換するときは、必ずメインスイッチをOFFにした状態で行ってください。  
 ●すべて新しい電池に交換してください。

**ベルトの取り付け方**

- ベルトの突起のある方を下にして穴のあいている方からベルト用スリットに通します。
- グリップを左手で持ち、ベルトを腕にまきつけ、ベルトの穴にベルトの突起をはめ込み、ベルトの先端をベルトループに通します。

ベルト用スリット  
 ベルトループ  
 突起

●シンカギアは必ず左腕に装着してください。

**マスコンレバーの取り付け方**

マスコンレバーは突起とへこみをはめ合わせるように取り付けください。また、マスコンレバーが外れたときも、同様に取り付けください。

突起  
 へこみ

**カバーの取り付け方**

フロントカバーが外れたときは、図のように取り付けください。

突起  
 へこみ

ジョイントアームを4本とも前方へ向けフロントカバーを前方から取り付けます。

**シンカギア各部の名称**

マスコンレバー  
 フロントカバー(R)  
 フロントカバー(L)  
 グリップ  
 レバーメモリ  
 タッチパネル  
 ディスプレイ  
 ディスプレイカバー  
 メインスイッチ  
 1番スロット  
 2番スロット

**シールの貼り方**

●下の図やパッケージの写真を見て貼ってください。

マスコンレバー取り付け部  
 タッチパネル  
 ディスプレイカバー

シンカギア左側面  
 シンカギア右側面

マスコンレバー内側  
 1番スロット  
 2番スロット

**Shincaについて**

**Shincaについて**

Shinca(表)  
 Shinca(裏)

**Shincaケースへの入れ方**

※向きに注意

Shincaの向きに注意して、カチッと音がなるまで差し込みます。

**Shincaケースからの出し方**

Shincaを上から押しながら矢印の方向へスライドさせケースから取り出します。

**腕につけたシンカギアの角度を変えることができるぞ。**

シンカギアは、図のように本体を回転させて、角度をつけることができます。

**タッチ遊び**

タッチパネル

「ビビッ! この車両は東京行きてす!」

**1番スロット**

Shincaケース専用のスロットです。奥までしっかり差し込んでください。

**2番スロット**

Shinca専用のスロットです。奥までしっかり差し込んでください。

Shincaケースをタッチパネルの上に重ねるようにタッチします。  
 ※Shincaには反応しません。

**メインスイッチの説明**

OFF(左端)  
 バトル(真ん中)  
 ON(右端)

メインスイッチ

**シンカンセンモード 新幹線を運転しよう!**

**メインスイッチを「ON(右端)」にしてね!** Shincaはスロットに差し込まずに遊びます。

走行前にタッチパネルにShincaケースでタッチすると「行き先」をアナウンスします。

レバーを動かすと新幹線の走行サウンドが鳴ります。

0: プレーキ  
 「0」にし続けるとブレーキ音の後に停車音が鳴り、停車します。  
 1: 低速走行  
 2: 出発・高速走行  
 3: 超進化速度

レバーメモリ

レバーメモリ「2」で出発させると、「0」~「3」のサウンドが鳴るようになります。

**シンカリオンモード チェンジ!シンカリオン!!**

1番スロットにShincaを差し込んだShincaケースをセットして、シンカリオンに変形します。

- マスコンレバーをレバーメモリ「3」まで傾けます。
- 1番スロットにShincaケースを差し込みます。(スロット横から見た図)

※マスコンレバーが「3」以外の位置でもシンカリオンの変形は行われます。

3 シンカリオンに変形する光のアクションがディスプレイ上で流れます。

4 変形完了!

シンカリオンE5はやぶさ!

いろいろなShincaを試してみよう!

**必殺技モード カイザツソード!**

1 レバーをレバーメモリ「0」にし続けてエネルギーをチャージします。レバーメモリ

2 エネルギーがたまったらレバーをいっしょに「3」にして必殺技発動!

カイザツソード!(E5)

充電の時間で技の音が変わります。いろいろなシンカリオンの技を試してみよう。

**合体モード リンク!シンカリオン!!**

2番スロットにShincaをセットして、シンカリオンを合体します。

1番スロットにShincaケースが差し込まれている状態で2番スロットにShincaを差し込みます。

1番スロット:E5(緑色)  
 2番スロット:E6(赤色)

1番スロットにE5が入っていると上半身が緑色に光ります。  
 2番スロットにE6が入っていると下半身が赤色に光ります。

いろいろなShincaの組合せを試してみよう。

**シンカリオンモード → シンカンセンモード への戻し方**

- Shincaケース、Shincaを抜き出します。
- ①フロントカバーと②ディスプレイカバーを閉じてから、③マスコンレバーを「2」に戻してください。

2の順番を逆行すると、フロントカバーを閉じたときに、ディスプレイカバーが開いてしまいます。

**バトルモード バトルシミュレーション!**

**メインスイッチを「バトル(真ん中)」にしてね!**  
 シンカギアのナレーションに合わせて、操作しましょう。

レバーを「0」にしてください。

東京地区に謎の巨大怪物が現れました。

バトルモードでは2番スロットを使用しません。  
 Shincaを差し込むと「鉄分をチャージしてください!」のサウンドが流れます。リンク合体はしません。

行き先の地名は、いろいろなShincaを入れて遊んでいると、どんどん増えるよ!

**変形タイミングゲーム 必殺技タイミングゲーム**

音に合わせて1番スロットにShincaケースをセットしてください。

のセリフが再生されたらゲームが始まります。超進化速度の音がしている間に「ビビッ」と音が出てタッチパネルが光ったタイミングでShincaケースをセットします。

画面が赤く光ったらレバーを「3」にしてください。

ディスプレイパネルが「赤」く光ったタイミングでマスコンレバーを「3」に倒します。

**必殺技が決まればバトルモードクリアだ!**

続けてもう一度バトルモードで遊びたい場合は、1番スロットからShincaケースを抜いて、フロントカバーとディスプレイカバーを開きましょう。3秒後に最初からはじまるよ!

バトルモードを終了する場合はメインスイッチをOFFにしてね!

**シンクロモード DVDやイベントで発動するぞ!**

**メインスイッチを「ON(右端)」にして、なにも操作しないで待機状態にするんだ。**

特殊な音信号を受信することでシンカギアが発動して、いろいろなアクションをします!

シンカリオンのアクションでディスプレイを見たいときはシンカリオンモードに変形させてからスイッチを入れてください。

※反応する映像の詳細はタカラトミーHPで。 <http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/>

**レベル**

このパイロットレベルは30です。

※メインスイッチをONにするとレベルが救えてくれます。

- シンカリオンを変形させたり、必殺技を発動させるとレベルが上がります。
- バトルモードをクリアしても上がっていくよ!
- レベルが上がるとバトルモードもむずかしくなるから頑張ってクリアしよう!

**オートスリープ**

シンカギアはメインスイッチがONの状態では約30分、バトルモード中は約3分以上操作しなかったり反応させないでいると音鳴りスリープモードに移行します。もう一度遊ぶときはメインスイッチをOFFにしてからもう一度ONにしてください。