



とあつがせつめいしよ 取り扱い説明書

対象年齢
8歳以上

TAKARA TOMY

この度は、タカラトミー「ふにデコスウィーズ スウィートホイップ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。◎TOMY
ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
※写真やイラストと商品は多少異なる場合がありますのでご了承ください。



警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本製品は食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。誤って飲み込み、重大な事故につながる危険があります。万一、飲み込んだ場合は医師に相談してください。
- ホイップペンのホイップロキャップの先端は機能上尖っているため危険です。取り扱いには十分注意してください。



注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。また、3才未満のお子様と一緒に遊ばないでください。遊んだ後の製品や完成品は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●ボールチェーンは指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●チョコペンのインクやホイップペンのクリームを耳・鼻・目などに入れないでください。万一、目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。目に入った場合は、無理に取ろうとせず、医師に相談してください。●チョコペンのインクやホイップペンのクリームを顔や手に塗ると、目をこすらないでください。●皮膚や毛髪などにインクやクリームが付着したときは、速やかに水またはぬるま湯で洗い流してください。インクが付いたまま放置すると、固まって取れなくなる場合があります。●遊んだ後は、必ず石けんなどで手をよく洗ってください。●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し医師に相談してください。●製品や付属品は、使用目的以外のことには使用しないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●商品の特性として特別やわらかく製造しているため、強・硬りしたりスクイーズの上に長時間ものを置くことと形状が完全に戻らなくなる場合があります。やわらかく触ってください。

《使用上の注意》◎プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。◎使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。◎スクイーズは水などに濡らさないでください。◎汚れたまかわらない場所と服装で遊んでください。◎チョコペンのインクやホイップペンのクリームが衣類・家具・床・壁などに付かないようご注意ください。◎チョコペンのインクやホイップペンのクリームが衣類や布などに付着すると取ることができません。十分注意してください。◎破損・変形の原因になりますので、ボールチェーンを引っ張ったり、完成品に無理な力を加えたりしないでください。

誤飲・誤食に注意(ごいん・ごしょく)にちゅうい

この製品は食べられません。
絶対に口に入れてください!

本製品は本物の食品に似ていますので、誤って飲み込み、窒息事故につながる危険があります。



0570-041031
09:00~18:00
http://www.takaratomy.co.jp/Support/index.html
発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

詳しいスクイーズシリーズの情報は
タカラトミー ふにデコスウィーズ 検索

セット内容

- スクイーズパーツ
 - ♥ふんわりファンシーケーキ x1
 - ♥パステルマッシュマロアイス x1
 - ♥スウィートマカロン x1
 - ♥もっちリングドーナツ x1
 - ♥ハートのフォンダンショコラ x1
- ホイップペン x1 ●デコカード x1 (ペンロキャップつき) ●ボールチェーン x3
- ホイップロキャップ x1 ●チョコペン x1 ●デコマット x1 ●取り扱い説明書(本書) x1

- ※スクイーズなどは食べ物ではありません。
- ※ホイップペンには中ふたが付いています。
- ※セット内容以外が含まれています。

じゅんぴ

用意するもの

- ♥ いらぬ布や新聞紙など大きな紙 (デコマットからはみでたときテーブルが汚れないように)
- ♥ ウェットティッシュまたは濡らせたキッチンペーパー・ぬれ布巾など (インクがはみでたり、付いた場合に拭くため)
- ♥ つまようじ



※インクが付くことがありますので、汚れたら良い服装で遊ばせましょう。
※ホイップロキャップやつまようじなど先端が尖ったものを扱う場合取り扱いに注意しましょう。

ホイップペンを使うじゅんぴ

- ① ペンの外キャップを左に回して外します。
- ② ペンロキャップを右に回して外します。
- ③ ペンの中ふたをとります。
- ④ 使いたいロキャップをペン先に付け左に回してつめます。

ホイップペンのロキャップの先は乾きやすいので、使わないときは必ずキャップをしめてください。



つくりがた How to make



デコマットの中心にデコりたいスクイーズパーツをのせよう。

ポイント

細い線や文字はつまようじで書くことやしやすいよ!



チョコペンやホイップペンで自由にデコレーション!



インクやホイップが乾く前に好きなデコカードをつけてね。ホイップペンは必ず中ふたをつけて保存してください。

できあがり!



お気に入りのスクイーズにはボールチェーンもつけちゃおう!

ポイント!

- ✓ 風通しのよい、室内の平らな場所においてね。
- ✓ チョコペン: 約1~24時間
- ✓ ホイップペン: 約12~24時間で固まるよ。
- ✓ インクを重ねて塗るデコレーションは完全に乾くまでに時間がかかるよ!
- ✓ 完全に固まるまでスクイーズをさわらないでね!

ホイップのつくりがた



ホイップペンのペンロキャップと中ふたをとりホイップロキャップをつけよう!



ペンを少し浮かせた状態でクリームを出します。




クリームが十分にふくらんだらしほるのをやめ、かるく押しつけてからそっと真上に引き上げます。



クリームが十分にふくらんだらしほるのをやめ、かるく押しつけてからそっと真上に引き上げます。

ホイップのヒダがきれいに出ないときは...

ホイップロキャップのギザギザの間にクリームがたまったり、固まったりしているとホイップのヒダがきれいに出なくなります。ホイップロキャップをはずし、つまようじなどでクリームをきれいに取り、使わなくなったハブラシなどで水洗いをしてください。洗ったあとは水分を拭き取り乾燥させてから使用してください。



※デコしたあとは、デコした部分を強くぎったり、ひっかいたりするとはがれる場合があります。注意してください。◎ボールチェーンをつよくひっぱらないでください。スクイーズや歯めが取れる場合があります。◎デコしたスクイーズは高温や湿気の多い場所に置かないでください。◎使ったあとは必ずペンの中ふたを閉めてください。◎ペン先のインクが固まったら、つまようじなどで固まった部分を取ってください。



ペンロキャップはラインがかけやすい!

※チョコペンとホイップペンには糊部分が含まれていますのでご注意ください。