

トミカスピードウェイ オフィシャルルール



サーキットを走行するトミカはこの条件をクリアする必要があります!



27mm以下

※上記の条件をクリアしていても一部走行できないトミカがあります。

- ①車高 27mm以下のトミカ
- ②ルーフやウィングの形状がてこぼしていないトミカ
- ③車軸に曲がりや変形がなく、汚れやほこりなどがついていないトミカ



メンテナンスの仕方 ※トミカの車軸やコースの走行面にほこりや汚れなどがたまり、スムーズに走行しなくなりますので下記のメンテナンスをおすすめします。 ※メンテナンスは必ず大人、又は保護者の方がおこなってください。

トミカのメンテナンス

1 トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布などで車輪表面のゴミを拭き取ってください。

2 綿棒に市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車輪部分につけてください。

コースのメンテナンス

カーブ部分の壁を磨いていただくと効果的です。

トミカが走行途中で止まってしまったときは手でおしてください。

上記のように、コースの縁や側壁面を重点的に磨いてください。市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)・つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨め致します)で磨いてください。 ※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取扱説明書を良くお読みください。

※メンテナンス後、トミカがすべりすぎて転倒したりするときはワックスを拭いてください。
 ※車輪が曲がり、古いトミカは上記のメンテナンスをしても効果が上がらないことがありますので、ご了承ください。
 ※メンテナンスの際には、十分換気をしながら作業してください。
 ※ワックスが床等についてしまった場合は滑りやすくなりますので、住居用洗剤で拭き取ってください。
 ※床用などのワックスを使用するとすべりが悪くなります。 ※使用後は、石鹸で手をよく水洗いしてください。

本商品での注意とお願い

※思わぬ怪我の恐れがあります。

レーンカバー × トミカを走行させる前に必ずレーンカバーをシューターに取り付けてください。

× サークिटを組み立てた状態や、トミカを乗せたまま、持ち運ばないでください。

× トミカが発車する所に顔を近づけないでください。

× 可動部や隙間で指を挟まないよう注意してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

取扱説明書

対象年齢3才以上



※写真のトミカは2019年7月現在のもので、予告なしに販売を中止する場合があります。

実況サウンド! デジタルアクセルサーキット

レイアウトサイズ: 約1080(W)×123(H)×523(D)mm

※セット内容以外は別売りです。 ※写真の光や軌跡はイメージです。 ※写真と商品は異なる場合があります。 ※すべてのサウンドを楽しむためには別売りの「スーパースピードトミカ」が必要です。 商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。

この度は、タカラトミー「実況サウンド! デジタルアクセルサーキット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。 ●トミカ(ミニカー)以外のものを絶対に発射しないでください。 ●航空機、病院など精密機器のあるところ、混雑した場所、自動車内などでは使用しないでください。 電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。 ●心臓ペースメーカーを装着されている方は、装着部から22cm以上離して使用してください。

注意(ちゅうい)

●光源を覗き込まないでください。目を傷める危険があります。 ●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。 ●本製品の音声は高周波音を使用しています。高周波音は聞こえる人には不快感をもたれる場合があります。 耳の近くで使用しないでください。 万一、気分が悪くなったら直ちに使用を中止してください。 ●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。 下記に注意してください。 ・充電式電池は、絶対に使用しないでください。 ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。 ・+- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。 ・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。 ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。 ・万一、電池からもれた液が自に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。 皮膚や眼に付いたときは水で洗ってください。 ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。 ●トミカの発車口や走行レーンを覗き込んだり、顔を近づけないでください。 ●可動中のローラーなど可動部の隙間に手や指を入れないでください。 ●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。 ●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。 窒息する恐れがあります。 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉

○ご使用前に、「取扱説明書」(本書)をよくお読みください。 ○スーパースピードトミカ(別売)には電子タグが内蔵されています。 テレビやスピーカー等、磁気の発する機器に近づけないでください。 内部のチップが破損する場合があります。 ○誤作動する恐れがありますので、他のICカードや電子タグに近づけて使用しないでください。 ○本製品内部に搭載されている無線モジュールは電波法に規定される誘導式読み書き通信設備の型式指定を受けています。 よって、本製品を使用する際に無線局の免許は必要ありません。 ○本製品は日本国内専用です。 日本国以外では使用しないでください。 ○電波は様々な機器(電子レンジ、無線LAN機器等)が使用しています。 電波の干渉により他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。 予めご了承ください。 ○パーツの組み立てはしっかりと行ってください。 走行レーンに段差がある状態でこぼしたところで遊ぶとトミカが走行レーンから飛び出してケガをする恐れがあります。 ○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。 ○可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。 ○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。 ○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車/狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。 ○トミカ4D、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモーターズ、トミカスター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。 ○ぶついたり、落としたりしないでください。 ○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。 ○包装材は開封後すぐに捨ててください。



セット内容

- ラベル x1
- 取扱説明書(本紙) x1
- カーブレーンA(ダウン) x1
- カーブレーンB(アップ) x1
- シューター本体 x1
- ストレートレーン x2
- カーブレーンA用橋げた x2
- カーブレーンB用橋げた x2
- デジタルラップカウンター x1
- レーンカバー x1
- スタート x1
- スマートフォンホルダー x1
- ゴールゲート x1
- カーブレーンA(アップ) x1
- カーブレーンB(ダウン) x1

ラベルの貼り方

※ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

カーブレーンA

カーブレーンB

※看板ラベルは好きな場所に貼ってください。
※看板ラベル内の名称・ホームページアドレスは架空のものです。実在のものとは関係ありません。

デジタルラップカウンターの使い方・遊び方は別紙(デジタルラップカウンター取扱説明書)をご確認ください。

遊び方

2人でレース(事前にレースの周回数と走行するコースを話し合ってください)

- スタートゲートを閉じた状態で、トミカをスタートラインにセットします。
- アクセルボタンを強めにすばやく連打します。ボタンを押す力が弱いと、トミカが勢いよく走りません。
- アウトコースの人が「レディーゴー!」の合図でスタートゲートを開けてレースを開始します。
- アクセルボタンを連打し続けて先にゴールした人が勝ちです。走行スピードが速すぎてトミカがコース上で横転したり挟まってしまったときはスピードを調節してください。

大人の方が遊ぶ際は強く押しすぎないように注意してください。内部のパーツが破損する恐れがあります。

組み立て方

※図やパッケージの写真を参考に組み立ててください。

カーブレーンBの裏側にカーブレーンB用橋げたを取り付けます。

デジタルラップカウンターは図のように接続します。

スタートゲートの取り付け方

カーブレーンAの裏側にカーブレーンA用橋げたを取り付けます。

スタートゲートが外れたときは、向きに注意しながら図のように取り付けます。

トミカが1周しないときはストレートレーンを減らし、コースサイズを小さくしてください。

インコース1周=約1400mm

アウトコース1周=約1660mm

スタート/ゴールライン

周回数を決めるときの注意点

インコース1周=約1400mm アウトコース1周=約1660mm

インコース6周(約8400mm)とアウトコース5周(約8300mm)がほぼ同じ距離です。同じ距離で勝負するときにはインコース6周・アウトコース5周の倍数に設定してください。

例: インコース12周・アウトコース10周

※コースサイズを小さくした場合も同様です。

トミカが詰まってしまったときは隙間に指を入れてトミカを押し出してください。

※トミカ走行中には絶対に指を入れないでください。