



# キラメキメモリー

ヤミーになってしまった人を元に戻してあげましょう！  
キラメキメモリーをスワイプしてください。

# デコレーションまらげき

- ①画面下中央のマークをタッチしてヤミーを撮影します。
- ②攻撃したいスタンプを選びます。最大8個画面に貼ることができます。
- ③選んだスタンプをスワイプして好きなところに置きます。
- ④スタンプを複数貼った時は、最後に貼ったスタンプで倒すことができます。

# モードチェンジ

- ①選択画面で、自分かキラパワの誰でモードチェンジするか選びます。
- ②自分を選んだ場合は、ガイド画面が出るのでガイドに合わせて撮影してください。キラパワを選んだ場合は、画面に選んだキラパワが表示されるので撮影します。
- ③カチューシャスタンプを選びます。スタンプは全部で10種類あります。
- ④選んだカチューシャスタンプをスワイプして頭につけます。
- ⑤モードチェンジ完了です。

# メモリーずかんまらげき

- ①使いたいキラパワメモリーをスワイプして選びます。タッチすると説明ボイスが流れます。
  - ②右上のセレクトボタンをタッチします。
  - ③キラパワメモリーをスワイプすると、それぞれ異なる演出を見ることができ、効果音が鳴ります。
- ※たまに失敗することがあります。

# キラパワメモリーずかんどうろく

- ①登録したいキラパワメモリーのバーコードを読み込みます。  
※キラパワメモリーの読み込み方を参考にしてください。
- ②読み込み成功すると、画面にキラパワメモリーが表示されます。
- ③読み込んだキラパワメモリーの説明テキストが表示されて、ボイスも聞くことができます。

# キラパワメモリーずかん

キラパワフォンに登録されているキラパワメモリーを見ることができます。◀▶をタッチ、または画面を左右にスワイプすると、ページを切り替えることができます。また、キラパワメモリーをタッチするとボイスが流れて、説明ボイスを聞くことができます。

# カメラさくえい

- ①ガイドフレーム有り、無しを選んで撮影することができます。中央のカメラマークをタッチします。「キラパワ!!」のボイスが流れて、「ワ!!」のタイミングで撮影されます。
- ②撮影した写真は自動的に保存されます。※写真は全部で20枚まで保存できます。※写真の並びは左から「新しい」→「古い」の順番に表示されます。※アルバムは保存枚数が20枚あるときは、撮影する前に削除するようにテキストが表示されます。

# カメラデコレーション

- ①デコレーションしたい画像を選び、「デコる」をタッチします。
- ②フレーム、スタンプ(カチューシャ・デコスタンプ)で写真をデコすることができます。
- ③「」をタッチするとフレーム選択画面になります。「」をタッチすると「スタンプ」選択画面になります。スタンプと、カチューシャスタンプを選択することができます。「」をタッチすると保存できます。※スタンプは全部で8個までのせることができます。※「ぜんぶけす」をタッチすると、デコしたフレーム・スタンプをすべて消すことができます。※アルバムは保存枚数が20枚あるときは、デコする前に削除するようにテキストが表示されます。



# ピッツ友カフェ

- ①キラパワの4人や、ひめにゃんたちが登場して、お話しすることができます。
- ②質問に対して、3つの選択肢の中から回答を選びます。
- ③右上の「OK」ボタンをタッチして返事をします。

# ひめにゃんのおへや

- ①ひめにゃんのおせわができるおへやです。
- ②おせわアイコンをタッチします。
- ③◀▶をタッチ、または画面を左右にスワイプして「ごはん」「おきがえ」「もようがえ」「なでなで」「なかよしど」を選び、タッチして決定します。

**ごはん**

あげたいごはんをタッチして選びます。選んだごはんをスワイプして、口元まで運んであげるとたべさせることができます。

**おきがえ**

きせたいコードを選んで、タッチして決定します。きがえが完了すると、写真を撮ることができます。写真は20枚まで保存できます。

**もようがえ**

変えたいルームを選んで、タッチして決定します。

**なでなで**

約2秒間、画面をなでなでしつづけてください。ひめにゃんがよろこびます。※途中で指をはなすと、完了しません。

**なかよしど**

ひめにゃんと「なかよしど」がわかります。なかよしどがアップするといいいことがあるかも！

# きがえアルバム

おせわで「おきがえ」したときに撮影した写真を見ることができます。

# ミニゲーム

「かんたん」と「せきかししい」が選べます。

- リズムゲーム**
- ハートの中に、音符のついたハートがいっぱいになるタイミングでタッチしてください。
- オーダーゲーム**
- おきゃくさんが注文する商品を選んでタッチしてください。
- もじもじシャッフル**
- ばらばらになった文字を選んで、正しいことばにならびかえてください。

# ミュージック

- ①聞きたい曲を◀▶をタッチ、または画面を左右にスワイプして選びます。
  - ②途中で終了する場合は|| (停止ボタン) をタッチしてください。
  - ③再度再生したい場合は▶ (再生ボタン) をタッチすると曲が流れます。
- ※キラパワフォンでたくさんあそぶと、「曲」をもらえることがあります。

# ダンスシーン

- ①キラパワたちのダンスシーンなどを見ることができます。
  - ②見たいシーンのタイトルをタッチすると、シーンが再生されます。
- ※キラパワフォンでたくさんあそぶと「シーン」をもらえることがあります。

# せつてい

- おんりょうせつてい**
- ①音量を設定します。マークをタッチすることで、音量を調整します。
  - ②「OK」ボタンをタッチすると設定の完了です。

- あかるさせつてい**
- ①画面の明るさを設定します。マークをタッチすることで、明るさを調整します。
  - ②「OK」ボタンをタッチすると設定の完了です。

- なまえせつてい**
- 設定した名前を変更することができます。操作方法は【名前の設定】を参照してください。

- タッチちようせい**
- ①画面に★マークが表示されます。このマークが表示されているところを順番にタッチしてください。
  - ②すべてタッチし終わると完了します。

- オールリセット**
- 本体のデータをすべて消します。一度消したデータは元に戻せません。間違えてデータを消さないように注意してください。

# QQ&A

- ♥ **タッチパネルの入力がうまくいかない。**  
反応が悪い場合は、少し強めに押してみるか、指の腹ではなく爪の先で押してみてください。または【せつてい/タッチちようせい】をしてみてください。
- ♥ **音が出ない。**  
【せつてい/おんりょう】を確かめてください。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に入れ替えてみてください。(⇒【電池交換】)
- ♥ **画面が映らない、動かない、表示がおかしい。**  
ホームボタンを約1秒以上押してください。それでも直らない場合は、リセットボタンを押してください。(⇒【各部名称】リセットボタン)
- ♥ **電源が入らない。**  
電池交換画面が出なくても、電池が切れる場合があります。その場合も電池の交換を行ってください。必ず新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池をませないようにしてください。(⇒【電池交換】)