

## 5. こまったときは

**Q** 画面がうろたなくなり、ボタンを押しても反応しない。

**A** 電源スイッチを一度のP.F.Fにしたら、ONにしてください。それでも同じようにうろたない場合は、電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。

**Q** 画面がもろついたり表示が狂う。音が鳴らない、または音が小さい。

**A** 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。

**Q** ボタンやタッチパネルの反応が悪い。音が鳴らない、または音が小さい。

**A** 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してください。

**Q** 電池交換をしても上記の状態が改善しない。ボタンやタッチパネル、画面動作がおかしい。

**A** 電源スイッチを一度のP.F.Fにしたら、ONにしてください。それでも同じように改善しない場合は、オールリセットを行ってください。ただし、オールリセットすると、今までのデータが全て消えてしまいます。

※電池交換のしかたは、ページを参照してください。

※電池交換をしても、オールリセットを行わない限り、登録したポケモンデータは、消えません。

## 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、子どもたちに安全で楽しいおもちゃと遊具を第一に考えております。そのため、常に製品に対し検閲、改善を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものやバリエーションの異なるイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。商品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お客様のお使いの製品に不良品がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 03-6355-1031  
※お問い合わせは、下記のお電話番号からお願いいたします。

F124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-6650-1031

T532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031

●電話受付時間 月～金曜日(祝日・振替休日を除く) 10～17時

●お問い合わせのページの情報はこちらのページで<http://www.takatomy.jp>

## 取り扱い説明書

対象年齢 4才以上

TAKARA  
TOMY



※この取り扱い説明書はポケモンGOアプリ、ポケモンGOアプリ、ポケモンGOアプリの取り扱い説明書です。



©2016 Niantic, Inc. All rights reserved. Pokémon GO is a trademark of Niantic, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

© Nintendo - Pokémon GO, Pokémon GO, Pokémon GO, Pokémon GO, Pokémon GO

© Niantic

●商品とイラストや写真が一致していない場合は、必ずご確認ください。

●本アプリのインストールや使用には、インターネット接続が必要です。また、本アプリのインストールには、お使いの端末の空き容量が十分である必要があります。



# 1. ポケモン図鑑BWだ!!

## ■ 本体の名称と役割

### ■ 画面

■ カラー画面  
ゲームのグラフィックを鮮やかに表示します。

■ タッチパネル  
カーソルを移動させたり、フィールドを移動したりするときなどに使用します。

■ 決定ボタン  
カーソルが移動先の決定に使用します。また、実行することで目的地に移動することができます。



■ 距離センサー  
つうしんモードで使用します。

■ 革帯を履けると  
イラストが変わります。  
(※革帯履帯でなくても)

## ■ しまうときは



革帯がないときは革帯をこの状態にして、電源スイッチをOFFにして保管してね。

### ■ 電源

■ 電源スイッチ  
電源をON/OFFするスイッチです。

■ スピーカー  
音声を出力します。

■ 電池ボックス  
最大4アルカリ乾電池を3本挿入します。



# 1. ポケモン図鑑BWだ!!

## ■ タッチパネル

■ 画面の移動や設定ボタンへの切り替えはタッチパネルで行います。



## ■ 決定ボタン

決定ボタンを長く押すと、選択している項目を決定します。決定ボタンを長く押すと、移動先に切り替ります。

【もどる】がない画面では決定ボタンを長押しして前画面に戻ってください。

## ■ オートパワーオフ

電源の消費を減くため、約1分間何も入力せずにいると自動的に電源がOFFになる場合があります。続けて遊びたいときは、決定ボタンを押すと電源がONになります。また、本体を巻いた場合も自動的に電源がOFFになります。本体を巻いているときは決定ボタン、タッチパネルの操作は無効です。

## ■ スクリーンセーバーの再生

メインメニュー画面で、約15分間何も入力せずにいると自動的にスクリーンセーバーが再生されます。続けて遊びたいときは、決定ボタンを押すとメインメニュー画面に戻ります。



スクリーンセーバー

## 2. リセットのしかた

**重要!**

### オールリセット

- ① オールリセットをする  
(※ 登録したポケモンのデータ、ミッションデータはすべて消えてしまいます！)

- ① 電源をOFFからONにします。
- ② 前にも購入したことがある場合は「つづきからはじめる」と「はいしよからはじめる」が選択できるので、「はいしよからはじめる」を選択して設定ボタンを押します。
- ③ 初期の画面が表示されるので、「はい」を選択して設定ボタンを押すと、オールリセットが完了します。




- ② そんなときはオールリセット！  
③ 登録したポケモンのデータ、ミッションデータを消去して、最初から遊びたいとき。

## 3. 電池を入れよう！

### 電池を入れる


- ① 蓋の裏には斜め裏面の電池フタのマークとプラスドライバーを使ってゆるめ、電池フタをはずします。
- ② 電池の(+) (プラス/マイナス) を確認し正しいように、第4フォルダの4個電池 (真鍮リ) を3本セットしてから電池フタを締めてください。



### 電池交換のしかた

※ 電池交換は点検時のほか行なってください。

- ① 電池交換の時期  
次のようなときは、電池残量が少なくなっていますので、電池交換をしてください。
- 画面が暗くなったり、遅くなったとき。
  - タッチパネルが反応が鈍くなったり、ボタンが入力ができなくなったとき。
  - 別の電池交換画面が表示されたとき。



### ② 電池交換の手順


- ※ あらかじめ新しい電池を準備してください。
- ※ 電池交換は早めに行ってください。電池を抜いてから長時間おいたままにするとこれまでのデータが消えてしまうことがあります。
- ※ 電池の向きに間違いなく、手順を間違えるとデータが消えてしまうことがあります。

- ① 電源をOFFにして、電源スイッチをOFFにしてから②の作業順序に電池を入れます。
- ② 電池交換後は電源スイッチをONにします。
- ③ 電源をONにして設定ボタンを押し、実際に動作することも確認します。
- ④ 初期、ミッションデータは、消去されません。

## 4.文字入力のしかた

### 文字入力画面

#### 画面の名称



#### 文字を入力する

①タッチパネルをなぞるように触れると文字リストがスクロールします。

②入力したい文字を選択画面にまでスクロールすると、その文字が文字入力画面に表示されます。

③続けて入力するにはひらがな側とかな側で別の文字を入力してください。

④文字の入力を終了するときは、タッチパネルの上をタッチしてアイコン選択に移ります。

⑤その状態でタッチパネルをなぞるように触れて、「ひらがな」を選択して仮定ボタンを押してください。

⑥あとは既定の文字で入力できます。



## 4.文字入力のしかた

### 文字リストを切り替える(ひらがな・カタカナ)

①アイコン選択の状態で「かな」のボタンをひらがな入力に。

②「かな」のボタンはカタカナ入力になっていることをあらわしています。ひらがな・カタカナの文字リストは切り替えることができます。

③文字リストを選択時に、タッチパネルの上をタッチするとアイコン選択に移ります。

④タッチパネルをなぞるように触れて、「かな」または「かな」を選択します。

⑤仮定ボタンを押すと文字リストが切り替わり、自動的に文字リストに移ります。



#### 入力した文字を消す

①文字入力画面に設定されている一番後ろの文字を消します。

②文字リストを選択時に、タッチパネルの上をタッチするとアイコン選択に移ります。

③タッチパネルをなぞるように触れて、「ひ」を選択します。

④仮定ボタンを押すと文字入力画面に属した1番後ろの文字が消えます。タッチパネルの上をタッチすると文字リストに移ります。



## 5. ポケモン図鑑で遊びはじめよう!!

●初めて遊ぶときは必ずトレーナー登録を行います。

### 電源を入れる

電源スイッチを右にしてから本体を横いた状態で、  
電源ボタンを押してください。  
またファミリーのロゴ画面と、アキラの誕生日のコメントが表示されます。  
本体が横いた状態で電源ボタンを押しても、  
電源は右側になります。

電源の右側の状態で、本体を直立すると、  
電源がOFFになります。

直ぐ横になると電源スイッチを右にして電源してください。



性別登録画面

### トレーナー登録をする

メニュー画面にした状態でトレーナー登録を行います。

#### ○名前を入力

名前は文字範囲内で入力してください。  
●文字入力画面は「ア」～「ベ」の範囲

#### ○性別を入力

タッチパネルを右のように操作して、  
「男の子」か「女の子」のどちらかのアイコンを選択します。  
選択したら決定ボタンを押します。

トレーナー登録が完了すると、オープニングがはじまります!!

## 6. ポケモン図鑑で遊ぼう!!

### ポケモンマスターになるために!!

「ポケモン図鑑更新」の遊びの目標は、イッシュ地方のすべてのポケモンを  
登録し、ポケモン図鑑を完成させることです!  
ぼうけんモードをはじめ、すべてのモードを駆使してトレーナーの腕を磨こう。  
目指せポケモンマスター!!

### オープニング

オープニングがスタートとともに、  
オープニングとタイトル画面が表示されます。  
その後メインメニュー画面が表示されます。



オープニング



タイトル画面

### メインメニューの見かた

タッチパネルを右のように操作することで、

「えつらん」⇒「けんごく」⇒「ぼうけん」⇒「ぼうごく」⇒  
「トレーナー」⇒「ミニゲーム」⇒「せつたい」⇒「つよしん」の順で

画面カーソルが移動します。  
遊びたいモードを選択して  
決定ボタンを押してください。




メインメニュー画面



決定ボタン  
を押す

#### 各モードタイトル画面



●ミニゲームモードはいずれかのミニゲームの遊び方にもなるまで入力できます。

●えつらんモードではポケモンの<sup>詳細</sup>情報を見ることができます！

## えつらんモードの見かた

①えつらんモードのタイトル画面に、ポケモンを見つけた図と、登録した図が表示されます。



モードタイトルの画面



あつげられたポケモン

②登録リストが表示されます。



登録リスト

登録マーク

- 見つけないポケモンは、名前が「?????」で表示されます。

- 見つけたポケモンは名前が黒くなります。

- 登録したポケモンは、ほしのこけのマークをボールの型をした登録マークが表示されます。

③タッチパネルをなぞるように操作すると、登録リストがスクロールします。

ポケモンを  
すべて登録して  
あつげられた  
図を見せよう！

## ポケモンを見る

①えつらんしたいポケモンを選択して決定ボタンを押すと、ポケモンを見ることができます。見つけないポケモンは見ることができません。



②図に決定ボタンを押すと、ポケモン情報を表示し、ポケモンのふんばい・タイプ・あしあと・たかさ・おもさを見ることができます。



③図に決定ボタンを押すと、ポケモンの名前を見ることができます。決定ボタンを押すと登録リストに戻ります。



① 見つけただけで、図に付いているポケモンは、その名前を見ることができません。

② 図のすけたがあるポケモンもいるぞ！

① - 表示しているポケモンに図のすけたがある図は、タリがえマークが表示されます。タッチパネルをなぞるように操作することで、図のすけたを見ることができません。ただし、図のすけたを見つけていないと見ることができません。



## 8. けんさくモード

### ポケモンをけんさくする

① けんさくしたいポケモンを、  
 なるび  なまえ  
 タイプ  いる  かたあ  で  
 けんさくすることができます。

タッチパネルをのぞきこむようにして  
 けんさくすることで、  
 けんさくリストがスクロールします。



けんさくモード

モードタイトルの画面




けんさくリスト

### ばんごうじゅんで並びかえる

② **ずかんばんごうじゅん**に並びかえることができます。

① けんさくリストより **[なるび]** を選択して決定ボタンを押します。

② **[ばんごうじゅん]** を選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。



 ならび画面  
 (ばんごうじゅん選択)

### ごじゅうおんじゅんで並びかえる

② **ごじゅうおんじゅん**に並びかえることができます。

① けんさくリストより **[なるび]** を選択して決定ボタンを押します。

② **[ごじゅうおん]** を選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。


 ならび画面  
 (ごじゅうおん選択)

## 8. けんさくモード

### おもいじゅんで並びかえる

② **おもさのおもいじゅん**で並びかえることができます。

① けんさくリストより **[なるび]** を選択して決定ボタンを押します。

② **[おもいじゅん]** を選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。



 ならび画面  
 (おもいじゅん選択)

### かるいじゅんで並びかえる

② **おもさのかるいじゅん**で並びかえることができます。

① けんさくリストより **[なるび]** を選択して決定ボタンを押します。

② **[かるいじゅん]** を選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。



 ならび画面  
 (かるいじゅん選択)

### たいかいじゅんで並びかえる

② **たかさのたいかいじゅん**で並びかえることができます。

① けんさくリストより **[なるび]** を選択して決定ボタンを押します。

② **[たいかいじゅん]** を選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。


 ならび画面  
 (たいかいじゅん選択)

## 8. けんさくモード

### ひくいじゅんで並びかえる

- 1 たがさのひくいじゅんで並びかえることができます。

けんさくりストより「**ならび**」を選択して決定ボタンを押します。

2 「ひくいじゅん」を選択して決定ボタンを押すと順番を並びかえます。



ならび画面  
(ひくいじゅん選択)

### なまえでけんさくする

- 1 なまえの形で検索することができます。

けんさくりストより「**なまえ**」を選択して決定ボタンを押します。

2 検索したい単語の頭をアークの頭から選択します。  
決定ボタンを押すと検索を開始します。



なまえけんさく画面

### タイプでけんさくする

- 1 タイプで検索することができます。

けんさくりストより「**タイプ**」を選択して決定ボタンを押します。

2 検索したいタイプを選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。



タイプけんさく画面

1 タイプが3つあるボクモンは、どちらのタイプで検索しても検索されます。

## 8. けんさくモード

### いろでけんさくする

- 1 いろで検索することができます。

けんさくりストより「**いろ**」を選択して決定ボタンを押します。

2 検索したい色を選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。



いろけんさく画面

### かたちでけんさくする

- 1 かたちで検索することができます。

けんさくりストより「**かたち**」を選択して決定ボタンを押します。

2 検索したいかたちを選択して決定ボタンを押すと検索を開始します。




かたちけんさく画面

### けんさくけっか

- 1 検索結果が表示されます。

1 検索が完了すると、  
検索結果が表示されます。  
検索結果はスワッシュモードと  
同じ様に見えることができます。



検索中

検索完了

1 画面に登場されていないのボクモンは、検索結果に表示されません。

## 9. ぼうけんモード

### フィールドを選択する

ぼうけんモードのタイトル画面の場、ポケモンを身につけた際、最初に画面が表示されます。



モードタイトル画面



きらく冒険

フィールド選択画面が表示されます。右上のアイコンが選択されているところが選択されているフィールドです。

タッチパネルを必要に応じて操作することで、フィールドを選択できます。



フィールド選択画面

ぼうけんモードでポケモンをたくさん経験して、ぼうこくモードで、ずかんひょうがそろそろと、新しいフィールドが出現することがあります。まだ経験していないポケモンに出会えるかも！？

### フィールドをぼうけんする

フィールドを選んで指定のポケモンをタッチすると、フィールドに入ります。

タッチパネルを上下左右の方向にタッチすることで、

指定のアイコンがフィールド画面も移動します。

「けんけんぼうけん」はイベントのときにしかご利用できません。

フィールド画面を移動しているときポケモンを発見できます。

指定アイコン



フィールド画面



上下左右、各々の方向にタッチして指定アイコンを操作します。



ポケモン発見画面



ポケモン画面

フィールドごとに出現するポケモンがそれぞれ！いろいろなフィールドを探索しよう！

## 9. ぼうけんモード

### ポケモン登録

①発見したポケモンを登録するか決めるから、タッチパネルを必要に応じて操作して選択します。

「よろしく」を選択して決定のポケモンをタッチすると

メニュー画面が表示されます。

「戻る」を選択して決定のポケモンをタッチすると

そのポケモンから逃げます。



登録するか決める?



逃げる?

②メニュー画面は4種類あり、

その中のひとつがはじまります。

ポケモンによっては登録できないメニュー画面もあり、

クリアしないメニュー画面できないポケモンもいます。



メニュー画面



メニュー画面

③メニュー画面をクリアすると、

発見したポケモンを登録できます。

失敗するとポケモンが逃げてしまいます。

### ポケモン登録：おもさ・たかさクイズ

①発見したポケモンのおもさ・たかさを量るメニュー画面です。

メニュー画面の画面が表示されます。

指定アイコン




おもさ・たかさクイズ画面

②指定アイコンがタッチされた後、画面内に指定のポケモンが表示されます。

発見したポケモンのおもさ・たかさを

タッチパネルを必要に応じて操作して選択します。



おもさ・たかさクイズ画面

③クイズに合格するとメニュー画面クリアです。

メニュー画面モードの場数は元の数値に比べ、最大999回まで制限されます。または、制限時間のポケモンをすべて登録し終わると終了になります。

## 9. ぼうけんモード

### ポケモン登録：タイプ・ぶるいクイズ

① 既知したポケモンのタイプ・ぶるいを答えてミニゲームです。

② ミニゲームの効果が適用されます。

追加  
アイコン



タイプ  
補償画面

③ 追加アイコンが適用されるので、

既知したポケモンのタイプ・ぶるいをタッチパネルをタッチするようにならして解答し、既定ボタンを押しします。

④ クイズに正解するとミニゲームクリアです。

⑤ ミニゲームモードの場数は次の制限にあり、場数を超過して適用されます。または、制限済みのポケモンをすべて正解し終わると終了になります。

### ポケモン登録：なまえあてクイズ

① 既知したポケモンの名前を答えてミニゲームです。

② ミニゲームの効果が適用されます。

③ 既知したポケモンの名前の平仮名で表示されているので、文字入力画面のように操作して（Aボタン押下）答えの文字列から、正しい文字を選択して既定ボタンを押しします。

④ 正解するとミニゲームクリアです。

⑤ ミニゲームモードの場数は次の制限にあり、場数を超過して適用されます。または、制限済みのポケモンをすべて正解し終わると終了になります。



文字  
入力画面

## 9. ぼうけんモード

### ポケモン登録：おいつけゲーム


① 既知したポケモンを思い出せるミニゲームです。



② ミニゲームの効果が適用されます。

③ ミニゲーム開始になると、

画面し、既知したポケモンが表示されるので、タッチパネルをタッチして答えを答えるように操作して、ポケモンを思い出します。



④ このゲームはポケモンと追加アイコンの検索

方向性を検索

画面から行われます。ポケモンアイコンが画面に多く表示、追加アイコンがポケモンアイコンで思い出せるミニゲームクリアです。

### イベント

① ポケモン登録にポケモンを登録して、ぼうけんモードでポケモンによるぼうけんをスタート、めざらしいポケモンの情報を取得する場合があります。（2ページ参照）

② ぼうけんモードで情報があったフィールドに行ってみましょう。イベントが発生します。

ぼうけんモードには  
てきまめに情報を  
取りたいところ！

③ 既知したポケモンによっては、通常のポケモンを登録するときのミニゲームとは違う、別なミニゲーム（おっせんゲーム、または、きりばらしゲーム）をクリアして、情報のミニゲームもクリアしないと登録できないポケモンもいます。



ポケモンじよ3ぼうけん



ポケモンイベント画面

ポケモンの天竺鼠近の情報が取れるというウツでも...

## 9. ぼうけんモード

### イベント：せっきんゲーム

□発見したポケモンに基づかれては解放するミニゲームです。

ミニゲームの画面が表示されます。

ミニゲーム画面になると、下のものかげからポケモンが  
出たり入ったりするので、ポケモンの顔が隠れている面だけ  
をタッチパネルをなぞるように操作して、ポケモンに解放します。

ポケモンに基づかれては、右のバーの**正気アイコン**が満ちたところだけならミニゲームクリアです。



### イベント：きりはらしゲーム

□発見したポケモンが隠れているオマケを通して、ポケモンに自由なミニゲームです。


ミニゲームの画面が表示されます。

ミニゲーム画面では、オマケの場にポケモンが  
隠れているので、タッチパネルをなぞるように  
操作して、オマケに隠れたポケモンを画面の中央まで  
運ぶことができます。

オマケに隠れたポケモンが解放になったら、  
解放ボタンを操作してオマケを通らせます。

オマケに隠れたポケモンは解放した後に移動する  
ので、そのたびに運ぶ必要があります。

オマケが解放し通らして、ポケモンに自由な  
ミニゲームクリアです。




## 10. ほうこくモード

### ほうこくモードの見かた

□ポケモンの情報に切り替わったり、  
どこに切り替わっているかわからなくなったら、  
ほうこくモードでアラタオ博士から  
アドバイスをももらいましょう。

□ほうこくモードのタイトルの画面に、  
ようじん博士が画面が隠れます。タッチパネルを  
なぞるように操作することで、**「ずかんじょうほう」**か**「ポケモンじょうほう」**を解放できます。



モードタイトルの画面

ようじん博士の部屋

### ずかんをひょうかしてもらおう

□**「ずかんのようす」**を解放して解放ボタンを押すと、  
いまのポケモン情報と解放ボタンを  
アラタオ博士が解放してくれます。

足指線も解放して解放してもらおうと、  
新しいフィールドや、新しい  
ミニゲームの増えることがあります。



ずかんのようす画面




### ポケモンじょうほうを聞く

□**「ポケモンじょうほう」**を解放して解放ボタンを押すと、  
アラタオ博士がポケモンの情報を  
教えてくれます。

どのフィールドにまだ解放していない  
ポケモンがいそうかを教えてくれたり、  
ポケモンの特徴や性質を  
教えてくれることがあります。



ポケモンじょうほう画面



「せっきんゲーム」または「きりはらしゲーム」をクリアすると、  
次に解放して解放のミニゲームがはじまります。  
それらのミニゲームをクリアすることによって、発見したポケモンを解放できます。

## 11. トレーナーモード

### トレーナー情報を見る

トレーナーモードのタイトルの後に、トレーナー情報画面が表示されます。



モードタイトル画面



トレーナー情報画面

トレーナーの名称、ポケモンを見つけると、経験した数が表示されます。

## 12. ミニゲームモード

### ミニゲームで経験の練習をする

ミニゲームモードのタイトルの後に、ミニゲーム選択画面が表示されます。



モードタイトル画面



ミニゲーム選択画面

タッチパネルをなぞるように操作することで、

「おんぶ・おんぶ?」や

「タイプ・おんぶ?」や

「ポケモンのなまえは?」や「おんぶ?」や「おんぶ?」や「おんぶ?」の

順に選択のカーソルが移動します。ミニゲームを選択して決定ボタンを押してください。

ただし、**[T]** で表示されているミニゲームは、まだ選べません。

各種類のミニゲーム画面は、ぼろけんモードのポケモンを倒したミニゲームと同じです。

ミニゲームモードではぼろけんモードの経験の練習をすることができます。(1回→3リベーン)

ミニゲームモードは、いずれかのミニゲームが選べるようになるまで入れません。ポケモンの経験値を奪ってから、ぼろけんモードでずかんひょうかをしてもらおうと、新しいミニゲームで選べるようになります。

## 13. せっていモード

### せっていモードの見かた

せっていモードのタイトルの後に、せってい選択画面が表示されます。タッチパネルをなぞるように操作することで、サウンドかスクリーンセーバーを選択できます。



モードタイトル画面



せってい選択画面

**!** スクリーンセーバーは最初のスクリーンセーバーが選べるようになっていないと表示されます。

### サウンド

**[サウンド]** を選択して決定ボタンを押すと、サウンドせってい画面が表示されます。タッチパネルをなぞるように操作することで、サウンドの ON OFF を切り替えることができます。決定ボタンを押して設定します。



サウンドせってい画面

### スクリーンセーバー

**[スクリーンセーバー]** を選択して決定ボタンを押すと、スクリーンセーバーせってい画面が表示されます。タッチパネルをなぞるように操作することで、スクリーンセーバーを選択することができます。決定ボタンを押すと、選んだスクリーンセーバーが設定されます。



スクリーンセーバーせってい画面

つうしんモードでミッションをクリアしていくとスクリーンセーバーが揃えます。

## つうしんのしかた

つうしんモードでは、「ポケモン図鑑BW」(登録済)と「モンスターボールBW」(販売済)とを連携することができます。連携するときは「モンスターボールBW」から登録されたポケモンを連携するので、予め「連携するポケモン」を持って連携してください。

## ★通信をするとき★

「ポケモン図鑑BW」と「モンスターボールBW」を画面上のようにして、「モンスターボールBW」の通信センサーをつうしんモードのアイコン(「ポケモン図鑑BW」の通信センサー)に向けてから連携を開始してください。



- 通信の距離など、通信の成否の条件、または通信の回数などは通信からうまくいかない場合があります。
- 「ポケモン図鑑BW」と「モンスターボールBW」が壊れている、または通信センサーが壊れていると通信からうまくいかない場合があります。
- 「ポケモン図鑑BW」、または「モンスターボールBW」の電池残量が少なくなっていると、通信がうまくいかない場合があります。
- テレビのリモコン、携帯電話、録音ゲーム機など、電波を受信する機器の近くでは、通信がうまくいかない場合があります。
- 上記を回避しても通信がうまくいかない場合は、電源を切って連携してください。

① 「ポケモン図鑑BW」に登録されていない「モンスターボールBW」とは連携できません。

## モンスターボールBWをポケモン図鑑BWに登録する

ここでは「ポケモン図鑑BW」と「モンスターボールBW」を連携する場合は、「ポケモン図鑑BW」に「モンスターボールBW」を登録する手順があります。

## ① 「ポケモン図鑑BW」の登録準備

- ① 「ポケモン図鑑BW」のメインメニュー画面から「つうしん」を選択して設定ボタンを押します。
- ② つうしんモードのタイトル画面に、つうしん連携画面が表示されます。「モンスターボールBW」を「ポケモン図鑑BW」に登録していない場合は「つうしんとよろく」のみが表示されています。
- ③ 設定ボタンを押すと、つうしんたいの画面が表示されます。

## ② 「モンスターボールBW」の登録準備

- ① 「モンスターボールBW」のメニュー画面から「ずかんをつうしん」を選択して設定ボタンを押します。
- ② 「モンスターボールBW」を「ポケモン図鑑BW」に登録していない場合は「セットアップ」が表示されています。
- ③ 設定ボタンを押すと、つうしんちゅうの画面が表示されます。

## ③ 「モンスターボールBW」のIDを入力して登録する

- ① 「ポケモン図鑑BW」と「モンスターボールBW」の連携からうまくいくと、つうしんモードに「モンスターボールBWの連携」が表示され、登録した「モンスターボールBW」のIDが表示されます。

- ② 「モンスターボールBW」は一定時間つうしんモード画面が表示された後、自動的にコード入力画面になります。「ポケモン図鑑BW」に表示されたIDをコード入力画面に入力すると「ポケモン図鑑BW」に「モンスターボールBW」が登録されます。コード入力を間違えてしまったときや、「ポケモン図鑑BW」のポケモン画面や「モンスターボールBW」のコード入力画面から5秒の画面に経過してしまったり、オートパワーオフによって画面が消えてしまったとき、もう一度はじめる操作をやりなおしてください。



つうしん連携画面



つうしんたいの画面



モンスターボールBWの連携画面



つうしんコード入力画面

「モンスターボール」のミッションでは、「ポケモン伝説の扉」でミッションに挑戦して、「モンスターボール」からその色分けされたポケモンを捕獲して、ミッションクリアを自動します。

## ミッションに挑戦する

### ① 「ポケモン伝説の扉」でミッションに挑戦する

①「ポケモン伝説の扉」の「モンスターボール」が

解放されていると、つうしんモード画面に

「モンスターボール」のミッションが表示されます。

タッチパネルをなぞるように操作して、

「モンスターボール」のミッションを選択して  
決定ボタンを押します。

②ミッションリスト画面が表示されます。

クリアしたミッションには、モンスターボールの  
写をしたクリアマークが表示されます。

挑戦したいミッションを選んで決定ボタンを  
押し、ミッション内容画面が表示されます。

③ミッション内容画面で決定ボタンを押すと

「ちょうせん」と「もどる」が表示されるので、


タッチパネルをなぞるように操作して、「ちょうせん」を選択して決定ボタンを押します。

④ミッションに挑戦したら、「うけとる」が「もどる」が表示されるので、そのまま

このミッションのポケモンを「モンスターボール」から捕らえるときは、タッチパネルを  
なぞるように操作して「うけとる」を選択して決定ボタンを押します。

「モンスターボール」でミッションのポケモンをゲットするときは「もどる」を押して  
ミッション内容画面に戻ります。そのあとポケモンを捕らえるには、画面下の  
ミッション内容画面で決定ボタンを押して「うけとる」を選択し、決定ボタンを押します。

⑤つうしんしたい色画面が表示されるので、「モンスターボール」を「ポケモン伝説の扉」に  
向けて解放します。



### ② 「モンスターボール」からポケモンを選ぶ

①「モンスターボール」のメニュー画面から

「つうしんモード」を選択して決定ボタンを押します。

②「モンスターボール」の色分けが解除された場合、

「そうしん」が表示されます。「そうしん」を選択して決定ボタンを押します。

③選んだポケモンを、リストの順から選択します。選めることができるのは、ゲットモードで  
ゲットしているポケモンのみです。

④ほかのポケモンもいっしょに選べる場合があるので、ほかの  
ポケモンを選ぶときは「はい」を選択して選んだポケモンを  
選びます。ほかのポケモンを選ばないときは「いいえ」を選択して  
決定ボタンを押します。

⑤選んだポケモンを選ぶ場合があるので、「はい」を  
選択するとつうしんモード画面が表示されます。

「モンスターボール」を「ポケモン伝説の扉」に向けて解放します。

### ③ 選んだポケモンでミッションに挑戦する

①「ポケモン伝説の扉」に解放されていない「モンスターボール」とは選べません。

②「ポケモン伝説の扉」の「モンスターボール」から選らわれてきたポケモンを解放すると、

つうしんモード画面が表示されます。つうしんモード画面では、解放したポケモンの  
種類と色が表示されます。解放したポケモンでミッションに挑戦するか「はい」と「いいえ」

が表示されるので、タッチパネルをなぞるように  
操作して、「はい」を選択して決定ボタンを押します。

③ミッションにクリアするとミッション内容画面が

表示され、新しいミッションがミッションリスト画面に

追加されます。すでに一度クリアしたミッションの  
クリアした場合は、新しいミッションは追加され  
ません。

ミッションをクリアしている  
こはうひがあるぞ！  
逃がって解放しよう！！




## ミッションをキャンセルする

□ミッションに挑戦しているときに別のミッションを選択すると、ミッション内景画面ではなく、通常時のミッションをキャンセルするが表示されます。



タッチパネルをなでるように操作して、

「はい」を選択して決定ボタンを押すと、通常時のミッションがキャンセルされます。



## ミッションをすべてリセットしてモンスターボール日記を登録しなおす

□まず「モンスターボール日記」を登録した状態で、別の「モンスターボール日記」や、オーラリセットした「モンスターボール日記」と「つうしんとろく」を行うと、別の画面が表示されます。



□いままでのミッション内景画面をすべてリセットして、新しく開始しなおすときは

「はい」を選択して決定ボタンを押します。



□「モンスターボール日記」を登録しなおすと、いままでクリアしたミッションがリセットされて、はじめから挑戦になります。

① 「つうしんとろく」を行うためには「モンスターボール日記」の【ずかんとつうしん】から【セットアップ】を選択する必要があります。(26ページ参照)

## とくてんパスワードを入力する


□「モンスターボール日記」のすべてのミッションをクリアすると、「ほかのモンスターボール日記」は、とくてんパスワードが登録されます。とくてんパスワードを「モンスターボール日記」に反映することで、「モンスターボール日記」はとくてんがもらえます。

- ①「モンスターボール日記」のメニュー画面から【ずかんとつうしん】を選択して決定ボタンを押します。
- ②「モンスターボール日記」で、【パスワード】を選択して決定ボタンを押します。
- ③ほかのモンスターボール日記に書き込まれたパスワードを「モンスターボール日記」に入力して決定ボタンを押します。パスワードが正しいと「モンスターボール日記」に新しい権利が追加されます。



## 角計のかえがた

- ①「モンスターボール日記」のメニュー画面から【アプデ】を選択して決定ボタンを押します。
- ②【はい】を選択して決定ボタンを押して、角計をかえます。



## ★「ハイパーボール de ミッション」について★

□お決りの「ハイパーボール日記」(2012年 読者参加イベント)とも連携して遊ぶことができます。「ハイパーボール日記」と連携すると、新しくつうしん開始画面で「ハイパーボール日記のミッション」が追加されます。つうしんモードの「つうしんとろく」で、「モンスターボール日記」と同じように「ハイパーボール日記」を登録してください。

新しく「ハイパーボール日記」を登録しても、「モンスターボール日記のミッション」の両立はできません。



つうしん開始画面


## 14. つうしんモード

### ミッションをキャンセルする

□ミッションに挑戦しているとき別のミッションを選択すると、ミッション内容画面ではなく、挑戦中のミッションをキャンセルする表示がされます。

タッチパネルをなぞるように操作して、

**はい** を選択して決定ボタンを押すと、  
挑戦中のミッションがキャンセルされます。




### ミッションをすべてリセットしてモンスターボールを回復しなおす

□すでに「モンスターボール」を登録した状態で、別の「モンスターボール」や、リセットした「モンスターボール」と「つうしんとろく」を併用すると、別の画面が表示されます。



□いままでのミッション内容を

すべてリセットして、  
新しく登録しなおすときは  
**はい** を選択して  
決定ボタンを押します。



□「モンスターボール」を登録しなおすと、いままでクリアしたミッションがリセットされて、はじめから挑戦になります。


**1** 「つうしんとろく」を行うためには「モンスターボール」の【ずかんとつうしん】から【セットアップ】を選択する必要があります。(2ページ参照)

## 14. つうしんモード

### とくてんパスワードを入力する

□「モンスターボール de ミッション」のすべてのミッションをクリアすると、「おかせん画面」に、とくてんパスワードが表示されます。とくてんパスワードを「モンスターボール画面」に入力することで、「モンスターボール画面」にとくてんがもたらえます。

- ①「モンスターボール画面」のメニュー画面から【ずかんとつうしん】を選択して決定ボタンを押します。
- ②「モンスターボール画面」で、【パスワード】を選択して決定ボタンを押します。
- ③おかせん画面【パスワード】に入力されたパスワードを「モンスターボール画面」に入力して決定ボタンを押します。パスワードが正しいと「モンスターボール画面」に新しい画面が表示されます。



### 向計のかさかた

- ①「モンスターボール画面」のメニュー画面から【おつかい】を選択して決定ボタンを押します。
- ②【おつかい】を選択して決定ボタンを押して、向計のかさかた。



### ★「ハイパーボール de ミッション」について★

□お決まりの「ハイパーボール画面」(お決まり画面)を選択して選ぶことができます。「ハイパーボール画面」と連携すると、新しくつうしん画面画面に「ハイパーボール de ミッション」が追加されます。つうしんで一つの「つうしんとろく」で、「モンスターボール画面」と同じように「ハイパーボール画面」を登録してください。

新しく「ハイパーボール画面」を登録しても、「モンスターボール de ミッション」の内容は変わりません。



つうしん画面画面