

プラレールアドバンスの詳しい情報は、公式ホームページで

プラレールアドバンス

### で検索!!

## ■プラレールアドバンスの車両を安全に差行させるために

ブラレールアドバンス単両はブラレールのレールの片側を電動を行する仕様となっています。 推奨レール、推奨最高品およびブラレールアドバンスの詳しい情報に関しては、ブラレールアドバンスの公式ホームページにてご確認ください。 使用できないレール最高、開発最高がございます。予めごで承ください。

- ○使用できないレール部品、情景部品がございます。かめこう承ください。
  クラレールアドレス車両を走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください。カーペットやでこぼこした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。
  ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。デめご了承ください。
  レールはつなぎ自で段差ができないようにつないでください。段差が失さいと影輪の原因となりますのでご注意ください。
  つなぎ自が呼いてきた場合は上からしっかり乗してレールが平らになるようにこまめに調整してください。
  段差が解消されない場合は他のレールを使用してください。
- ・ 単両やレールに付着したホコリなどが原因で走行性能が低下する場合があります。 その際はめん棒や乾いた布等できれいに拭き取ってください。



遊ぶ時は、髪の毛を車輪にまきこまれないように、 注意してください。

#### アフターサービスのお知らせ

遊ふ時のお願い

タカラトミーではブラレールアドバンスをいつまでも楽しく 遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。 万一遊んでいるうちに、動力部の東郷ゴムがすりへったり 連絡部品が破損してしまった時は、青社のお客様相談室まで お問い合わせください。この商品は精密部品が内蔵されて おりますので、むやみに分解すると、故障の原因となります。

#### 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「さけたちに安全で楽しいおもちゃと夢を「水準―に考えております。そのため、原 製品に対し研究、改良を行なっており、お願し、「計場制によって同一機なの中にも多り現なるものやし ケーシの写真や一つみトなどと取るる場合ができいますがで3家(たさい、裏品につきましてお 注意をはらって製御に当たっておりますが、万一も家付きの命ができいましたら下記までご業絡くださ

〒124-8511 東京都藝飾区立石7-9-10 **TELO3-5650-1031** 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 **TELO6-6395-1031** 

\*電話受付時間 月~金曜日(祝日·祭日を除く) 10~17時

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp



この度はタカラトミーの「ブラレールアドバンス AS-01 O系 新幹線」をお買い上げいだたき、誠にありがとうございます。 で使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



### **⚠ 注 意 (ちゅうい)**


保護者の方へ、必ずお読みくださし

- 小さな部品や乾燥池があります。口の中には絶対に入れないでください。腫瘍などの危険があります。 顕軟の危険がありますので、3字未満のお子様には絶対に与えないでください。

- ・毎日 (フラス・マイナス)を止しくできたして、 遊んだ後は必ずスイッチを切り着地をはずしてださい。 ・ジョートさせたり荒竜 (分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。 ・万一、竜池からもれた液が自に入った場合はずくに天量の水で洗い、医師に相談してください。 ひみや腹に行いたときは水で洗ってください。
- 京かい記録にいいたときはあれて洗さしていました。
   東衛に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
   思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後はる子未満のお子様の手の値かないところに保管してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。

■セット内容

・O系新幹線×1編成(4両) ・取り扱い説明書×1枚(本紙)






細めのプラスドライバーでゆるめて、 車体を取り外してください。

# ②乾電池の入れかた



写真のように単4アルカリ乾電池1本を、 ⊕●を間違えないように、正しくセットしてください。

## ❸前進・後進のしかた



●前進・後進の切り替えができます。

●スイッチを上側に入れると前進、 下側に入れると後進します。

# ※遊ぶときは髪の毛を革輪にまきこまれないように注意してください。



乾電池の矢印部分を軽く押し、 乾電池の田側を持ち上げ、取り外してください。

### ▶ 連結のしかた

●下の写真の通り1尚ずつ順番に、正しく連結させてください。

各車両の連結器をシャーシのボスにまっすぐ差し込んでください。 外すときは連結器をねじらないでまっすぐ引き抜いてください。



(後進時:4両首)





4両目(22-7008)

※運結器を必要以上に折り曲げたり変形させたりしないでください。 ※誤って連結すると走行に支障をきたす場合があります。

### **♪** レールへの載せかた

●蓮緒した葷満を持ち上げ、レール上へ移動させます。





直線レールは複線に、複線レールは複々線に!



すれ違い走行や、並走が楽しめます。

走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください、カーベットやでこぼこした場所でのレイアウト上では走行 できない場合があります。 ゆかんだり、 変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。 予めご了承ください