

- ファンユニット単体での使用はしないでください。
- ファンユニットは非防水です。雨の日のご使用はお避けください。
- ベビーカーをたたむ際は、ネット袋からファンユニットを取り出してたたんでください。
- ファンユニットを取り出してから洗濯してください。

取り付けられないベビーカー

- ★チャイルドシート、ベビーキャリーがセットできるベビーカー
 - ★ハンドルがベビーカー側面、両サイドにないベビーカー
 - ★肩ベルト、腰ベルト、股ベルトが一体型になっているベビーカー
- ※セット内容（涼シート本体サイズ）、取り付け方を確認してください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室（製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください）
おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-31 TEL 06-6395-1031

* 電話受付時間 月～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

ファンユニット付きシート すず 赤ちゃんさらっと涼シート

TAKARA TOMY

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「赤ちゃんさらっと涼シート」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。



おとなしいし



まきつけない

- 保護者のもとでご使用ください。
- 安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。
- ヒモを指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- シートでお子様の顔が覆われることのないようご注意ください。窒息する恐れがあります。
- 火気や暖房器具の近くでは使用しないでください。
- 本製品はベビーカー専用シートです。その他の用途では絶対に使用しないでください。
- ベビーカーへの取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。
- ベビーカーへしっかりと装着されていることを確認の上、使用してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・使用後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
 - ・万一、電池から漏れた液が自に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ベビーカーのシートベルトは必ず着用して使用してください。
- 本製品を持ってベビーカーを持ち上げたりしないでください。
- お子様が本製品につかまって起き上がりたりしないように注意してください。
- 回転部に指や髪、毛や衣服などははさまれないように注意してください。
- この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。
- ファンユニットを単体で使用しないでください。
- ファンユニットの吸入口に指を入れしないでください。

おねがい

- ご使用前に、本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- プラスチック袋、及び本体を留めている留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 長い間使用しない場合はベビーカーに取り付けたままにせず、取りはずして保管してください。
- 暖房器具の近くなど、温度が高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- ファンユニットは非防水のため雨の日のご使用はおやめください。
- ベビーカーをたたむ際は、ファンユニットをネット袋から取り出したからたたんでください。

布製品の洗濯方法

手洗い OK!



- ファンユニットを取り外してから洗濯してください。
- 汚れた時は、必ず水で洗ってください。
- 洗い終わった後は形を整えて日陰に干し、十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他の物と一緒に洗濯しないでください。

単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）REQUIRES 3 LR6（AA SIZE）BATTERIES（NOT INCLUDED.）

©Disney

セット内容



取り付け方



★ファンユニットの入れ方



- ① ネット袋にファンユニットを入れます。
※吸入口を印刷面側にしてください。



- ② 面ファスナーを留めます。



- ③ シートを裏返し固定ひもの面ファスナーを留めます。



ファンユニットの送風口が座面にかかり、面ファスナーのフタでふさいでしまっていると風が通りません。

ファンユニットの送風口を座面より下に下けてください。

- ① 肩ベルトは肩ベルト穴に通し、腰ベルトは腰ベルト穴に通し、股ベルトは股ベルト穴に通します。ベビーカーの腰ベルト通し穴の間隔が広いタイプは穴に通さず、涼シート本体の両脇から腰ベルトを出してください。
※ベビーカー機種によって、対応できないものがあります。
- ② ベルトをハンドル等に取り付けてください。
※ベルトがハンドル等に届かない場合は背面を上げてください。

電池の入れ方

※長時間使用しない時は必ず電池を外しておいてください。

- ① ファンユニット裏側の電池カバーのビスを⊕ドライバーでゆるめて電池カバーをはずしてください。
- ② 単3形アルカリ乾電池3本の⊕ ⊖ をよく確認し、先に⊖側を入れてから⊕側をセットしてください。
- ③ セットした後、電池カバーを元に戻し⊕ドライバーでしっかりとビスを締めてください。



ファンユニットの説明



- ① メインスイッチを入れます。(ON)
- ② 起動ボタンを約2秒間長押ししてください。
送風口から風が出て、LEDが点灯します。

60分タイマー付き

約60分たつと自動停止し、送風が止まり、LEDも消灯します。
再度、起動ボタンを約2秒間長押しするとLEDが点灯し、送風口から風が出ます。

- ③ 稼働中、起動ボタンを約2秒間長押しすると、LEDが消灯し、送風が止まります。
- ④ メインスイッチを切ります。(OFF)

こんな時は...

★LEDが点滅... 電池残量が残り少ないことをお知らせしています。
電池を交換してください。(電池寿命は連続約7時間) ※風量も少なくなります。

- ★起動ボタンを... ① 電池がなくなった可能性があります。
電池を全て新しい電池に交換してください。
※電池が消耗していると、起動ボタンを押してもLEDは点灯しません。
- ② 吸入口から異物が入った可能性があります。
(安全装置がはたらくと、ファンが止まります。)
メインスイッチをいったんOFFにし、ONにしてから起動ボタンを約2秒間長押ししてください。LEDが点灯し、送風口から風が出ます。
- ③ メインスイッチが入っていないと(ON)、起動ボタンを押しても稼働しません。
※メインスイッチをONにしてから、起動ボタンを約2秒間長押ししてください。