

ふにるんず
ぷにすたるぷれみあむ

TAKARA TOMY

対象年齢6才以上

とりあつかいせつ おい しょ

取扱説明書

© TOMY / ふにるんず4ぷにじゅくと・テレビ東京

タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ふにるんず ふにすたる ふれみあむ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ストラップはふにすたる専用です。他のものにはこのストラップを使用しないでください。●ふにすたるにストラップをつけた状態で振り回さないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

（使用上の注意）○包装材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、湿度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自分で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぷにぷにボタンを爪で引っかいたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○スピーカーに耳を近づけないでください。○直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合がございます。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約5時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

●本体 … 1 ●取扱説明書（本書）… 1 ●シリコンカバー … 1

●ストラップ … 1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。
※シリコンカバーは、パッケージの画像を参考に取り付けてください。

1. 各部の名称

正面
ふしぎなあの カチコチボタン
リセットボタン
液晶画面
ふしぎなあの ふにぷにボタン
背面
ストラップ用穴
ここに付属のストラップを取り付けます。
キャンセルボタン
決定ボタン
選択ボタン
電池カバー

2. あそぶ前の準備

●電池の入れかた

- 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね）
- 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（-）」をよく確認して正しくセットしてね。
- 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

●電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
※「電池の入れかた」を参考に電池を入れ替えた後、リセットボタンを押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてください。

3. 初期設定

●ひづけ ●じかん ●ゆびのいろ

①まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。

②「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。「分」の設定も同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

③「ゆびのいろ」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、指の色が変わるので決定ボタンを押して設定してね。

4. 基本のあそびかた

ぷにぷにボタンでぷにぷに！

お部屋画面でぷにぷにボタンをたくさん押して、ぷにるんずをぷにぷににしていね。ぷにるんずが、ごきげんになるよ！

ぷにぷにボタン

ぷにぷにボタンは前後左右に押せるよ。前後左右に長押ししてはなすと、上・左右の方向にぷにるんずがジャンプするよ。※真下方向への押し込みは反応しません。

注意

●ぷにぷにボタンを強く押しすぎたり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、破損の原因となります。●ふしぎなあのにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。（柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

こまめにあそんであげよう！

ぷにぷににしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぷにるんずの元気がなくなるよ。ぷにぷにすることで、回復するよ！ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

ぷにるんずを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぷにぷににして戻してあげよう！

「ぷにのもと」が出現したら…

一定時間経過すると、お部屋に「ぷにのもと」が出現するよ！ぷにるんずをジャンプさせて、「ぷにのもと」を手に入れてね！

「ぷにのもと」はごはんをつくらしたり、きがえアイテムをつくらたり、ぷにるんずが成長するときに、使うものだよ！「あかぷに」「あおぷに」「きぷに」の3種類があるよ！

矢印マーク が出たらぷにぷにボタンを操作してね。

ホコリが出現したら…

時間が経つと、お部屋にホコリが出現しちゃうよ！ぷにぷにボタンでぷにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。ホコリがぷにるんずにくっついて、お部屋をきれいにできるよ！ホコリまみれになったぷにるんずは、お風呂に連れて、きれいに洗ってあげよう！ときどき、ぷにコインなどが出てくることもあるよ！

5. ふにるんずの成長について

ぷにるんずは、「べびぷに」「きっずぷに」「おとなぷに」と3段階で成長していくよ。

べびぷに → きっずぷに → おとなぷに

●MIXぷに

「MIX」の表示が出たら成長の合図だよ！決定ボタンを押してね！ぷにるんずは、「ぷにのもと」をミックスして成長させよう。ミックスするぷにのもとによって、成長するぷにるんずの種類や色が変わるよ！

●「ふしぎぷに」について

おとなぷにに成長するときは「ふしぎぷに」と「ぷにのもと」をミックスするよ。「ふしぎぷに」はきっずぷにに成長したときにももらえるよ。いろいろな形があるみたいよ…？（ふしぎぷにには使ってもくならないよ。）

6. ふにるんずのおせわ

●おせわメニュー

お部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

① ごはん/ぷっキング

ぷっキングをしたり、ぷっキングでつくったごはんをあげるよ。

② トイレ

ぷにるんずのうちを洗い流すよ。

③ おふろ

ぷにるんずをキレイにするよ。

④ さぷにめんと

ぷにるんずの病気をなおすよ。

⑤ ふにフレ

ぷにともがあそびにくるよ。

⑥ ふにぷにゲーム

5種類のゲームがあそべるよ。ゲームをクリアするとぷにコインがもらえるよ。

⑦ クローゼット

きがえやもようがえができた、撮影した写真を見たり、出かけたぷにるんずを確認できるよ。

⑧ おでかけ

マーケットやふしぎなわけ、ふしぎなもりにおでかけするよ。

⑨ ながよしチェック

ぷにるんずのながよし度、まんぷく度、ぷにコインなどがチェックできるよ。

⑩ せってい

日時や音量、画面の明るさなどの設定、今まであそんだデータの消去ができるよ。

ぷにるんずがおやすみ中の時間（20:00～5:59の間）は、一部あそべない機能があるよ。（クローゼット、ながよしチェック、せっていだけあそべるよ。）

① ごはん/ぷっキング

ごはんとぷっキングを選べるよ。選択ボタンでどちらかを選んで決定ボタンを押してね。

ごはん

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。ぷにるんずそれぞれの好きなごはんを選んでみてね！

ぷっキング

選択ボタンであげたいごはんを選んで、「V」を押してね。ぷにぷにボタンを押して、ごはんをぷにるんずの口元を持っていて食べさせてあげよう。

今の所持数（最大各99こ）

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。ぷにるんずそれぞれの好きなごはんを選んでみてね！

ぷっキング

マーケット（⑧ おでかけ）マーケットで買った「ごはんのもと」と「ぷにのもと」を組み合わせ、ぷにるんずが食べるごはんをつくるよ。

1

「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「V」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

2

組み合わせる「ぷにのもと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぷにのもと」には★マークがつくよ。同じ色の「ぷにのもと」を複数選ぶこともできるよ。「ぷにのもと」を選んだら「V」を選ぼう。

3

ぷにぷにボタンをぷにぷににして、ごはんをつくらう！「V」がでたら、ぷにぷにボタンを押そう！タイミングよく押せると大成功でごはんが2こできるよ！上手に押せなくても、1こはできるよ。「ぷにのもと」の組み合わせ間違えると、「ぷにボーん」がでちゃうよ。

② トイレ

ぷにるんずは、ときどきお部屋で丸いうちをしちゃうよ！おせわメニューから「トイレ」を選んで、決定ボタンを押してね。水が流れて、お部屋がキレイになるよ！

③ おふろ

ホコリまみれのぷにるんずを、お風呂に連れてあげてね。おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ぷにぷにボタンでぷにぷに洗ってキレイにしよう！ホコリがついていなくても、ぷにるんずをお風呂に連れてあげることができるよ。

④ さぷにめんと

ぷにるんずは病気になることがあるよ。おせわメニューから「さぷにめんと」を選んで、決定ボタンを押してね。ウイルスがぷにるんずのまわりを飛んでいるので、ぷにぷにボタンを押して、さぷにめんとで撃退しよう！ウイルスをすべて撃退すると病気がなおるよ。

⑤ ふにフレ

ぷにともを呼ぶことができるよ。本体を左右に振って、ぷにフレベルを鳴らし続けよう。虹色のパブルがふってきて、ぷにともがあそびにくるよ。

ぷにぷにボタンを押してぷにぷにしたり、ジャンプさせたりしてあそぼう！決定ボタンで写真も撮れるよ。写真は⑦クローゼットでアルバムで確認してね。しばらくすると、ぷにともが帰っていくよ。ぷにフレ中に本体をひっくり返すことでカチコチ状態にすることもできるよ。

