

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。●ドロップパーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●故障の原因になりますので指定のドロップパーツ以外のものを、本体で使用しないでください。部品が折れて飛んだりして危険です。●直射日光のあたる場所には置かないでください。ドロップパーツがレンズ状態になり、発火の危険があります。●ドロップパーツで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目を傷める危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●お客様ご自身の分解・修理は絶対にしないでください。●ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。●ドロップパーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

使用上の注意

●包装材は開封後すぐに捨ててください。●水平な場所でご使用ください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「キラ★ガチャシール ぶっくりドロップ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。

発売元：株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室

おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

セット内容 各部名称

●フタ

●クリアケース

●ガイドポケット

●ダイヤル

●シール出口

●キラ★ガチャ本体 ...1台

●ベース側

●フタ側

●ガイドプレート (A、B、C) ...各1個

●シールパーツ用スティック ...1本

●ドロップパーツランナー A (まる)、B (ハート、いちご)、C (ねこ、うさぎ) ...各1枚 (16個分 ×3)

●専用シールシート ...1枚 (48個分)

●本体用ラベル ...1枚

●取扱説明書 (本書) ...1枚

※ドロップパーツはランナーにつながっています。きれいに切り取って使用してください。※ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。
※本商品の「シールシート」「ドロップパーツ」「ガイドプレート」は、本商品の本体でのみ遊べます。

ランナーからの切り離し方

※保護者の方がハサミなどでランナーからいねいに切り離してください。
※ドロップパーツに突起が残ったときは、ハサミで再度きれいに切り取ってください。
※残ったランナーはすぐに捨ててください。

★シールの作り方★

1 好きな形のドロップパーツをセット!

1 好きなドロップパーツを選び、図①を見て対応するガイドプレートを用意します。

ランナーのアルファベット (A・B・C) をかきこんで確認してね!

2 ガイドプレートを開き、図②のようにドロップパーツの平らな面を上にして、ガイドプレートの【フタ側】にしっかりとはめてください。

2 ガイドプレート

ドロップパーツ

平らな面を上にする

【フタ側】

【ベース側】

しっかりと奥までまっすぐにをはめる

2 シールパーツをセット!

1 専用シールシートから★で選んだドロップパーツと同じ形の、シールパーツを選びます。(図③)

2 シールシートを裏返して、白いはくり紙側を上します。透明のシートから、白いはくり紙と一緒にイラストシールをはがします。(図④⑤)

3 シールパーツのイラスト側 (粘着部分) を上にしてガイドプレートの【ベース側】にセットします。粘着部分をあまり指でさわらないよう、スティックにくっつけてシールを持ち上げ、図のようにスティックを上から下になぞるように動かして、セットしてください。(図⑥)

4 シールの切れ目

イラストシール

5 専用シールシートの断面図

専用シールシートは3重になっています。はがすとき、白いはくり紙はイラストシールからはがさないように注意してください。

6

スティック

真ん中の線を目安にまっすぐセット

イラスト側を上

くぼみのフチに合わせる

ガイドプレート【ベース側】

シール

3 ガイドプレートを閉じる

1 図⑦のように、平らな場所において【フタ側】をもって、そっと閉じます。
注意：【ベース側】の部分がパーツが指にあたり、シールがずれてしまう恐れがあります。

2 ガイドプレートを本体にセット

1 本体のガイドポケットがしっかり見える位置にあることを確認してください。(図⑧)

2 閉じたガイドプレートを図⑨と同じ向きで本体のガイドポケットに奥まで差し込みます。このとき、ガイドプレートを逆さまにしたり、傾けたりしないでください。

4 本体のダイヤルを回してできあがり!

1 本体のダイヤルを右 (時計回り) に回します。(図⑩)

2 回しきると、完成したシールが出てきます。(図⑪)

3 シールを取り出したら、本体のダイヤルを左 (反時計回り) に回して、ガイドポケットの位置を元の位置に戻します。ガイドポケットが元の位置に戻ったら、ガイドプレートを本体から取り出します。

★シールの楽しみ方★

1 クリアケースにかざろう!

クリアケースの上のフタは、開くことができます。できあがったシールを入れて飾ったり、付属パーツを入れて、片付けができます。

※貼り付ける素材や状態によっては、シールが付きにくかったり、はがれやすかったり、はがす際に破損する場合があります。また、貼り付けるものが傷ついたり、汚れたりする恐れがあります。※シールは繰り返し使用することで粘着力が落ちたり、シールパーツとドロップパーツが分離する恐れがあります。予めご了承ください。

2 好きなところに貼って楽しもう!

シール裏側の白いはくり紙をはがして、好きなところに貼ろう!

キラ★ガチャ本体に貼ってもかわいいよ♥

※作品例は、セット内容以外の素材を使用して作成しています。本商品以外には入っていません。

3 こんなときは?

●ガイドプレートのフタが外れてしまった

それぞれのパーツについている、アルファベットの文字が同じであることを確認して、つけ直してください。(図⑫)

●完成したシールが出てこない

少しダイヤルを戻してから、再度回し直してください。それでも出てこない場合はガイドプレートが元の位置に戻るまでダイヤルを回しガイドプレートを取り出して、シールを出してください。ガイドポケットやシール出口に、無理に手を入れたり、分解したりしないでください。故障の原因になります。(図⑬)

●シールパーツとドロップパーツが大きくズレて出てきた

ドライヤー等で少し温めたあと、シールパーツをドロップパーツからゆっくりはがして、作り直してください。(図⑭)
(ドライヤー等を使う場合は、保護者と一緒に使用してください。)

●クリアケースに手を入れたら抜けなくなりました

本体上部の両側面を、指で押しながら手前に引っ張って、クリアケースのカバーを外してください。(図⑮)

12

13

14 <失敗例>

15

※この商品の「ガイドプレート」「シールパーツ」「ドロップパーツ」は全てこの商品 (キラ★ガチャシール ぶっくりドロップ) の本体専用です。「キラ★ガチャシール」「キラ★ガチャシール DX」「キラ★ガチャシール ラメジュエル」には使用できません。