



MARIOKART 7
マリオカート7

© 2011 Nintendo
Licensed by Nintendo

対象年齢6才以上

TAKARA
TOMY

マリオカート7 IRバトルタイプ

取扱説明書

発売元：株式会社 タカラトミー

*イラストと実際の商品とは多少異なる場合があります。

*単4アルカリ乾電池4本使用(コントローラー用)(別売) REQUIRES 4 LR03 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

この度は、タカラトミー「チョロQ マリオカート7 IRバトルタイプ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

クワトロミー お客様相談室 03-5650-1031
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
FAX 03-5650-1031
〒132-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031
*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

●この取り扱いに関する情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp © TOMY

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●機能的、とがっている部分があります。取り扱いは十分注意してください。●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合、腸壁をこえてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万が一磁石を飲み込んだ場合には、すぐ医師の診察を受けてください。●(車本体に内蔵された充電電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●充電は専用充電器を使用してください。
- (送電機に使用する電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラス、マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはすしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が自分に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●ひふや服に付いた時は水で洗ってください。●回転するタイヤなどに、指や髪、衣服などをはさまれないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、遊んだ後は必ず3才未満のお子様の手に触れない所に保管してください。

【使用上の注意】

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○商品が入っているトレイや透明カバー等は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。落としたり、水にぬれたり、汚したり、分解しないでください。○高温、低温になる所での使用・保管はさけてください。○太陽光のあたる場所や蛍光灯のすぐ近くでは正常に作動しない場合があります。○コントローラーとチョロQ本体の間に障害物があると、正常に通信できない場合があります。○まれにテレビのリモコンなど他の製品の赤外線リモコンの影響で誤作動をおこしたり、逆にテレビなどの赤外線受信装置に影響を及ぼす場合がありますのでご了承ください。○毛足の長いじゅうたんの上ではうまく走らない場合があります。○チョロQ本体にはマグネットを内蔵しています。磁気に影響を受ける物(磁気カードなど)の近くに置かないでください。

はいつているもの

チョロQ マリオカート7 IRバトルタイプ本体:1個
グライダー:1個 コントローラー本体:1個
取扱説明書(本紙):1枚

●この取扱説明書(本紙)は、チョロQ マリオカート7 IRバトルタイプ共通です。ボディの形状等はキャラクターによって異なります。

●ボディは取り外さないでください。

●異なるバンドであれば別売りの「チョロQハイブリッド! マリオカートWii」シリーズの商品ともバトルすることが可能です。

*「チョロQ マリオカート7」シリーズと「チョロQハイブリッド! マリオカートWii」シリーズでは走行スピードが異なります。

*同じバンドでの走行はできません。(例:バンド1とバンド1等)

*同時に走行できるのは2台までです。3台以上での走行はできません。

*別売りの「チョロQハイブリッド! リモコンタイプ」と一緒に遊ぶことはできません。

電池の入れ方

1

コントローラー裏側にある電池ボタン止めネジをプラスドライバーでゆるめ、電池ボタンを取り外します。

2

向きに注意して単4アルカリ乾電池を①②の順に入れます。
※このコントローラーはアルカリ乾電池専用です。その他の電池は使用しないでください。

3

電池ボタンを図のように閉めて、電池ボタン止めネジをプラスドライバーで矢印方向に閉めます。電池を交換するときはすべて新しい電池と交換してください。

遊び終わったら

コントローラーの電池を取り出し、チョロQ マリオカート7 IRバトルタイプのスイッチをOFFにして電源を切っておきます。

メンテナンス方法

1. 走らせる場所をきれいにしてください。走らせる場所にホコリやゴミがあるとタイヤに付いたり、ギアやシャフトにまきこんだりして正しく走らなくなります。走行前にテーブルなどをきれいにしてください。
2. タイヤやギアにホコリやゴミが付いたら、きれいに掃除してください。

充電の仕方

1

①コントローラーのカバーを矢印の方向へ開きます。

2

②チョロQ本体の裏の穴をコントローラーのフックにおっつけます。
③チョロQ本体をおっつけながらトースライドして固定します。
※この時チョロQ本体がコントローラーからはずれないことを確認してください。
※チョロQ本体のスイッチ(2参照)およびコントローラーのスイッチはOFFにしてください。

3

② LED(点滅) ① 左から右へ充電します。

4

① スイッチ⇒「CHARGE」
① コントローラーのスイッチを「CHARGE」に合わせます。
② LEDが点滅し、充電が開始されます。約5分経過すると充電が完了してLEDが消えます。※LEDの点滅が開始されない場合は、すでに充電が完了している可能性があります。走行を行い、動かなくなったことを確認し再度充電を行ってください。

※過放電を防ぐため、工場出荷時にある程度充電を行ってから出荷しております。そのため、初回の充電時間が短かったりLEDが点灯しない場合がありますが故障ではありません。
※チョロQ本体があたたかくなってきたら、少し休ませてください。※充電の際、LEDが消えたら、走行できることをご確認ください。

動かし方

1 コントローラーの電源の入れ方(バンドの合わせ方)

コントローラーのスイッチをチョロQ本体のシャーシ後部に記載されているバンドに合わせます。(自動的に電源が入ります。)

2 コントロールの仕方

※電源を入れた後、カウントダウン音が鳴り終わるまではコントロールできません。

前進 ボタン
後進 ボタン
左 ボタン
右 ボタン

△・▽のボタンで前進・後進します。
※前進・後進ボタンと左・右ボタンを同時に操作すれば、右前進・左前進・右後進・左後進ができます。

3 ロケットスタート(テクニック)

スタート時のカウントダウン中、あるタイミングから前進ボタンを押し続けるとロケットスタートになり、通常よりも速いスピードでスタートできます。

4 赤外線注意

走行する時はコントローラーと赤外線送信部をチョロQ本体に向けてください。赤外線到達距離は約1.5mです。赤外線送信部がチョロQ本体に正しく向いていないと赤外線到達距離が短くなる場合があります。

5 直進性の調整方法

チョロQ本体が直進しない場合は、マイナスインプライバーなどで本体裏にあるトリムスイッチを回転させて調整できます。

トリムスイッチ (裏から見た図)

※タイヤにゴミが付くと直進性が悪くなりますので、その際はセロハンテープなどを使ってゴミを取り除いてください。

6 コントローラーの音量調節方法

コントローラーの音量が大きすぎる場合は、▽ボタンを押しながらスイッチを入れると音量が小さくなります。

▽ボタン スイッチ

※「タイムアタックモード」(設定)でも音量を小さくすることが可能です。

「アイテムバトルモード」機能説明(2台での遊び方)

1 **例**

パイロン
スタート/ゴール位置
走行ルート

先に3周したほうが勝ちだよ!

OK!

テーブルや床などの平らな面に、パッケージ切り取りの組み立て式パイロンや、身の回りの物などを配置して自由に周回コースを作り、何周も勝負するかを決めます。

2

スタート位置に2台の車を並べます。

3

2人同時に自分のコントロールするカートのバンド(1または2)に切り替えスイッチを入れます。

4

ゲームスタート音の後、カウントダウンが終わるとコントロール可能になります。相手より先にゴールできるようにうまくコントロールしましょう。

※「ロケットスタート」については表面「動かしかた図」をご覧ください。

5

レース中は、自動でアイテムルーレットが回転します。「アイテムボタン」を押すと、LEDが止まった位置のアイテムを使用できます。

※アイテムボタンを使用する際は、コントローラーの赤外線送信部を自分の操作するチョロQ本体にしっかりと向けてください。(サンダーは除く) 赤外線が届かなかった場合、アイテムは無効となります。

アイテムボタン
LED

ファイアフラワー

●前方に赤外線発射。当たった車は前後に振動します。

スーパーこは

●後方に赤外線発射。当たった車は後方にはじかれます。

ダッシュキノコ

●一定時間マシンのスピードが上がります。

サンダー

●ライバルのマシンが後方にはじかれて、一定時間動けなくなります。

※サンダーのみ、コントローラーから赤外線が発射されます。

スーパースター

●一定時間無敵になり、前後に赤外線に攻撃します。

アイテムの効果範囲

図のような範囲で赤外線が発射されます。

ファイアフラワー・スーパースター 前方10cm程度

スーパーこは・スーパースター 後方10cm程度

※発射方向とは別の位置にいる相手にもアイテムが当たる場合がありますが、赤外線は直進する特性であり不良ではありません。※遊ぶ状況や相手の車の種類によっては、攻撃範囲が10cmよりも短くなる場合があります。

アイテムの消滅

アイテムは使用するか、10秒間使用しないと消滅し、再度ルーレットがスタートします。

10秒

6 WIN!

決められた数を周回して先にゴールしたカートの勝ちです。

グライダーの遊び方

※グライダーをチョロQに取り付けることにより、ウィリー走行が楽しめます。(十円玉でも代用可能です。)

1 グライダーの組み立て方

グライダーパーツに支柱パーツを図のようにスライドさせて取り付けます。

2 チョロQへの取り付け方

シャシ後部(コインホルダー部分)にグライダーを差し込みます。

コインホルダー

3 ウィリー走行

▽ボタンを押してバックさせた後、すぐにアイテム「ダッシュキノコ」を使うとウィリー走行が楽しめます。

※「アイテムバトルモード」で遊ぶ際は、グライダーを外してください。(グライダーが付いた状態で左右進行の操作がしづらくなります。)

「タイムアタックモード」機能説明(1台での遊び方)

1

アイテムボタンを押しながら切り替えスイッチを自分のコントロールするカートのバンド(1または2)に入れます。

2

ゲーム開始音(ファンファーレ)の前に「ビュン」というダッシュ音が鳴ったら成功です。

3

このモードでは、アイテムはキノコしか出なくなります。パッケージ切り取りの組み立て式パイロンなどを配置して自由にコースを作り、ダッシュキノコを上手に使ってタイムを競って遊びましょう。


ご注意

※わかりやすくするために、イラストは一部省略しています。 ※電池パックは、表面のフィルムをはがしたり、分解は絶対にしてはいけません。

●使用済みリチウムイオン鉄電池の廃棄方法 電池を取り出すと使用できなくなります。

電池は使い終わった状態で取り出してください。充電式電池を取り出す前に電源スイッチを「ON」にし、車が動かない事を確認してから、電池を取り出してください。

- ①電源スイッチを「OFF」にしてください。
- ②シャシ裏側のネジをプラスドライバーでゆるめてボディを取り外します。(図1)
- ③接着されているコントロールユニットカバーをマイナスドライバーなどで、けがをしないように注意しながら取り外します。(図2) コントロールユニットカバーは取り外すと二度と取り付けられません。
- ④コントロールユニットを取り出し、電池パックを引き出してください。(図3)
- ※廃棄する時以外は、絶対分解しないでください。部品が破損し遊ぶ事ができなくなります。
- ⑤点線部(電池パックからなるべく離れたところ)を必ず片方ずつハサミで切ってください。(図4) ショート防止のため、電池パックから出ているコードの先端を個々にテープ等で覆ってください。取り出した電池パックは、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。



トラブルシューティング

※「チョロQ マリオカート7 IRバトルタイプ本体」を「本体」と省略しています。

症状	原因	対策
走行しない	コントローラーの赤外線送信部分が車に付いていない。 本体またはコントローラーの電池が消耗している。 コントローラーのバンドと本体のバンドが合っていない。 赤外線の届かない距離、または角度に本体が置かれている。 本体とコントローラーの間に障害物がある。 静電気により誤作動している。	電池が消耗してくると、受光範囲が狭くなりますので、しっかりとコントローラーを本体に向けてください。 本体を充電してください。それでも改善されない場合、コントローラーの電池を交換してください。 コントローラーのバンド切り替えスイッチを本体と同じバンドに合わせてください。 コントローラーと本体の距離を近づけてください。コントローラーからの操作可能距離は約1.5mです。 障害物を取り除くか、本体とコントローラーの距離を近づけてください。
うまく操作できない	タイヤやシャフトにゴミが付着している。 グライダーが付いた状態で左右進行の操作がしづらくなります。	ゴミなどを取り除いてください。
勝手に動く	じゅうたんなどの上で走行させている。 トリムスイッチが調整できていない。 前輪が外れている。 電池が消耗してくると断続的な走行になってきます。 直射日光があたっている。 テレビのリモコンなど、他の赤外線リモコンの影響を受けている。	フローリングなどの平らな面で走行させてください。 本紙表面にあります直進時の調整方法を見て調整してください。 上記「前輪が外れた場合」を見て取り付けてください。 本体を充電してください。それでも改善されない場合、コントローラーの電池を交換してください。 直射日光が当たらない場所で走行させるかカーテンをひくなどしてください。 走行している間、他の赤外線リモコンを使用しないでください。
同じバンドで走行している	同じバンドで走行している。	同じバンドの本体をいっしょに走らせる事はできません。

●二次電池の寿命について

チョロQ本体にはリチウムイオン鉄電池を使用しています。リチウムイオン鉄電池は充電と動作を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン鉄電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。



タカラトミーは有限責任中間法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。
使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力ください。
(http://www.jbrc.com)



この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。
リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。
ご使用済みのリチウムイオン電池の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、リチウムイオン電池リサイクル協力店へご持参ください。