

あそびまなびもパワッとかわいけつ! TAKARA TOMY

©2023 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc. ©2019.

※写真やイラストはイメージです。※タカラトミーACアダプター-TYPE5Uは別売りです。

※QRコードは株式会社ファンワークスへの登録商標です。

この度は、タカラトミー「あそびまなびもパワッとかわいけつ」ワンダフルパッドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※インターネット、WiFi等の通信機能はありません。※写真やデータは本体内に保存されます。ワンダフルパッドの外部に書き出すことはできません。

警告(けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター-TYPE5U(別売りの専用 AC アダプター)を使用してください。●タカラトミー AC アダプター-TYPE5U(別売りの)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るく照らした場所で遊んでください。●強い光や光の高濃度の刺激によって気分が悪くなった場合、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●線路が近い場所がある場合は、その場で、注意してください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●コードは指などに巻きつかないようにしてください。血がかわくような危険です。●プラスチック袋は顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●カメラ使用アプリで遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●カメラの可動部の隙間に手や指を挟まれないように注意してください。●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、カメラを無理な力で回したり、引っ張ったりしないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にやめてください。・充電済の本体へ再充電は、絶対にしないでください。過充電により、危険です。・水にぬれらさずに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄する時は、自治体の産業物処理の指示に従ってください。

●ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。撮影する際は、他人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。○フラッシュが点灯しない限り、○直射日光の当たる所、照明器具の近くなど温度の高すぎる所、湿度が高い所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○鉛筆やタッチペンにカメラレンズを突き刺さないでください。傷や破損の原因になります。○充電の二重チェックが完了した時、製品の背面下部を清潔に保ち、やさしいものが当たる場合もあります。ご承知ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると誤検出がまれに起こり、ひずみが出ます。その場合は、充電をしてください。○誤作動が発生した場合は本体裏面にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。○プラスチック袋などは包装材料で、廃棄後はすぐに捨ててください。○画面をタッチペンや指で触った方がいいです。

セット内容と各部の説明

●本体×1

●カメラレンズ

●電源ボタン

●スピーカー

●タッチパネル

●液晶画面の内側にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。

●USBケーブル/ACアダプター(別売り)接続端子

●リセットボタン

●ストラップホール

●タッチペン×1

●電池ボックス

●ストラップホール

●USBケーブル×1

●取扱説明書(本紙)×1

充電の仕方

●充電しながら遊ぶことはできません。

●充電時間:約30分~90分

●フル充電後の連続使用時間:約3時間(使用環境によって変わります)

●充電の仕方

●USBケーブルを使用する場合

●ACアダプター(別売り)を使用する場合

●注意事項

●ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー 専用ACアダプター-TYPE5Uをご使用ください。

●他の充電器(モバイルバッテリー、充電専用ACアダプター-TYPE5U以外の)を使用しないでください。

●充電中にACアダプターを動かさないでください。また、ケーブルが濡れる場合があります。充電を完了した状態でACアダプターを抜き差ししないでください。

タッチパネル設定

電源を入れた時にタッチパネルの起動音が表示された場合は、「せいてい」タッチパネルの起動方法に従って操作を行ってください。

操作方法

●タッチ

●スライド

●インカメラ

●アウトカメラ

ホーム画面

●レッスンモード

●ゲームセンター

●カメラ

●アルバム

●コレクション

●せいてい

●ゲームセンター

●ミッションモード

●コレクション

●せいてい

せいてい

●がめんのあかさ

●おそぶじかん

●タッチパネル

●しよきか

レッスンモード

パワ・パトロールと一緒に学べるモードです。

●カテゴリーメニュー画面

●アプリアイコン

●アプリの紹介

●カテゴリーメニュー画面

●アプリアイコン

●アプリの紹介

●あいうえお

●カタカナ

●かきとり

●なにがはいるかな?

●えいご

●さかあ

●さかあ

●さかあ

●プログラミング

●プログラミング れんじょう

●プログラミング かんたん

●プログラミング むすかしい

●プログラミング画面

●マージルを動かす方法

●マージルを動かす方法

●いろいろ

●いろいろ

●いろいろ

●おえかき

●おえかき

●おえかき

●おんがく

●おんがく

●おんがく

●せいじつ

●せいじつ

●せいじつ

ゲームセンター 10 アプリ

ゲームの始め方はレッスンモードの「アプリメニュー画面」と同様です。

めいろ

スーマをスライドしてクッキーをズメてからゴールを自前しましょう。

それからキャッチ

画面左上から落ちてくるものの中から、左上に表示されるイラストのだけを選んでキャッチしましょう。

せんをつなごう

上下で開く道筋を線でつなげて、壊れたものを修理しましょう。

レースゲーム

チェイスやマッシュルを動かし、障害物を避けながらゴールを自前します。クッキーをとるとコースが回復します。ゲージがなくなるとゲームオーバーです。

アイスブロック

スライドで開くブロックを4つ重ねて消します。1色消すと、下のブロックが出現し、全色消すと、消去が多くなるチャンスタイムになります。
※むすかしいは5つ重ねると消えます。

タッチでかかれんぼ

クッチャスライドでめいろやおぼろを全てで、隠れているキャラクターをさがしましょう。

ミッションモード

パウ・パトロールの仲間たちと一緒に様々なミッションに挑戦するモードです。

キャラクターアイコン

キャラクターアイコンをタッチすると、ミッション選択画面に移ります。

ミッション選択画面

ミッションアイコンをタッチすると各ミッションに進めます。クリアすると新たなミッションに進むようになります。

ミッションアイコン

クリアしたアイコンにメダルマークが付きます。色が「せいこう」の場合は黄色、「だいせいかい」の場合は紫色のメダルマークが付きます。

ミッションを選択すると、アニメーションやミッションの説明が始まります。画面をタッチして進行します。

チェイス 7 ミッション

まいこのかりをさがそう！
タッチで車を動かして、かりを見つけよう！

あひちゃんをうつせしよ！

にんぎょうを入れて撮影を完成させよう！

ライバルしちをうけいかけよう！

タッチでチェイスを左右に移動して、障害物を避けながら進めよう！

チカラッタをさがそう！

右上に表示されるイラストと同じイラストを見つけよう！

おきざきんをせりしよ！

1から10まで順番にコインをタッチしましょう！

ブルをぬおそう！

ピースをスライドして、パズルを完成させよう！

うちゅうしんをうけいかけよう！

タッチでチェイスを左右に移動して、障害物を避けながら進めよう！

マッシュル 7 ミッション

モッピーをさがせ！
タッチで表示されるイラストと同じイラストを見つけよう！

あひちゃんをうけいかけよう！

タッチで車を動かして、船をひきましょ！

ケキをくろう！

自由に車を動かして、ケーキを完成させよう！

クワをたすけよう！

タッチで車を動かして、クワを助けよう！

レントゲンでみよう！

ピースをスライドして、パズルを完成させよう！

リンゴをどう！

タッチでリンゴを動かそう！

カモたちをさがそう！

タッチでカメラを動かして、フランソワを見つけよう！

ラブル 7 ミッション

せんろのいわをさがそう！
タッチで車を動かして、列車を助けよう！

サッカーゴールをぬおそう！

ピースをスライドして、パズルを完成させよう！

しちをたすけよう！

ラブルをスライドして、市販を助けてからゴールを自前しましょう！

おやつをおろそう！

ピースをスライドして、同じものを選んでキャッチしましょう！

すなを動かそう！

タッチで砂を動かして、カメを助けよう！

まきをせいにしよう！

ラブルをスライドして、ゴキウを助けてからゴールを自前しましょう！

いわを動かそう！

スライドで同じ色のブロックをつなげて消しよう！

スカイ 7 ミッション

ウサギをひんさんせしよ！
1から10まで順番にイラストを線でつなげよう！

マンディをさがそう！

左上に表示されるイラストと同じイラストを見つけよう！

カメをさがそう！

タッチでカメを動かそう！

アオアシカツドリをさがそう！

ピースをスライドして、パズルを完成させよう！

ソウのかそをさがそう！

左上に表示されるイラストと同じイラストを見つけよう！

たきぎをおつめよう！

タッチでたきぎを動かそう！

ココロをどうにかえそう！

スカイをスライドして、ココロをつかまえてからゴールを自前しましょう！

ロッキー 7 ミッション

ざくをおろそう！
ピースをスライドして、パズルを完成させよう！

イスターエッグをぬおそう！

自由に車を動かして、イスターエッグを完成させよう！

たべものをキャッチしよう！

左上に表示される食べ物と同じものをキャッチしよう！

スーパーカーをぬおそう！

ロッキーをスライドして、道路をひらいてからゴールを自前しましょう！

あひちゃんをぬおそう！

ピースをスライドして、パズルを完成させよう！

まきぎをおろそう！

長靴の穴をふいて、修理しよう！

トラックをおろそう！

上下の同じ色を線でつなげよう！

ズマー 7 ミッション

ダニーをさがそう！
1から10まで順番にタッチして線をつなげよう！

あなつきばまでつたてよう！

ズマーをスライドさせて、壁を動かしてからゴールを自前しましょう！

ボートをたすけよう！

1から10まで順番にタッチして線をつなげよう！

ペンペンブリッジをさがそう！

スライドで同じ色のブロックを4つ重ねて消しよう！

ゆうれい色を動かそう！

1から10まで順番にタッチして線をつなげよう！

イルカのおかちゃんをさがそう！

ズマーをスライドさせて、イルカを助けてからゴールを自前しましょう！

こねを動かそう！

ズマーをスライドさせて、手車を助けてからゴールを自前しましょう！

エベレスト 4 ミッション

ペンギンをさがそう！
左右の同じ色を線でつなげよう！

スカンクをもちりかえそう！

1から10まで順番にタッチして線をつなげよう！

ダニーをぬおそう！

エベレストをスライドさせて、ダニーを助けてからゴールを自前しましょう！

ケキをひきましょ！

左右の同じ色を線でつなげよう！

トラッカー 4 ミッション

しょうゆいれを動かそう！
上下の同じ色を線でつなげよう！

ゆひんぶつをおつめよう！

落ちてくるゆひんぶつをタッチして捕まよう！

ツルをはさそう！

タッチでまっ棒を動かして、市販を助けよう！

ツリハラスをさがそう！

上下の同じ色を線でつなげよう！

おたのしみ

コインゲット

レッスンモード、ミッションモード、ゲームセンターのいずれかのアプリをクリアするたびにコインを1枚もらえます。

スタンプゲット

コインを9枚集めることで、1個のスタンプが手に入ります。

1つのスタンプからスタンプを1つゲット！

ゲットしたスタンプは「アルバム」画面で使うことができます。また、「コレクション」画面でも使うことができます。

カメラ

カメラボタン

カメラを起動します。

タイム

シャッターのタイム ON/OFF を切り替えます。撮影のタイムは約3秒です。

ズームモード

写真のズームを調整します。ボタンを押すたびに「はてーまんげきょう」ふうじに変更されます。

フレーム

タッチするたびにフレームが切り替わります。
※写真は40枚まで保存することができます。アルバムに100枚の時は写真を保存することができません。

アルバム

アルバム画面に移動します。

ざつえい

このアイコン、もしくはカメラのシャッターボタンを押すと撮影できます。

アルバム

アルバム画面

写真をタッチすると写真詳細画面に切り替わります。

デコボタ画面

右下のデコボタボタンをタッチすると、写真をデコレーションする画面に切り替わります。

カメラボタン

カメラを起動します。

削除ボタン

写真を削除します。

背景変更ボタン

しろくろやセピアなど、写真の色を変更することができます。ボタンを押すたびに色が変わります。

デコレーション画面

デコレーションした写真を保存します。

キャラクター

キャラクターのスタンプを表示します。

もし・マーク

文字や星・ハートなどのスタンプを表示します。

アクセサリー

アクセサリーのスタンプを表示します。

デコレーション画面：スタンプ選択

スタンプをかえ

「キャラクター」や「もし・マーク」「アクセサリー」の選択に戻ります。

デコレーション画面

タッチでスタンプを選択して、写真の上にスタンプをしてみましょう。選択中のスタンプは赤く表示されます。

※保存できる写真は40枚までです。デコレーションした写真は、元の写真とは別の写真として保存されます。写真100枚の時は写真を保存することができません。

コレクション

NEWマーク

新たにゲットしたスタンプには「NEW」と表示されます。

QRコード

カメラが起動して読み取り画面に切り替わります。ワンダフルパト隊のQRコードをガイドに合わせて読み取り、特別なスタンプやミッションをゲットできます。
※毎回のQRコード読み取りは有効です。

バウダカードの読み取り

ミッションモードの進行に応じて、作製のバウダカード画面のQRコードを読み取り、特別なスタンプやミッションをゲットできます。
※バウダカードは「バウダカード」として表示されます。

Q&A (よくあるご質問)

- 電源ボタンを押し続けてください。
- 電源ボタンを長く押し続けている場合、電源が自動的に切れます。電源ボタンを押し続けて電源を入れ直してください。
- 電源ボタンを押し続けて電源が自動的に切れます。電源ボタンを押し続けて電源を入れ直してください。
- おそふじんの設定をしていませんか？
- 「せつていーあそぶ」が設定された状態になると電源が自動的に切れます。また、設定した場合は一定時間経過後も電源が切れてしまう。また、3秒以上押し続けている場合、電源が自動的に切れます。
- 充電中は遊ぶことができません。
- 設定を修正してください。『せつていーあそぶ』を選択してください。
- タッチペンを使って、画面にタッチして正しいタッチ位置が設定されます。
- または、以下の方法を試してください。
- 電源ボタンを押し続けて電源をOFFにしてください。
- タッチペンで画面をタッチしたままタッチペンを動かして電源ボタンを押し続けてください。電源が切れたら、指示に従ってタッチ位置を設定してください。
- 撮影の瞬間に本体を動かさないように撮影してください。
- 被写体との距離を調整してください。
- レンズが汚れている可能性があります。レンズが濡れないように気をつけてください。
- カメラで画面に映っている画像が逆さまになっている。
- 撮影する前に、画面の「おそふじん」アイコンをタッチして画像の上下を直してください。
- 撮影する量の明るさによっては、読みとれない場合があります。
- 毎回のQRコード読み取りは有効です。

二次電池の寿命について

この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電と放電を繰り返すことで徐々に劣化し、使用時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特性であり、正常な劣化はありまじいもので、完全に動作できなくなるまで経過してお楽しみいただけます。

発売元：株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーでは「おもちゃに安全に楽しんでもらうこと」を第一に考えております。そのため、常に製品に改良を行い、改良を行って、お問い合わせ時期によって同一製品の中にも多少異なるもの、パッケージのデザインやイラストなど異なる場合があります。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って出荷に当たっておりますが、万一お客様のお手元で発生した場合はご連絡ください。

タカトミーグループの各相談窓口

0570-041031

本製品のお客サポートは日本国内での購入かつ日本国内からの問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takatomy.co.jp