



TM & © 2023 Spin Master Ltd. All rights reserved.



とびだせ! きゅーびつ 取扱説明書



対象年齢 6才以上

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「とびだせ! きゅーびつ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

テスト用電池付き(単3形アルカリ乾電池3本使用) WITH BATTERIES 3 LR6 ("AA" size)
 ※付属の電池はテスト用です。遊ぶ前に新しい電池に交換してください。
 ※イラスト、ゲーム画面はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたときに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを体験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品を使用する前に必ず医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●暗いところで遊ばないでください。●ディスプレイに目を近づけ過ぎないでください。目を傷める危険性があります。●ディスプレイは点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。●ディスプレイを長時間見続けしないでください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単3形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、お住いの自治体の廃棄物処理の指示に従って処分してください。

【使用上のお願い】
 ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつかけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ディスプレイを無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池カバーをネジ止めしてあります。電池のセットや交換の際はプラスドライバーをご使用ください。

詳しい情報は
 スキャンしてね!

<https://www.takaratomy.co.jp/products/cubits/>

電池の入れ方

電池残量が少なくなると左図の表示がされます。電池を交換する際は、ケースのふたをしっかりと開けてください。開いた状態で電池交換をすると、これまでのデータが消える可能性があります。また、電池は3本全て新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。

- 1 本体背面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめてははずしてください。
- 2 単3形アルカリ乾電池3本を+- (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。
- 3 電池カバーをはめて、ネジをプラスドライバーでしっかりしめてください。

※電池は全て新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
 ※電池交換は保護者の方が行ってください。
 ※うまく作動しないときは電池が少なくなっている可能性があります。その際は電池交換を行ってください。



ノーマル



レア



ウルトラレア



※イラスト、ゲーム画面はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

1 はじめに...

- 1 トライミーの解除
左から右にタッチパッドをスワイプします。
- 2 ちびつづが会いに来ます。

注意
 ディスプレイをつかんだり、引っ張ったりしないでください。ディスプレイは上からやさしくタッチしてください。

- ディスプレイに目を近づけ過ぎないでください。
- 暗い所でディスプレイを見ないでください。
- 長時間ディスプレイを見続けしないでください。
- ディスプレイを見て気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。

2 操作ガイド

タッチ <p>ディスプレイの上から優しくタッチします。</p>	傾ける <p>左右に傾けます。</p>	傾ける <p>前後に傾けます。</p>	振る <p>本体を振ります。</p>	持ち上げる <p>サッと上に持ち上げます。</p>	スワイプ <p>タッチパッドをスワイプしてメインメニューに入ります。</p>
選ぶ <p>ごはんのアイコンが出てくるまでスワイプします。</p>	決定 <p>ごはんのアイコンをタッチしてちびつづにごはんをあげます。</p>	<p>これらの操作を終了したら遊ぶことができます。</p>			

3 メインメニュー(アイコン説明)

きゅーびつと遊ぶときは、スワイプしてメインメニューにしてね!

ハートメーター:ハートがいっぱいになるときゅーびつが進化するよ。

ごはん:タッチするとごはんを食べさせることができるよ。

おうち:スワイプで好きなきゅーびつを選んでタッチで決定してね。

おやつ瓶:タッチして開けて、おやつを選んで新しいびつを引きよせよう!

すーぱーびつゲーム:それぞれのすーぱーびつにゲームがあるのでタッチしてね。

設定:タッチすると、設定メニューになるよ。

4 きゅーびつのお遊び方

きゅーびつとふれあおう!

ちびつ → **でかびつ** → **すーぱーびつ**

お世話:お世話してハートメーターをいっぱいにして!

進化:ハートメーターがいっぱいになると、きゅーびつが進化するよ! 「すーぱーびつ」になるとゲームができるよ。そして新しいおやつがもらえるよ!

コレクション:おやつを使ってちびつを引きつけよう! 全部で15種類いるよ!

5 メッセージ

きゅーびつが何か必要なときにメッセージを送ってくるよ。メッセージを無視すると、いなくなっちゃうかも?!

ハート:きゅーびつがさみしがってるよ。タッチしてかわいがってあげてね。

うんち:きゅーびつがうんちしたよ。タッチした後にスワイプするときれいになるよ。

ごはん:きゅーびつのお腹が空いてるよ。タッチするとごはんを食べるよ。

ねる:きゅーびつが疲れてるよ。左右に傾けて寝かしつけよう。

メッセージを無視すると...

メッセージを無視すると赤いビックリマーク「!」がきゅーびつの上に出てくるよ。メッセージをたくさん無視するときゅーびつは逃げて行っちゃうよ...逃げたら、お気に入りのおやつを使って呼びもどそう!

6 きゅーびつが進化!

メニュー画面のハートメーターできゅーびつが進化があとどれくらいか見ることができるよ。

進化:きゅーびつのお世話をするときゅーびつが成長するよ。

成長:きゅーびつのお世話をするときゅーびつが成長するよ。

おやつ:きゅーびつがすーぱーびつに進化すると新しいおやつがもらえるよ! タッチするとおやつ瓶に入るよ。*7でおやつで何をするか説明するよ。

ゲーム:それぞれのすーぱーびつにはゲームがあるよ。ゲームアイコンをタッチして遊んでね。*9で詳しい説明するよ。

7 たくさんのきゅーびつをあつめよう!

新しいきゅーびつを集めるにはスワイプしておやつ瓶を出してね。おやつがあれば、タッチするとおやつ瓶が開いておやつを見ることができるよ。

スワイプしておやつを選んでね。おやつは最初2個入ってるよ。

新しいちびつがおやつを食べるとコレクションに追加されるよ。

きゅーびつは全部で15種類!

8 コレクションをみよう!

タッチパッドをスワイプしておうちアイコンをタッチしてね。

スワイプしてコレクションしているきゅーびつを選択するよ。

遊びたいきゅーびつをタッチしたら遊べるよ!

9 すーぱーびつゲーム(1)

きゅーびつがすーぱーびつに進化するとゲームができるよ。

スワイプしてゲームアイコンを選択してね。

ゲームアイコンをタッチするとゲームで遊ぶことができるよ。

アスリートのハリー

指示マークに従って、ハリーを動かしてワザをきめてね。

タッチ **振る** **スワイプ**

サーファーのクマノツチ

指示マークに従って、クマノツチを動かしてワザをきめてね。

タッチ **振る** **スワイプ**

宇宙飛行士のパピー

タッチパッドをタッチするとパピーが上に上がり、タッチパッドから指をはなすとパピーが下にさがるよ。障害物を上手くよけてワームホールに入ればゲームクリア! 途中のトンネルを上手く通れるとシールドが回復するよ。

タッチ

マジシャンのラビー

ボールが入っていると思うカップの下でタッチパッドをタッチしよう。

タッチ

レーザーのつむむ

タッチパッドの左右の端をタッチして車やトラックをよけてゴールしよう。

タッチ

ファッションモデルのボードリア

タッチパッドをスワイプして帽子を選んで、ディスプレイをタッチして決定! 同じように洋服も選んでね。

タッチ

スケーターのカメール

タッチパッドをタッチするとジャンプするよ!

タッチ

すーぱーびつゲーム(2)

ロックスターのパーティー
音符がスクリーンの下に来たらタッチパッドをタッチして音楽を奏でよう!

シェフのマーシー
タッチパッドを左右にスワイプして落ちてくる材料をキャッチしよう。パンズを落とし過ぎないようにしてね。

スーパーヒーローのやもりん
タッチパッドをタッチしてハエをキャッチしよう。

ダンサーのにゃんぴー
左に傾けると左に、右に傾けると右にそれぞれムーンウォークするよ。タッチパッドをタッチするとスピンをして、振るとバックフリップするよ。

パーティー好きのユニコーン
タッチパッドをタッチしてピニャータを割ってすべてのきゅーびつを解放しよう。みんながダンスしてる時にタッチパッドをタッチすると楽しい音がするよ。

アーティストのレオ
点滅している部分を好きな色で塗ろう! ディスプレイ下のカラーパレットから好きな色を選んで、タッチパッドをタッチして決定してね。

海賊のマーキャット
タッチパッドをタッチするとマーキャットが上に上がり、タッチパッドから指をはなすと下にもぐるよ。障害物を上手くよけてコインを集めよう! 宝箱を見つけたら取ってね。

ゲームをやめるときは、ケースのふたを閉めて、再度開けてね。

設定メニュー

タッチパッドをスワイプして設定アイコンをタッチします。

スクリーン調整
タッチパッドを2秒間押しします。タッチパッドの右側をタッチすると画面が上に、左側をタッチすると画面が下がります。振ると元に戻ります。ディスプレイをタッチして位置を決定します。

リセット
タッチするとキャラクターが0になります。タッチパッドを押し続けるとカウントダウンが始まり、その後警告音が鳴ります。警告音が終わるまで指を放さないでいると、初期状態に戻ります。

ボリューム
タッチすると音量が変更されます。

もどる
タッチするとメニュー画面に戻ります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY