

対象年齢3才以上 この商品は、タカラトミー「シンカリオンCW H5はやぶさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意 (ちゅうい)
 ●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 0570-041031
 ※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
 ※セット内容以外の商品は別売です。

■ボディ×1	■ウエストA×1	■ショルダーA×1	■アームA×1	■レッグA×1	■取説(本誌)×1	■ラベル×1
■ウエストB×1	■ショルダーB×1	■アームB×1	■レッグB×1	■台車×1	■台車パーツA×1	■台車パーツB×1

H5はやぶさ シンカンセンモードの組み立て方 SHINKANSEN MODE

1 胴体をボディに収納します。
2 ウエストA、Bを組み合わせて、1で収納した胴体にはさみます。
3 アームA、レッグAを成形させます。
4 アームAとレッグAを組み合わせて、2パネルを履きます。
5 3、4で組み立てたパーツを組み合わせて、2で組み立てたパーツに取り付けます。
6 ショルダーA、Bを取り付けます。
7 台車を取り付けます。

シンカンセンモード完成
 シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで走らせることができます。
 ※レイアウトによっては、走行できないレール、積載部品があります。

H5はやぶさ シンカリオンモードの組み立て方 SHINKALION MODE

ボディの組み立て方
1 台車、各パーツを取り外します。
2 胴体からそれぞれのパーツを取り外します。
3 ①～④の順に変形させます。
 ① 上半ハッチを開きます。
 ② 下半ハッチを開きます。
 ③ ウエスト部分を下げます。
 ④ 上体を起こします。
 ⑤ 下半ハッチを閉じます。
 ⑥ 頭を閉じます。
 ⑦ ツノを起こします。

腕の組み立て方
1 レッグAのパネルを開きます。レッグAからアームAを取り外します。
2 アームAを①～④の順に変形させます。
 ① 肩ジョイントを引き出します。② 腕ジョイントを下側に回します。③ アームAを腕の向きに設置し、肩ジョイントを内側に回します。
 ※アームBも同様に行います。

3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。
4 ①～③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。
 ※左腕はアームB、ショルダーBを使用して、2、3の手順で成形させてください。

脚の組み立て方
1 レッグAの足を引き出します。② パネルを開きます。
2 両脚をボディに取り付け、矢印を開きます。
 ※レッグBも同様に行います。

シンカリオンモード完成
 台車パーツから各パーツCを取り外して、胴体に取り付けることができます。
ラベルの貼り方
 面やパッケージを参照し、番号をよく見て貼ってください。
 上半身のハッチを閉鎖して「グランクロス」発射状態にすることができます。
 ※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で成形させてください。

