




43 図のパーツを組みます。




44 図のパーツを組みます。




45 図のパーツを下ろし、ジョイントで固定します。




46 図のパーツを背中のジョイントで固定します。




47 図のパーツを上に移動させます。



48 図のパーツを組みます。



49 施塔を180°回します。



50 図のパーツを開きます。



51 図のパーツを上げます。



52 ①施塔部を倒します。




②図のジョイント/パートを起こします。

③施塔部を上げ、背中にジョイントします。

53 図のパーツをジョイントします。



54 図のパーツを回します。



55 図のパーツを倒します。



56 脚を開きます。



57 図のパネルを開きます。




58 図のパーツを開きます。




59 図のパーツを倒します。



60 足首を起こします。




61 足首を回します。



62 図のパーツを内側へ倒します。



63 図のパネルを組み、固定します。




64 図のパーツを左右に開きます。



65 ①内側のパネルを少し開けます。
②図のパーツを下ろします。



66 図のパーツを下へ回します。




67 図のパーツを倒して脚に合わせます。




68 脚の内側のパネルを閉じます。




69 図のパーツを動かし、ジョイントで固定します。



70 図のパーツを左右に開きます。




71 図のパーツを起こします。




72 左足にある図のパーツを倒します。




73 図のかかと/パートを起こします。




74 図のパーツを起こします。




75 両腕を回します。



76 指を開きます。




77 武器A,Bを取り付けます。



武器A

武器B




78 図のアンテナ/パートを倒します。



79 図のパーツを倒します(アンテナが上を向きます)。



ロボットモード完成



変形前の状態へ戻す
場合は番号を逆に
戻してください。

エフェクトパーツの取り付け方

01 爆炎エフェクトBとCを組み合わせます。




爆炎エフェクトC

爆炎エフェクトB

02 ①で組み合わせた
爆炎エフェクトを取り付けます。



03 爆炎エフェクトAにミサイルエフェクトを取り付けます。



爆炎エフェクトA


ミサイルエフェクト大

ミサイルエフェクト小

04 組み立てた/パートを取り付けます。




エフェクトパーツ取り付け例



*プラストエフェクトは
お好みで付け替えることが
できます。

05 左腕を取り外します。




06 ダメージ/パートを取り付け、腕部ダメージを表現できます。



ダメージ/パート

07 武器Aにプラストエフェクトを好きな位置に取り付けます。



武器A

プラストエフェクト

08 右腕に取り付けます。



※ビームルモードに戻す際は、
武器Aとエフェクト/パートを取り外し、
ダメージ/パートを外して左腕を
戻してください。