

遊ぶ前に組み立て方・電池の入れ方

1 まず電池をセットしてください

① OPEN 単2形アルカリ乾電池

② プラスドライバーでエレベーターベース上面の電池ブタを外してください。

③ 単2形アルカリ乾電池2本を図のように入れてください。

④ 電池ブタを取り付け、ドライバーでねじをしめてください。

注意 安全のためエレベーターユニットをセットしないとメインスイッチをONにしても動きません。

2 エレベーターユニットを取り付けます

① メインスイッチをOFFにしてください。

② エレベーターユニットを図の凹凸を合わせる向きで、上からしっかり差し込んでください。

③ エレベーターユニット

④ エレベーターベース(後ろ側)

3 エレベーターシャフトが電動で回るかテストします

エレベーターシャフト

メインスイッチ

ON OFF

メインスイッチをONにして、エレベーターシャフトが回ることを確認してください。回らない時は①、②に戻って再セットしてください。

確認後はスイッチをOFFにしてください。

組み立てるときお願い

※A～Hのスロープの裏側には各スロープを示すアルファベットが刻印されていますので、組み立ての参考にしてください。

図は一例です

番号1 番号2

アルファベット

※組み立ての向き、位置を示す番号が入っているので組み立てのときに同じ番号に合わせてください。

4 ふもととベース(L)を取り付けます

2か所の凹凸にしっかり差し込んでください。

ふもととベース(L)

エレベーターベース

5 ふもととベース(R)を取り付けます

ふもととベース(R)

ふもととベース(L)

エレベーターベース

6 スロープAを取り付けます

スロープA

7 スロープBとスロープCを組んでから取り付けます

スロープB スロープC

8 スロープDを取り付けます

スロープDを上からしっかり差し込んでください。

エレベーター横の凸

スロープD

9 スロープEを取り付けます

スロープE

10 スロープFを取り付けます

スロープF

①～⑤5か所の接続点を番号順にしっかりセットしてください。

11 山1と2を組み立て取り付けます

山2の裏側の溝に山1の凸をスライドして差し込みます。①②の順に「組み立てた山」を上から差し込みます。①を取り付けた後、凸が見えるようにセットします。

山2裏側

溝

凸

山1裏側

12 スロープGを取り付けます

トンネル穴にスロープGを通し、上から差し込んでください。

スロープG

トンネル穴

13 スロープHを取り付け山頂を載せます

山頂

スロープH

※組み立て終わったら、各スロープがしっかり取り付けられているか確認してください。

ツインコースやまみちドライブの遊び方

本製品は電動自動走行でも手動でも遊ぶことができます。

電動 自動走行モード

電動でエレベーターシャフトが回りトミカを徐々に上昇させます。

手動 エレベーターモード

山頂を手で回すとエレベーターシャフトが回りトミカを上昇させます。

いつでも切り替えOK!

メインスイッチをONにする

メインスイッチをOFFにする

メインスイッチ

トミカ山 後ろ側

エレベーターがつまったときは

走行しにくいトミカで遊んだとき、エレベーターに引っかかって停止することがあります。そのときはメインスイッチをOFFにして、

ON OFF

山頂を回して、手でエレベーターを上下に動かして、つまったトミカをとりのぞいてください。

3 メインスイッチをONにしよう！トミカがエレベーターを次々のぼるよ！

メインスイッチをONにする

ON OFF

トミカ山 後ろ側

ワイルドロードコース入口

ハイウェイコース入口

どんどんトミカをのぼらせよう！

4 エレベーターで頂上にのぼったトミカが2つのコースを次々走りおりよう！

ワイルドロードコースへ

ハイウェイコースへ

オートコースチェンジ

コースが自動チェンジして2つのコースをトミカが交互に走るよ！

1周目 ハイウェイコース 2周目 ワイルドロードコース

3周目 ハイウェイコース 4周目 ワイルドロードコース

ずっとくりかえすよ

1 いろいろなところにトミカを駐車しよう

眺めが最高！頂上近くの展望スペースだ！

ドキドキ！上がジャンプどうろのひみつの駐車スペース！

ふもとと駐車場

ここで一休みしてドライブに出発しよう！

山の下にも駐車できるよ。

2 ドライブに出発！入口からトミカを入れよう

ハイウェイコースへは、のぼりスロープからトミカを手で移動させよう。

のぼりスロープ

駐車場からも移動できるよ。

後ろのエレベーター入口へトミカをどんどん転がそう。【本体を後ろから見たところ】

ワイルドロードコース入口

ハイウェイコース入口

5 いろいろな走りを楽しもう！

スイッチバックどうろ

行き止まりに衝突？

どうろが下に移動する！

ジャンプどうろ

ジャンプ！

ロングくねくね道

6 バイバイ出口ゲートからトミカを発車しよう

本体前側のバイバイ出口ゲートを図のように開きます。

ハイウェイコースを走行するトミカが次々と外へ発車します。

※ずっとトミカを走らせて遊ぶ場合はバイバイ出口ゲートを閉じておきましょう。

出口ルートへコースチェンジ！レバーを指で動かそう

遊ばないときは必ずメインスイッチをOFFにして、トミカを駐車スペースに置いておこう。

また遊ぼうね！