

新幹線開業60周年記念

O系新幹線ひかり1号 & 超特急ひかり号セット

セット内容

・O系新幹線ひかり1号
×1編成(3両)



・超特急ひかり号
×1編成(3両)



・開業記念切符カード

※レールは別売です。

遊びかた(動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた

※超特急ひかり号も同様です。



プラスドライバーで
シャーシ先端のネジをゆるめ、
ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた



写真のように
単3形乾電池1本(別売)を
④+⑤-を間違えないように
正しくセットした後に、
ボディを傾けながら
シャーシに取り付けます。
その後にネジをしめてください。

③スイッチの入れかた

●低速・高速の
切り換えができます。

※「ON」が低速、
「HI」が高速です。



■2スピード車両

●矢印のONの方向へ
スイッチを入れてください。

※スイッチレバーが入りづらいときは、
少しだけ外側に力をかけながら
動かしてください。



※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。
無理に押し込まないでください。
※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。

そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。

●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、
動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。



△警告(けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・④⑤(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると重いケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。