



# すみっコDIY

## ざいりようさがし

「かぐ」を作る材料を集めよう!

必要材料は「かぐ」によって種類も数もちがうよ。いっぱい集めて、いろいろな「かぐ」を作ろう!

集められる材料は8種類あるよ

- きいろいはな
- あかいはな
- き
- くさ
- あおいはな
- わた
- きんぞく
- ねんど

## すみっコの動かし方

ゲットした材料が表示されるよ。

残り時間だよ。

ハンドル

決定ボタン

※「ざいりようさがし」中は、「決定ボタン」と「キャンセルボタン」は使わないよ。

## すみっコDIY

集めた材料を使って「かぐ」を作るよ!

表示されるアイコンどおりにハンドルやボタンを操作して「かぐ」を作ろう!

「かぐ」が完成したら「すみっコイン」もゲットできるよ!

操作間違えると失敗しちゃうよ。

※失敗した場合、材料は減りません。

「選択ボタン」を押そう。

「決定ボタン」を押そう。

「ハンドル」を右に回そう。

「ハンドル」を左に回そう。

もっているざいりよう

もっている材料の数をチェックできるよ!

どれにする?

ふつうのなまえ

「かぐ」のなまえ

必要材料

せいこう!

しっぱい...

ふせんのお宝

作るのに成功した「かぐ」は「もようがえ」で「すみっコのおへや」にのけるよ。

作るのに失敗した「かぐ」は「すみっコのおへや」に「かざれないよ」。

# すみっコさがし

「わな」を使ってすみっコをさがそう!

使いたい「わな」を選んでね。

●「あな」と「おにぎり」は何回でも使えるよ。

●「あな」と「おにぎり」以外の「わな」は1回使うごとに1つ減っていくよ。最大99個まで持てるよ。

●「?」の「わな」はまだ手に入れたことがない「わな」だよ。「ガチャ」か「すみっコストア」でゲットしよう!

●「わな」によってゲットできるすみっコの種類が変わるよ。

ハンドルをまわして「わな」を使おう! 成功するとすみっコをゲットできるよ!

せいこう!

しっぱい...

NEW

あかいもの(しろくま)

ゲットしたすみっコは「としょかん」の「すみっココレクション」でチェックできるよ!

時間内にすみっコをゲットしないと、すみっコにげちゃうよ。

## ごはん系のわな

すみっコが食べ終わる前に、アームでキャッチしよう! 食べ終わると逃げちゃうよ。

## 置いておく系のわな

アームを使って「わな」を設置しよう! すみっコがやってきたら、逃げてしまう前にアームでキャッチしよう!

## おや...?

ときどき「わな」を使わなくても、すみっコたちに出会えることがあるよ! くさむらの向こう側にいるすみっコをアームでキャッチしよう!

おや? なにかがいますよ

# すみっコストア

## 「わな」や「ごはん」の買い方

「すみっコのおへや」で使える「ごはん」や、「すみっコさがし」で使える「わな」を、「すみっコイン」を使って買うことができるよ。

1 「わな」「ごはん」のどちらを買うか選んでね。

2 「?」の「ごはん」や「わな」は、「ガチャ」で手に入ると買えるようになるよ。買いたいアイテムを選択して「決定ボタン」を押してね。

3 買いたい個数を選択して「決定ボタン」を押してね。

※購入可能個数が1個の場合、個数選択はできないよ。

すみっコイン

すみっコイン所持数

購入金額

購入個数

アイテムの値段

ダンボールのすみ

アイテムを持っている数

購入個数

ひすうをえらんでね!

## クッキング

選んだ食材によって完成する料理がちがうから、いろんな組み合わせを試してみてね。

かんせい!

チーズハンバーグ

食材を選んで買おう。

ハンドルを左右に回して料理を作るよ!

作った料理は「すみっコのおへや」で「すみっコ」にあげることができるよ。

## ゲームセンター

ミニゲームをクリアすると、「すみっコイン」をゲット! たくさん集めて「ガチャ」を回したり、「すみっコストア」でお買い物しよう。

しろくまのゴーカート

とかげのさかなつり

ペンぎん?のライブ

ねことおすしやさん

とんかつのおふる

すみっコうらない

## すみっココレクション

今までに見つけたすみっコを見られるよ!

「選択ボタン」ですみっコの種類を選んで「決定ボタン」を押して、各キャラクターごとのすみっコをチェック!

全部集めると王冠マークがつくよ。

## わなアイテムずかん

1 「選択ボタン」で、見たい「わな」を選んで、「決定ボタン」を押してね。「わな」の詳細をチェックしよう。

2 次ページマーク「▼」が点滅しているときに、「決定ボタン」を押すと、次ページを見ることができるよ。

## ごはんアイテムずかん

「選択ボタン」で見た「ごはん」を選んで「決定ボタン」を押してね。「ごはん」の詳細をチェックしよう。

## かぐアイテムずかん

「選択ボタン」で見た「かぐ」を選んでね。

# ガチャ

いろいろなコインをあつめて「ガチャ」を回そう!

ガチャ1かい

すみっコイン100

すみっコやごはんやわななどがもらえるよ

100すみっコインでガチャを1回、回せるよ! 中にはすみっコやごはん、わな、かぐやおでかけチケットが入っているよ!

ガチャ3かい

すみっコイン300

すみっコやごはんやわななどがもらえるよ

300すみっコインでガチャを一度に3回、回せるよ! ゲットできるものは100すみっコインのガチャと同じだよ!

ブルーコイン1枚でガチャを1回、回せるよ! ブルーコイン1枚でガチャを1回、回せる特別なガチャマシン。いろいろなところ遊びにいけないおでかけチケットをゲットできるよ! ※おでかけすると、すみっコ全員の「なかよし」がアップ!

おでかけコイン1枚で1回、回せる特別なガチャマシン。いろいろなところ遊びにいけないおでかけチケットをゲットできるよ! ※おでかけすると、すみっコ全員の「なかよし」がアップ!

シルバーコイン1枚で1回、回せる特別なガチャマシン。すみっコストアで売っていないレアなごはんやわな、かぐをゲットできるよ!

ゴールドコイン1枚で1回、回せる特別なガチャマシン。特別なすみっコやおでかけチケットをゲットできるよ!

# としょかん

新しく入手したアイテムには「NEW」や「★」マークがついているよ。

## すみっココレクション

1 「選択ボタン」で、見たい「わな」を選んで、「決定ボタン」を押してね。「わな」の詳細をチェックしよう。

2 次ページマーク「▼」が点滅しているときに、「決定ボタン」を押すと、次ページを見ることができるよ。

## ごはんアイテムずかん

「選択ボタン」で見た「ごはん」を選んで「決定ボタン」を押してね。「ごはん」の詳細をチェックしよう。

## かぐアイテムずかん

「選択ボタン」で見た「かぐ」を選んでね。

# せってい

「せってい」では、日時、アラーム、誕生日、明るさ、音量的設定や、パスワードの入力、今まで遊んだデータの消去ができるよ。「選択ボタン」でアイコンを選んで「決定ボタン」を押してね。

## ひにちせってい

2れでいい? 2025/07/11

「0初期設定」と同じように、今日の日にちを変更できるよ。

## じかんせってい

2れでいい? 13:56

「0初期設定」と同じように、今の時間を変更できるよ。

## アラーム

アラーム

07:25

決められた時間にアラームを鳴らすことができるよ。鳴っているアラームを止めるときはハンドルをまわそう! ※アラーム設定時間にすみっコガチャで遊んでいるとアラームが鳴らないことがあります。

## たんじょうび

2れでいい? 06/25

誕生日を設定すると、すみっコたちが誕生日にお祝いをしてくれるよ。

## あかるさせってい

あかるさせってい

3

画面の明るさを5段階で設定できるよ。「選択ボタン」で切り替えて「決定ボタン」を押そう。初期設定は「3」だよ。

## おんりようせってい

おんりようせってい

8

音量を5段階で設定できるよ。「選択ボタン」で切り替えて「決定ボタン」を押そう。初期設定は「3」で「0」はミュートだよ。

## パスワード

パスワードをいれよう!

パスワード

パスワードを入れると、コインをゲットできるよ! 「パスワード」は雑誌、ホームページなどで公開するよ。詳しくは「タカラトミー ホームページ」をチェックしてね!

まずは、このパスワードを入力してみよう!

パスワード

## オールリセット

オールリセット

1

今まで遊んだデータを全て消去するよ。2回確認されるので、2回「はい」を選ぶと全てのデータが消えるよ。

一度消したデータはもとに戻りません! 必要な時以外は行わないでね。

## こんなときは...

●電源が入らない

電池交換画面がでなくても、電源が切れる場合があります。「0選ぶ前に:電池の入れ方」を見ながら電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

「決定ボタン」を約3秒以上押してください。それでも直らない場合は「0各都名称と基本操作:リセット」を見ながら「リセットボタン」を押してください。