



- この商品はタカラトミー製品専用になります。
- イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

●使用する製品の差込部とACアダプターの差し口の形状を確認ください。



製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などございましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
電話受付時間 10~17時
月~金曜日(土日・祝日除く)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
タカラトミーサポート 検索

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY MADE IN CHINA

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



まきつけない



みずにはねらない

●ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記にご注意ください。・感電注意。ぬれた手でACアダプターを触らないでください。・使用後必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。・電源コードを引っ張らないで必ず本体・プラグを持って抜いてください。・タコ足配線は絶対にしないでください。・電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。・電源コードの上に家具・電化製品・置物などを重いものを絶対にのせないでください。・電源コードが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。・家庭用電源AC100Vに接続してください。海外での使用や異なる電圧には使用しないでください。●電源コードは、首を絞める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。

注意(ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●ACアダプターと接続する製品の取扱説明書を必ずお読みください。●思わぬ事故の恐れがありますので、使用後は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

G1924

【ご使用上のお願い】

●本製品は指定されたタカラトミー製品に使用してください。●電源コードを熱器具に近づけないようにしてください。●ぶつけたり、おとしたりしないでください。●直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。●本機は防水のため、絶対にぬらさないでください。●プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

ご使用方法

- アダプターのUSB差し口(USB TYPE C)をタカラトミー製品の差込部に接続します。奥までしっかりと差し込んでください。
- アダプター本体を家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。しっかりと差し込んでください。

