

対象年齢6才以上
TAKARA TOMY

と 取り扱い説明書

タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぶにるんず ぶにすたる」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。
※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。

警告（けいこく）
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。ショートをさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池かられた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上のお願ひ＞○包装材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、湿気や熱が少なくない場所、湿度が低すぎる場所には放置、保管しないでください。○本製品は防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因となります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因となります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぶにぶにボタンを爪で引っかいたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿なところの多い場所での使用、放電、保管は避けてください。○スピーカーに耳を近づけないでください。○直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合があります。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約5時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

- ・本体 … 1
- ・取り扱い説明書（本書） … 1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

1. 各部の名称

正面

ぶにぎばあな
カラコラボタン

リセットボタン

ぶにぎばあな
ぶにぶにボタン

裏面

ストラップ用穴

ストラップはついていません

キャンセルボタン

決定ボタン

選択ボタン

電池カバー

パワーオン・パワーオフ

ぶにぶにボタンをぶにぶに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになる。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになる。約1分間、ボタンが何も押されないとき、自動的にパワーオフになる。

リセットについて

電池を入れた直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押し、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備

●電池の入れかた

- 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね）
- 単4形アルカリ乾電池（型番）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（-）」をよく確認して正しくセットしてね。
- 電池カバーを先に戻して、しっかりネジをしめてね。

●電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。

※「電池の入れかた」を参考に電池を入れ替えた後、リセットボタンを押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてください。

3. 初期設定

2025/05/01 > 13:20

●ひびく ●じかん ●ゆびのいろ

- まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。
- 「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせ決定ボタンを押そう。「分」の設定も同じように設定してね。
- 「ゆびのいろ」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、指の色が変わるので決定ボタンを押して設定してね。

※ひとりで戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた

ぶにぶにボタンでぶにぶに!

お部屋画面でぶにぶにボタンをたくさん押して、ぶにるんずをぶにぶにさせてね。ぶにるんずが、ごきげんになるよ!

ぶにぶにボタンは前後左右に押せるよ。前後左右に長押ししてはなすと、上・左右の方向にぶにるんずがジャンプするよ。※真下方向への押し込みは反応しません。

注意

●ぶにぶにボタンを強く押したり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、破損の原因となります。●ぶにぎばあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。（柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

ごまめにあそんであげよう!

ぶにぶにしないで眠っていたり、おなかを空かせたりすると、ぶにるんずの元気がなくなるよ。ぶにぶにすることで、回復するよ! ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ!

ぶにるんずを放っておくと、元気がなくなて、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぶにぶににして戻してあげよう!

「ぶにのもと」が出現したら…

一定時間経過すると、お部屋に「ぶにのもと」が出現するよ! ぶにるんずをジャンプさせて、「ぶにのもと」を手に入れてね!

「ぶにのもと」はごはんをつくらったり、きがえアイテムをつくらたり、ぶにるんずが成長するとともに、使うものだよ! 「あかぶに」「あおぶに」「きぶに」の3種類があるよ!

矢印マーク が出たらぶにぶにボタンを操作してね。

ホコリが出現したら…

時間が経つと、お部屋にホコリが出現しちゃうよ! ぶにぶにボタンでぶにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。ホコリがぶにるんずにくっついて、お部屋をきれいにできるよ! ホコリまみれになったぶにるんずは、お風呂に連れて、きれいに洗ってあげよう! ときどき、ぶにコインなどが出てくこともあるよ!

5. ぶにるんずの成長について

ぶにるんずは、「べびぶに」「きっずぶに」「おとなぶに」と3段階で成長していくよ。

MIXぶに

「MIX」の表示が出たら成長の合図だよ! 決定ボタンを押してね! ぶにるんずに、「ぶにのもと」をミックスして成長させるよ! ミックスするぶにのもとによって、成長するぶにるんずの種類や色が変わるよ!

●「ぶにぶに」について

おとなぶにに成長するときには「ぶにぶに」に「ぶにのもと」をミックスするよ。「ぶにぶに」はきっずぶにに成長したときにもらえるよ。いろいろな形があるみたい…? (ぶにぶにには使ってもくならないよ。)

6. ぶにるんずのおせわ

おせわメニュー

お部屋画面で決定ボタンを押すと、おせわメニューが表示されるよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

1 ごはん/ぶっキング

ぶっキングをしたり、ぶっキングでつくったごはんをあげるよ。

2 トイレ

ぶにるんずのうんちを洗い流すよ。

3 おふろ

ぶにるんずをキレイにするよ。

4 さぶにめんと

ぶにるんずの病気をなおすよ。

5 ぶにフレ

ぶにともがあそびにくるよ。

6 ぶにぶにゲーム

4種類のゲームがあそべるよ。ゲームをクリアするとぶにコインがもらえるよ。今まであんだデータの消去ができるよ。

7 クローゼット

きがえやまようがえができた、撮影した写真を見たり、出かけたぶにるんずを確認できるよ。

8 おでかけ

マーケットやぶにぎばあな、ぶにぎばあなにおでかけするよ。

9 なかよしチェック

ぶにるんずのなかよし度、まんぷく度、ぶにコインなどがチェックできるよ。

10 せってい

日時や音量、画面の明るさなどを設定。ぶにるんずがおやすみ中の時間（20:00～5:59の間）は、一部あそべない機能があるよ。（クローゼット、なかよしチェック、せっていだけあそべるよ。）

1 ごはん/ぶっキング

ごはんとぶっキングを選ぶよ。選択ボタンでどちらかを選んで決定ボタンを押してね。

ごはん

選択ボタンであたけいごはんを選んで、「✓」を押してね。ぶにぶにボタンを押して、ごはんをぶにるんずの口元を持っていて食べさせてあげよう。

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。ぶにるんずそれぞれの好きなごはんを選んでみてね!

ぶっキング

グミ以外のごはんは、「ぶっキング」でつくることができるよ。グミは、買わなくても無償にあげることができるよ。おなかがいっぱいになったら、苦手なごはんはいやいやして食べないよ。

ぶっキング

マーケット（8）でおでかけマーケットごはんのもとを買った「ごはんのもと」と「ぶにのもと」を組み合わせて、ぶにるんずが食べるごはんをつくるよ。

1

「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「✓」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

2

組み合わせる「ぶにのもと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぶにのもと」には★マークがつくよ。同じ色の「ぶにのもと」を複数選ぶこともできるよ。「ぶにのもと」を選んだら「✓」を選ぶよ。

3

ぶにぶにボタンをぶにぶににして、ごはんをつくらう! 「♥」がでたら、ぶにぶにボタンを押そう! タイミングよく押せると大成功でごはんが2こできるよ! 上手に押さなくても、1こはできるよ。「ぶにのもと」の組み合わせを間違えると、「ぶにボーン」がでちゃうよ。

2 トイレ

うんちを流してね! ちゃんと流さないと臭いよ!

ぶにるんずは、ときどきお部屋で臭い。うんちをしゃうよ! おせわメニューから「トイレ」を選んで、決定ボタンを押してね。水が流れて、お部屋がキレイになるよ!

3 おふろ

水回りまみれのぶにるんずを、お風呂に連れて行ってね。おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ぶにぶにボタンでぶにぶに洗ってキレイにしよう! ホコリがついていなくても、ぶにるんずをお風呂に連れていけることができるよ。

4 さぶにめんと

ぶにるんずは病気になることがあるよ。おせわメニューから「さぶにめんと」を選んで、決定ボタンを押してね。ウイルスがぶにるんずのまわりを飛んでいるので、ぶにぶにボタンを押して、さぶにめんとで撃退しよう! ウイルスをすべて撃退すると病気がなおるよ。

5 ぶにフレ

ぶにともを呼ぶことができるよ。本体を左右に振って、ぶにフレレベルを明らかにしよう。虹色のバブルがふってき、ぶにともがあそびにくるよ。

ぶにぶにボタンを押してぶにぶにしたり、ジャンプさせたりしてあそぼう! 決定ボタンで写真も撮れるよ。写真は7クローゼットアルバムで確認してね。しばらくすると、ぶにともが帰っていくよ。ぶにフレ中に本体をひっくり返すとカチコチ状態になることもできるよ。あそびにきたぶにとも 自分のおもちゃ

