

ぷにるんず
ぷにすたる

対象年齢6才以上 TAKARA TOMY

取り扱い説明書

タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぷにるんず ぷにすたる」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。
※本体色に問わず、ソフト内容は共通です。

警告（けいこく）
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、速に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。●思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上のお願い＞○包装材は開封後すぐに捨ててください。○消したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、湿度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぷにぷにボタンを爪で引っかいたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多量ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○スピーカーに耳を近づけないでください。○直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合があります。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約5時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

・本体 …… 1
・取り扱い説明書（本書） …… 1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

1. 各部の名称

正面 裏面

ぷしぎなあな カチコチボタン リセットボタン 液晶画面 ぷしぎなあな ぷにぷにボタン ストラップ用穴 ストラップはついていません

キャンセルボタン 決定ボタン 選択ボタン 電池カバー

ぷにぷにボタンをぷにぷに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて
電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えまへん。

2. あそぶ前の準備

●電池の入れかた

1 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスチックカバーでネジをゆるめてね。）

2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（-）」をよく確認して正しくセットしてね。

3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

●電池交換のタイミング
電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。※「電池の入れかた」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてください。

3. 初期設定

2025/05/01 10:20

●ひびく ●じかん ●ゆびのいろ

1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。

2 「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。「分」の設定も同じように設定してね。

3 「ゆびのいろ」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、指の色が変わるので決定ボタンを押して設定してね。

※ひとづ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた

ぷにぷにボタンでぷにぷに！
お部屋画面でぷにぷにボタンをたくさん押して、ぷにるんずをぷにぷににしよう。ぷにるんずが、ごきげんになるよ！

ぷにぷにボタン
ぷにぷにボタンは前後左右に押せるよ。前後左右に長押ししてはなすと、上・左右の方向にぷにるんずがジャンプするよ。※真下方向への押し込みは反応しません。

注意
●ぷにぷにボタンを強く押したり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、破損の原因となります。●ぷしぎなあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。（柔らかな素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

こまめにあそんであげよう！
ぷにぷにしないで放っておいたり、おながを空かせたりすると、ぷにるんずの元気がなくなるよ。ぷにぷにすることで、回復するよ！ごはんをあけたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

ぷにるんずを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぷにぷににして戻してあげよう！

「ぷにのもと」が出現したら…
一定時間経過すると、お部屋に「ぷにのもと」が出現するよ！ぷにるんずをジャンプさせて、「ぷにのもと」を手に入れてね！

「ぷにのもと」はごはんをつかったり、きげんアイテムをつかったり、ぷにるんずが成長するときに、使うものだよ！「あかぷに」「あおぷに」「きぶに」の3種類があるよ！

矢印マーク が出たらぷにぷにボタンを操作してね。

ホコリが出現したら…
時間が経つと、お部屋にホコリが出現しちゃうよ！ぷにぷにボタンでぷにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。ホコリがぷにるんずにくっついて、お部屋をきれいにできるよ！ホコリまみれになったぷにるんずは、お風呂に連れて行ってあげよう！ときどき、ぷにコインなどが出てくこともあるよ！

5. ぷにるんずの成長について

ぷにるんずは、「べびぷに」「きつぷに」「おとなぷに」と3段階で成長していくよ。

べびぷに → きつぷに → おとなぷに

●MIXぷに
「1」の表示が出たら成長の合図だよ！決定ボタンを押してね！ぷにるんずは、「ぷにのもと」をミックスして成長させよう。ミックスするぷにのもとによって、成長するぷにるんずの種類や色がかわるよ！

●「ぷしぎぷに」について
おとなぷにに成長するときは「ぷしぎぷに」と「ぷにのもと」をミックスするよ。「ぷしぎぷに」はきつぷにに成長したときにもらえるよ。いろいろな形があるみたい…?（ぷしぎぷにには使ってもならないよ。）

6. ぷにるんずのおせわ

●おせわメニュー
お部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

1 ごはん/ぶっキング
ぶっキングをしたり、ぶっキングでつくったごはんをあげるよ。

2 トイレ
ぷにるんずのうんちを洗い流すよ。

3 おふろ
ぷにるんずをキレイにするよ。

4 さぶにめんと
ぷにるんずの病気をなおすよ。

5 ぷにフレ
ぷにともがあそびにくるよ。

6 ぷにぷにゲーム
4種類のゲームがあそべるよ。ゲームをクリアするとぷにコインがもらえるよ。

7 クローゼット
きげんやもようがえがけたり、撮影した写真を見たり、出かけたぷにるんずを確認できるよ。

8 おでかけ
マーケットやぷしぎないけ、ぷしぎなまりにおでかけするよ。

9 なかよしチェック
ぷにるんずとのなかよし度、まんぷく度、ぷにコインなどがチェックできるよ。

10 せいてい
日時や音響、画面の明るさなどの設定、今まであそんだデータの消去ができるよ。

ぷにるんずがやすみ中の時間（20:00～5:59の間）は、一部あそべない機能があるよ。（クローゼット、なかよしチェック、せいていだけあそべるよ。）

●ごはん/ぶっキング
ごはんをぶっキングを選べるよ。選択ボタンでどちらかを選んで決定ボタンを押してね。

ごはん
選択ボタンであげたいごはんを選んで、「✓」を押してね。ぷにぷにボタンを押して、ごはんをぷにるんずの口元に持って行って食べさせてあげよう。

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。ぷにるんずそれぞれの好きなごはんを探してみよう！

●ぶっキング
グミ以外のごはんは、「ぶっキング」でつくることができるよ。グミは、買わなくても無限にあげることができるよ。おなががいっぱいだった、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

ぶっキング
マーケット（⑧ おでかけ）マーケットごはんのもとで買った「ごはんのもと」と「ぷにのもと」を組み合わせて、ぷにるんずが食べるごはんをつくるよ。

1 「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「✓」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

2 組み合わせる「ぷにのもと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぷにのもと」には★マークがつくよ。同じ色の「ぷにのもと」を複数選ぶこともできるよ。「ぷにのもと」を選んだら「✓」を選ぶよ。

3 ぷにぷににしておせわ！
ぷにぷにボタンをぷにぷににして、ごはんをつくらう！「♥」がでたら、ぷにぷにボタンを押そう！タイミングよく押せると大成功でごはんが2こできるよ！上手に押せなくても、1こはできるよ。「ぷにのもと」の組み合わせを間違えると、「ぷにぼーん」がでちゃうよ。

2 トイレ
ぷにるんずは、ときどきお部屋でうんちをしちゃうよ！おせわメニューから「トイレ」を選んで、決定ボタンを押してね。水が流れて、お部屋がキレイになるよ！

3 おふろ
ホコリまみれのぷにるんずを、お風呂に連れて行ってあげてね。おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ぷにぷにボタンでぷにぷに洗ってキレイにしよう！ホコリがついていなくても、ぷにるんずをお風呂に連れて行ってあげることができるよ。

4 さぶにめんと
ぷにるんずは病気になることがあるよ。おせわメニューから「さぶにめんと」を選んで、決定ボタンを押してね。ウイルスがぷにるんずのまわりを飛んでいるので、ぷにぷにボタンを押して、さぶにめんとで撃退しよう！ウイルスをすべて撃退すると病気がなおるよ。

5 ぷにフレ
ぷにともをあそぶことができるよ。本体を左右に振って、ぷにフレベルを覗かし続けよう。虹色のパブルがふってき、ぷにともがあそびにくるよ。

ぷにフレベルを覗くときは図のように振ってね。

ぷにぷにボタンを押してぷにぷにしたり、ジャンプさせたりしてあそぼう！決定ボタンで写真も撮れるよ。写真は⑦クローゼットアルバムで確認してね。しばらくすると、ぷにともが帰っていくよ。ぷにフレ中に本体をひっくり返すことでカチコチ状態にすることもできるよ。

⑥ぷにぷにゲーム

4種類のゲームが楽しめるよ。あそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶとゲームが始まるよ。

●ぷにるーれつと

ぷにぷにボタンを数回押すと、ルーレットが回転し始めるよ。矢印マークが出たら、もう一度ぷにぷにボタンを押してね。止まったぷにるんずによって、もらえるぷにコインの数が変わるよ。

●ぷにふわ

わたがし ぷにぷにボタンでらぶるんを操作して、わたがしをとりにながらゴールをめざそう！最初はらぶるんを左右に動かして、わたがしを大きくしてね。大きくなるとふわふわと浮き始めるよ。しずくにあたると、わたがしが小さくなるので注意してね。

●ぷにぷにこすりん

落とし穴 じゃえるん ぷにぷにボタンでじゃえるんを弾いてゴールを目指そう！ぷにぷにボタンでじゃえるんを壁側に押し続けるとゲージにパワーをためられるよ。ぷにぷにボタンをはなすとじゃえるんが転がっていくよ。落とし穴に落ちるとゲームが終わっちゃうから注意してね。

●だるまさんがぶるんだ

吹き出し ぷにぷにボタンでおるんを操作して、くーるんにタッチしよう！吹き出し内の「…」が赤くなっていって赤くなると、くーるんが振り向くよ。振り向くまでのあいだにぷにぷにボタンを押して、くーるんに近づこう！くーるんにタッチするとゲームクリアだよ。振り向いているあいだに動くとゲームが終わっちゃうから注意してね。

●ゲームをクリアしてコインをゲット！

各ゲームをクリアすると、その結果に合わせてマーケットで使えるぷにコインがもらえるよ。

⑦クローゼット

クローゼットは「きがえ」「もようがえ」「アルバム」「ぷにるんず」の4つのモードがあるよ。どれかを選んで決定ボタンを押してね。

●きがえ

1 マーケット(⑥おでかけ)マーケットきがえで買ったアイテムから、着せたいものをを選んでね。※すでにアイテムを着ているアイテムは2つ選んだら「A」の画面にいくよ。

⑧おでかけ

3 アイテムがぶるんにセットされるよ。「V」を選ぶとそのままだけで部屋に戻るよ。「X」を選ぶと、アイテムを外して「1」に戻るよ。「O」を選ぶと「2」に戻って、色を変えられるよ。

●もようがえ

マーケット(⑥おでかけ)マーケットもようがえ)や、パスワードで開けたお部屋から、変更したいお部屋を選んでね。「✓」を選ぶとお部屋の壁紙が変えられるよ。

●アルバム

⑤ぷにふれや④カチフリで撮った写真を確認できるよ。選択ボタンで次の写真が見られるよ。写真は50枚まで保存できるよ。それ以上になると一番古い写真から消えてしまうので、気に入った写真は決定ボタンでロックしよう、もう一度押すと、ロック解除されるよ。

●ぷにるんず

いままでに育てたぷにるんずを確認できるよ。確認したいぷにるんずを選んで決定ボタンを押してね。色違いのおとなぷにを育てる場合は、選択ボタンで色を変えられるよ。(詳しくは→5.ぷにるんずの成長について)

⑨なかよしチェック

育てているぷにるんずの状態を確認できるよ。育てているぷにるんずの名前、育てているぷにるんずのタイプ、なかよし度、ごはんをあげると上がるよ！

●ぷにコイン

マーケットで使うコインだよ。ぷにぷにゲームでゲームをクリアするともらえるよ！(最大9999枚)

●ごはんのもと

買いたいごはんのもとを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。選択ボタンで買いたい個数を選んでね。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

●きがえ

買いたいアイテムを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

●もようがえ

買いたいお部屋を選んで決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

「きがえ」と「もようがえ」は、一度買ったアイテムには「X」の表示が出ます。

●ぷしぎないけ

パスワードを入力して、アイテムなどを入手することができるよ。パスワードの公開について、詳しくはタカラトミー公式ホームページで確認してね！
www.takaratomy.co.jp/products/punirunes

●ぷしぎなもり

ぷにるんずが「おとなぷに」になると、行けるようになる場所だよ。ぷにるんずときよなる場合は、この場所でお見送りしよう。さよならする場合は「V」を、まだ一緒にいたい場合は「X」を選んでね。さよならしたぷにるんずは、⑦クローゼットぷにるんずでみるることができるよ！

⑩せってい

日時や音量、画面の明るさなど、各種設定の変更ができるよ。設定したいアイコンを選んで決定ボタンを押してね。

●ひびく/ゆび

「3.初期設定」で設定した日時、時間、指の色を変更できるよ。

●おんりょう

音の大きさを4段階で設定できるよ。

●あかるさ

画面の明るさを3段階で設定できるよ。

●オールリセット

今まであんだデータ全て消去して、購入時の状態に戻すよ。

オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要な時以外は行わないでください。

7.カチコチのお部屋

本体をひっくり返すと、ぷにるんずやお部屋がカチコチになるよ！本体を左右に傾けると、ぷにるんずが横に滑るよ。

●カチコチゲーム

3種類のゲームがあそべるよ。ゲームをクリアするとぷにるんずのかけらがもらえるよ。

●ぷにすたるラボ

ぷにすたるラボで、ぷにすたるを加工してカチコチアイテムを作ろう。本体を傾けてハンマーを「ヒットゾーン」に移動させて、カチコチボタンを押してハンマーを振り下ろそう。できええがーじがいっぱいになるとカチコチアイテムができるよ。

●クローゼット

作ったカチコチアイテムの中から着せたいものを選んでね。※すでにアイテムを着ていると、②の画面にいくよ。

●カチフリ

選んだカチコチアイテムの色を選択できるよ。持っていないカチコチアイテムの色は選択できないよ。

①カチコチゲーム

3種類のゲームが楽しめるよ。あそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶとゲームが始まるよ。

●カチコチスケーティング

氷上を滑るあいるんを操作してゴールをめざそう！本体を傾けて氷山やペンギンをさけながら滑るよ。氷上の割れ目はカチコチボタンでジャンプして飛びこえよう。「ほしぷに」を取ると加点されるよ。

●キラキラかくれんぼ

宝石のうしろにかくれたぷにるんずを見つけよう！並んだ宝石のうしろでぷにるんずが動いてくれるよ。選択ボタンでぷにるんずがかくれている宝石を選んでカチコチボタンで宝石を割ってね。

●カチコチゆきがっせん

本体を傾けてうるんを操作して、えねるんと雪合戦しよう！カチコチボタンを押して雪玉をえねるんに当てよう。えねるんの雪玉が当たると凍結されるから注意してね。ときどき出てくるうるんに雪玉を当てるとボーナス得点が入るよ！

●ゲームをクリアして「かけら」をゲット！

各ゲームをクリアすると、その結果に合わせて「ぷにすたるのかげら」がもらえるよ。

●「ぷにすたるのかげら」について

「ぷにすたるのかげら」を12こ集めると、「ぷにすたる」が1こ手に入るよ。ぷにすたるは、ぷにすたるラボで加工できるよ！ぷにすたるのかげらはカチコチゲーム以外でも手に入るかも…？

②ぷにすたるラボ

ぷにすたるラボでは、ぷにすたるを加工してカチコチアイテムを作ろう。本体を傾けてハンマーを「ヒットゾーン」に移動させて、カチコチボタンを押してハンマーを振り下ろそう。できええがーじがいっぱいになるとカチコチアイテムができるよ。

③クローゼット

作ったカチコチアイテムの中から着せたいものを選んでね。※すでにアイテムを着ていると、②の画面にいくよ。

●カチフリ

選んだカチコチアイテムの色を選択できるよ。持っていないカチコチアイテムの色は選択できないよ。

④カチフリ

ぷにともを呼ぶことができるよ。本体を左右に振って、カチフリレベルを高めよう。紅色の結晶がふってき、ぷにともがあそびにくるよ。

カチフリレベルを高めるときは図のように振ってね。※本体を振るときは、ふしぎなあから用を置いてください。

カチコチボタンを押してぷにるんずをあそびきたぷにともにさわったり、ジャンプさせたりしてあそぼう！決定ボタンで写真も撮れるよ。写真は⑦クローゼットアルバムで確認してね。しばらくすると、ぷにともが帰っていくよ。カチフリ中に本体をひっくり返すとぷにぷに状態になることもできるよ。あそびきたぷにとも 自分ぷにるんず

●カチコチのお部屋で2回ジャンプすると…!?

カチコチのお部屋でカチコチボタンを長押しして、ぷにるんずをジャンプさせると床にヒビが入るよ。もう一度ジャンプさせると、ふしぎなちがせがいに行っちゃうよ！

●ぷにすたるキャッパ

ふしぎなちがせがいに行くとき始まるミニゲームだよ！本体を左右に傾けてぷにるんずを操作しよう。ぷにすたるのかげらが落ちてきたら、ジャンプさせてぷにすたるのかげらを砕こう！

●カチコチスパークについて

カチコチのお部屋にいるぷにるんずは、ときどき通常のカチコチよりさらにカチコチな「カチコチスパーク」になるよ。この状態でふしぎなちがせがいに行くとぷにすたるのかげらを大量にゲットできるかも!? さらにぷにすたるのかげら以外の嬉しいサプライズも…!?

8.こんなときは…

●パワーオンにならない

電池交換画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。2.あそび前の準備 電池の入れかたを見ながら電池交換を行ってください。必ず全て新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを3秒以上押してください。それでも直らない場合は「1.各部の名前・リセットについて」の通りにリセットを行ってください。