


遊び方

ぷにぷにモード



本体底面のスイッチを
(A)ぷにぷにモードに入れます。




ピカチュウをぷにぷにすると光って、
手を離すと消えるよ！

ぷにぷにすることによって4段階の明るさに変化します。ゆっくりぷにぷにしたり、ちょっと早めにぷにぷにしたりいろんな光をためてみてね！

約30秒間ぷにぷにしないと2回点滅して“もっとぷにぷにしてほしい”とおねだりするよ！

約3分間何ももしないとスリープモードに入りします。
スリープモード中は光が消え”ぷにぷに”しても反応しません。
スイッチをOFFにして再度ぷにぷにモードに入れてください。

ライトモード



本体底面のスイッチを
(B)ライトモードに入れます。

ピカチュウをぷにっとするたびに光り方が変更できるよ！



スイッチを入れると
ほんわか光るよ！



フツフツとぷにっすると
もっと光るよ！



さらにぷにっすると
ゆっくり明るくなったり
暗くなったりするよ！

約30分間何ももしないとオートオフになります。
スイッチをOFFにして再度ライトモードに入れてください。