

遊び方

ぷにぷにモード



本体底面のスイッチを
(A)ぷにぷにモードに入れます。



ポッチャマをぷにぷにすると光って、
手を離すと消えるよ！

ぷにぷにするごとに4段階の明るさに変化
します。ゆっくりぷにぷにしたり、ちょっと
早めにぷにぷにしたりいろんな光をため
してみてください！

約30秒間ぷにぷにしないと2回点滅して“も
っとぷにぷにしてほしい”とおねだりするよ！

約3分間何もしないとスリープモードに入ります。
スリープモード中は光が消え”ぷにぷに”しても反応しません。
スイッチをOFFにして再度ぷにぷにモードに入れてください。

ライトモード



本体底面のスイッチを
(B)ライトモードに入れます。

ポッチャマをぷにっとするたびに光り方が変更できるよ！



スイッチを入れると
ほんわか光るよ！



つづ
続けてぷにっとすると
もっと光るよ！



さらにぷにっとすると
ゆっくり明るくなったり
暗くなったりするよ！

約30分間何もしないとオートオフになります。
スイッチをOFFにして再度ライトモードに入れてください。