

DREAMWORKS GABBY'S DOLLHOUSE
ギャビーのドールハウス

TAKARA TOMY

対象年齢 3才以上

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

この度は、タカラトミー「ギャビーのドールハウス おしゃべりネコちゃんスマホ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書（本紙）をよくお読みください。
また、読み終わった後は、必ず保管してください。

単4型アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (ONLY TEST BATTERIES INCLUDED)
※テスト用電池3本内蔵。テスト用電池は購入後、すべて交換してください。
※写真やイラストはイメージです。
実際の商品とは異なる場合があります。

セット内容
・本体（テスト用電池内蔵）×1
・取扱説明書（本紙）×1

1

本体の外し方

以下の方法でパッケージから本体を外してください。

① パッケージの中台紙の裏にあるニカ所のロックを反時計回りに回します。

② ロックパーツを外し本体を取り出します。

電池交換について

① プラスドライバーで本体裏面の電池ボタのネジをゆるめます。

② 使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。本体の「+」「-」の表示どおりに、新しい単4型アルカリ乾電池3本を入れます。
※テスト用電池は購入後、すべて交換してください。
※電池を取り出すときは、金属や先端の尖った道具は使用しないでください。

③ プラスドライバーで電池ボタのネジを締めます。使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

2

本体の名称

ネコ耳
遊びに合わせて耳が光るよ！

画面
ギャビーやネコちゃんたちが出てくるよ。

マイク
「マイクに向かって」と音声流れたら、このマイクに向かって話してね。

ゲームボタン（4種）

設定ボタン
ギャビーからボイスメールが届くよ。

数字ボタン

OKボタン

トークボタン

＜＞ボタン
コールボタン

※約80秒でオートオフになります。

設定を変えよう！

設定ボタンから＜＞で選択し、OKを押してね。

♪ BGMの有り無しを選ぶよ。

画面の濃淡を選ぶよ。

コールボタンの着信音を選ぶよ！

3

遊び方

ギャビーのスマホで おしゃべりしよう！

ミャオメールが届くよ！

ボタンを押すと、アニメと同じ音楽が流れてギャビーからボイスメールが届くよ。

ギャビーとおしゃべりしよう！

トークボタンを押すと、ギャビーにつながるよ。「マイクに向かって話してね」と言われたら、マイクに向かって話そう。

例：ギャビー「お花は好き？マイクに向かって話してね。」
あなた「お花は好きだよ」などおしゃべりしてね。

ギャビーの留守電にメッセージを入れよう！

コールボタンを押し、「ピーっとなったらメッセージをいれてね」が流れたら短いメッセージを入れよう。
※録音機能はありません。

電話も終わらせよう！

ボタンを押すと、おしゃべり中でも電話は切れるよ。

4

遊び方

ギャビーと一緒にゲームで遊ぼう！レベルは3つあるよ。ゲームボタンを押して始めよう！
ミャオメールボタンを押すとメールの受信後にホーム画面に戻るよ。

パンディのメモリーゲーム

パンディがピアノを弾いてくれるよ。鍵盤の数字を順番通りに覚えて、数字ボタンを押してね。

例：パンディが、1→2→5と弾いたら、数字ボタンを順番通りに押してね。

1 2 3 4 5

ケーキーのパターンゲーム

ケーキーのケーキをデコろう！
「？」にあてはまるマークを＜＞で選び、OKボタンを押してね。

？にあてはまるマークは？だね。

？にあてはまるマークは？だね。

例1：
例2：

5

マーキャットのナンバーゲーム

マーキャットのお薬を作ろう！
＜＞で正しいマークと数を選び、OKボタンを押してね。

例：「ハートを3さがしてね」と音声流れたら、このマークが正解だよ！

マークは全部で5種類あるよ。

● まる ◆ ダイヤ
■ しかく ★ ほし
♥ ハート

DJのミュージックタイム

DJとおんがくで遊ぼう！好きな数字ボタンを押し、選んだ曲に合わせて＜＞やOKボタンを押してサウンドをならそう。

マイクにむかって、「DJ」って呼んでみよう！

数字ボタンを押して音楽を聴こう！

＜＞やOK ボタンを押すとサウンドが流れるよ。
「ミャオ」「ポコポコ」

6

警告（けいこく）
保護者の方へ、必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

＜お願い＞・ご使用前に取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。直射日光の当たった所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所には置かないでください。・落としたり、水に入れたりしないでください。・包装材は開封後、すぐに捨ててください。

7

おしゃべりネコちゃんスマホ

ギャビーのドールハウスの日本語公式サイトはこちらから！
gabbysdollhouse.jp

DREAMWORKS
DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.

vtech
©2025 V Tech Holdings Limited.
All Rights Reserved.

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
電話受付時間 10～17時
タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

8