



この度は、タカラトミー「ドライブヘッド ドライブギア」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わったら後は必ず保管しておいてください。

© TOMY / ドライブヘッド・TBS
単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)※パッケージの写真と商品とは多少異なります。
REQUIRES 3 LR03 ('AAA' SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット内容 ■ ドライブギア×1 ■ ドライブバッジ (ソニックインターフォーマー、レスキューバックドロフト、ホワイトホープ(石野ジンver.)各1) ■ 取扱説明書×1

警 告 (けいこく)
● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●トリガー回転部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●光源を絶対に覗かないでください。目を痛める危険があります。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けれでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

くお願い!
○ 包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は防水のため、絶対にぬらさないでください。○可動部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

