

ぷにるんず

BIGでぷに〜つと! おしゃべりあいるん

セット内容

おしゃべりあいるん ×1



電池のいれかた

※電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。※反応が悪かったり、音声が届かなくなってきた場合は、電池交換を行ってください。

1

電池ボックス

本体底面の
カバーを開き、
電池ボックスを
引き出します。

2

電池ボタン

ゆるむ しまる

スイッチをOFFにして、
プラスドライバーでネジ
をゆるめて電池ボタンを開
けます。

3

単4形アルカリ乾電池2本
(別売り)を+-(プラスマ
イナス)を正しくセットし、
電池ボタンを閉めます。

4

スピーカー側を下にして
入れてください。

電池ボックスを
本体に押し込み、
底面のカバーを
しっかり閉じます。

あとぷときは...

カバーを開けて、電池
ボックスのスイッチを
ONにします。

あそびかた

タッチでおしゃべり

ぷにっ

ぷにい?

※タッチの力が弱いと反応しない場合があります。

短く話しかけるとおへんじするよ!

あいるん!

おはよう!

ぷにぷに?

ぷに〜い!

※距離が遠いと
反応しません。

振ると笑ったり歌ったり!

ぷにぷーに
ぷにぷ〜に〜♪

※左右に振ると反応しない場合があります。

あたまほっぺきぷに〜!

長〜く押して、手をはなす

ぷにぷにー...

ぷにぷにー!

※あたま、ほっぺを押すときは強い力で深く押してください。

横にするとねむるよ!

ぷー...にー...

※約1分間、何も操作しないとスリープモードに入ります。1秒以上振るか、あたまを押すと復帰します。
※反応がない場合は、電池ボックスのスイッチを一度OFFにして再度ONにしてください。

ぷにるんずのTVアニメとグッズの情報は、
ぷにるんず公式ホームページからご覧ください。

ぷにるんず ぷに3 検索

<https://ani.tv/punirunes3>

