

# トランスフォーマー GO!

## 参乗合体

### G26 オートボット 司令官

# オプティマスエクスプライム

【正しい遊び方説明書】 ※使用前に注意事項や遊び方をよく読んでください。 ※なおこの正しい遊び方説明書は、読んだ後も大切に保管してください。 ※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

- 入っている物**
- オプティマスエクスプライム本体×1
  - カブト(ダイケンザン用)×1
  - カブト(ダイゲキソウ用)×1
  - 武器×2 ●正しい遊び方説明書(本書)×1

単4乾電池3本使用(電池は別売りです。)  
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

### 電池の入れ方

※ライトが光らなくなったり、サウンドが鳴らなくなったら、新しい電池に交換してください。  
※電池の交換は、保護者の方が行ってください。

電池ボックスのフタのネジをプラスドライバーで左に回し、フタを外してください。

単4乾電池3本を+を間違えないように、正しくセットしてください。

電池ボックスのフタを取り付け、ネジを右に回し、閉めてください。

**警告(けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意(ちゅうい)**

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。》・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池(オキシライドなど)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後や長時間使用しない時は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●付属の武器はぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

**TAKARA TOMY**  
対象年齢5才以上

- (使用上の注意)**
- ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
  - 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
  - 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
  - 本体をディスプレイする時は、不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いホーミングでディスプレイしないでください。本体が倒れる恐れがあります。
  - 本体を別売りのトランスフォーマーと合体させて遊ぶ時は、合体用のジョイントをしっかりとめてご使用ください。ジョイントがしっかりとまはっていないと、使用時に合体が外れる場合があります。
  - 本体を別売りのトランスフォーマーと合体させた状態で持ち運ぶ際は、取り付けた本体を持たず、別売りのトランスフォーマーをしっかりと持って持ち運んでください。
  - 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が割れたりする場合があります。予めご了承ください。
  - 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

## ビーストモードへの変形の仕方

図を参考に变形させてください。

※バックキーから出したら、カブト2種と武器を取り付け、図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

※本体の一部のパーツが説明書に表示されていない場合があります。あらかじめご了承ください。

① このマークの部分はジョイントが噛み合います。可動する方向に注意してください。  
② このマークの部分はジョイントは噛み合っており外しに注意してください。  
③ このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

カブト(ダイケンザン用)に武器を取り付けます。

カブトを合体します。

カブトを取り付けます。

カブト(ダイケンザン用) カブト(ダイゲキソウ用)

**ビークルモード完成**

※底面のスイッチをONにすると、起動音が鳴ります。トップのボタンを押すとライトが光り、ウレシ音が鳴ります。

リアのジョイントを外します。

サイドパネルを外側に開きながら、ジョイントを外します。

サイドパネルをたたみ、ジョイントを合わせます。

※カブトを外してから、変形を始めてください。

※左右同様に動きます。

ジョイントを外し、リアを展開します。

リアパネルを閉じます。

ジョイントを外し、トップパネルを開きます。

ジョイントを外し、フロントを開きます。

腕を回します。

腕を①～④の順に動かします。  
※左右同様に動かします。

① ② ③ ④

腕を動かし、ジョイントを合わせます。

腹部のパネルを閉じ、ジョイントを合わせます。

カブト(ダイゲキソウ用)を展開します。

カブト(ダイゲキソウ用)を取り付けます。

カブト(ダイケンザン用)を取り付けます。

**ビーストモード完成**

図を参考に各部を調節して、ビーストモードの完成です。

## ロボットモードへの変形の仕方

図を参考に变形させてください。

ビークルモードに戻す場合は、逆の手順で変形させてください。

リアのジョイントを外します。

サイドパネルを外側に開きながら、ジョイントを外します。

サイドパネルをたたみ、ジョイントを合わせます。

ジョイントを外し、リアを展開します。

リアパネルを閉じます。

足を下げます。

※カブトを外してから、変形を始めてください。

※左右同様に動きます。

腹のジョイントを外します。

下半身を動かし、ジョイントを合わせます。

ジョイントを外し、トップパネルを開きます。

腕を肩から下げます。

腕を肘から回します。

腕のパーツを動かします。

※左右同様に動きます。

腹部のパネルを下げ、ジョイントを合わせます。

胸のパネルを下げ、頭を起こします。

※胸のボタンを押すとライトが光り、サウンドが鳴ります。

**ロボットモード完成**

※胸のボタンを押すとライトが光り、サウンドが鳴ります。

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

武器をカブト(ダイケンザン用)に取り付け、背中に取り付ける事ができます。

カブト(ダイゲキソウ用)を背中に取り付ける事ができます。

※このカブトは合体状態です。カブトは単体でも持たせる事ができます。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃや玩具を届ける」を第一に考えており、そのために、常に最先端の研究・改良を行っており、高品質・高耐久性・高安全性を追求して、世界中の子どもたちに愛されるおもちゃ・玩具を開発・販売しています。

タカラトミー お客様相談室 24時間受付

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時

※48時間以内のお問合せは03-5650-1031

**0570-041031** タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元:株式会社タカラトミー

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>