

# ■ プラレールアドバンス 使用可能な通常プラレール部品 (抜粋)

※セット内容には含まれません。詳しくは公式ホームページにてご確認ください。

<b>R-01</b> 直線レール	<b>R-02</b> 1/2直線レール	<b>R-03</b> 曲線レール	<b>R-04</b> 複線直線レール	<b>R-05</b> 複線曲線レール
<b>R-07</b> 2倍直線レール	<b>R-09</b> 複線外側曲線レール	<b>R-20</b> 1/4直線レール	<b>R-21</b> 2倍曲線レール	<b>R-26</b> 高架直線レール
<b>R-27</b> 高架曲線レール	<b>J-01</b> トンネル	<b>J-03</b> 小さな鉄橋	<b>J-14</b> ブロック橋脚	<b>J-16</b> ミニ橋脚

※架線柱は使用できません。 ※プラレール用の橋脚の真下は走行できません。

# ■ プラレールアドバンス専用レール・情景部品以外の傾斜のついたレール、ポイントのついたレール、プラレール車両をコントロールできる情景部品などは使用できません。(※使用できない部品の例)



プラレールアドバンスの詳しい情報は、公式ホームページで **プラレールアドバンス** で検索!!

# ■ プラレールアドバンスの車両を安全に走行させるために

- プラレールアドバンス車両はプラレールのレールの片側を電動走行する仕様となっています。推奨レール、推奨部品およびプラレールアドバンスの詳しい情報に関しては、プラレールアドバンスの公式ホームページにてご確認ください。
- 使用できないレール部品、情景部品がございます。予めご了承ください。
- プラレールアドバンス車両を走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください。カーペットやでこぼこした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。予めご了承ください。
- レールはつなぎ目で段差ができないようにつないでください。段差が大きいと脱輪の原因となりますのでご注意ください。つなぎ目が浮いてきた場合は上からしっかり押してレールが平らになるようにこまめに調整してください。段差が解消されない場合は、レールの組み合わせを替えるか他のレールを使用してください。
- 車両やレールに付着したホコリなどが原因で走行性能が低下する場合があります。その際はめん棒や乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- 動力車のゴムタイヤにホコリや汚れが付着していると、坂やカーブでスリップしやすくなります。ゴムタイヤについたホコリや汚れは綿棒や乾いた布などで拭き取るか、粘着テープ(セロハンテープなど)の粘着面を押し付けて取り除いてください。

### 遊ぶ時のお願い

遊ぶ時は、髪の毛を車輪にまきこまれないように、注意してください。

### アフターサービスのお知らせ

タカラトミーではプラレールアドバンスをいっまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。万が一遊んでいるうちに、動力部の摩擦でゴムがすりへたり接続部品が破損してしまった時は、弊社のお客様相談室までお問い合わせください。この商品は精密部品が内蔵されておりますので、むやみに分解すると、故障の原因となります。

## 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 **タカラトミーサポート** 検索

**0570-041031** 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031  
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

# プラレール プラレールアドバンス

TAKARA TOMY

## 》 E3系新幹線つばさ・E2系新幹線連結セット

SHINKANSEN SERIES E3 TSUBASA・SERIES E2 CONNECT SET

### プラレールアドバンス専用セット

## 取り扱い説明書

対象年齢6才以上

JR東日本商品化許諾済 © TOMY ※レールは別売りです。

E3系新幹線つばさ単4形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売りです) REQUIRES 1 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).  
E2系新幹線単4形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売りです) REQUIRES 1 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

この度はタカラトミーの「プラレールアドバンス E3系新幹線つばさ・E2系新幹線連結セット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
  - ・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。
  - ・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
  - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

### 〈お願い〉

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。○車両は正しく連結させてください。誤って連結すると走行に支障をきたす場合があります。○連結器を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○プラレールアドバンスの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。○プラレールアドバンスの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○この製品はプラレールのレールの片側を電動走行する仕様となっています。推奨レール、推奨部品およびプラレールアドバンスの詳しい情報に関しては、プラレールアドバンスの公式ホームページにてご確認ください。○使用できないレール部品、情景部品がございます。予めご了承ください。○走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください。カーペットやでこぼこした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。予めご了承ください。○レールはつなぎ目で段差ができないようにつないでください。段差が大きいと脱輪の原因となりますのでご注意ください。つなぎ目が浮いてきた場合は上からしっかり押してレールが平らになるようにこまめに調整してください。○車両やレールに付着したホコリなどが原因で走行性能が低下する場合があります。その際はめん棒や乾いた布などできれいに拭き取ってください。○遊び終わった後は電池を外して保管してください。○動力車のゴムタイヤにホコリや汚れが付着していると、坂やカーブでスリップしやすくなります。ゴムタイヤについたホコリや汚れは綿棒や乾いた布などで拭き取るか、粘着テープ(セロハンテープなど)の粘着面を押し付けて取り除いてください。

### ■セット内容

●E3系新幹線つばさ(連結仕様)	×1編成(4両)	●E2系新幹線(連結仕様)	×1編成(4両)
●E3系新幹線つばさ連結パーツ(先頭車)	×1個	●E2系新幹線連結パーツ(後尾車)	×1個
●屋根なしホーム	×1セット	●取り扱い説明書	×1枚(本紙)

## 遊ぶかた (動力車の動かし方)

※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

### ①車体の取り外しかた

動力車本体裏側のネジを、細めのプラスドライバーでゆるめて、車体を取り外してください。

※このネジは外さないでください。

### ②乾電池の入れかた

写真のように単4形アルカリ乾電池1本を、 $\oplus$ / $\ominus$ を間違えないように、正しくセットしてください。

### ③前進・後進のしかた

●前進・後進の切り替えができます。  
●スイッチを上側にすると前進、下側に入ると後進します。

### ④乾電池の取り外しかた

乾電池の矢印部分を軽く押し、乾電池の $\oplus$ 側を持ち上げ、取り外してください。  
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

## 連結のしかた

●下の写真の通り1両ずつ順番に、正しく連結させてください。  
各車両の連結器をシャシのボスにまっすぐ差し込んでください。  
外すときは連結器をねじらないうえまっすぐ引き抜いてください。

**E3系新幹線つばさ**

- 1両目 (E311-1000) (後進時: 4両目)
- 2両目 (E326-1000) (動力車) (後進時: 3両目)
- 3両目 (E326-1000) (後進時: 2両目)
- 4両目 (E322-1000) (後進時: 1両目)

**E2系新幹線**

- 1両目 (E223-0) (後進時: 4両目)
- 2両目 (E225-0) (動力車) (後進時: 3両目)
- 3両目 (E226-200) (後進時: 2両目)
- 4両目 (E224-100) (後進時: 1両目)

※連結器を必要以上に折り曲げたり変形させたりしないでください。  
※誤って連結すると走行に支障をきたす場合があります。

## レールへの載せかた

●連結した車両を持ち上げ、レール上へ移動させます。

レールへは連結してから載せるようにしてください。  
全ての走行車輪をレールの溝にはめた後、軽く前後に動かして車両がレールに正しく載っているか確かめてください。

つなぎ目で段差が出ないようにレールをつないでください。

図のように、レール片側の溝に走行車輪をはめてください。

レールの溝の両ふちに車輪が載っている状態にしてください。

※載せる場合は、別売りのAR-03 ガイドレール上で行うことを推奨します。

走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください。カーペットやでこぼこした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。予めご了承ください。

AR-01 ストップレール (別売り) × 2個で連結8両走行の停発車がコントロール可能!

発車方法: ストップレールの2ヶ所のレバーを同時に「GO」に切り替えてください。  
停車方法: 進行方向側の動力車が1つ目のストップレールを通過したら、ストップレールの2ヶ所のレバーを同時に「STOP」に切り替えてください。

動力車が先頭から2両目と6両目の位置になるように連結して、両方の電源をONにして走行させてください。

※レールは別売りです。

## ACS対応

別売りのACSユニットにつけかえると、コントローラーを使った遠隔操作などの新しい遊びが可能に!

ACS対応  
アドバンスコントロールシステム

## 連結パーツと車両先端パーツの交換のしかた

●車両先端パーツ(連結パーツ)の取り外しかた

E3系新幹線つばさの先頭車(E2系新幹線の後尾車)先端の丸で囲んだ部分に指をかけて、矢印の方向に引き抜いてください。

●連結パーツ(車両先端パーツ)の取り付けかた

連結パーツ(車両先端パーツ)を車両の先端にまっすぐに差し込んでください。

※取り付ける向きに注意してください。

## 連結車両同士の連結のしかた

連結器が動かないように指でしっかりと支えて、まっすぐに差し込んでください。

※うまく連結できない場合は、後尾車両の連結器を先頭車両の連結器の上からかぶせて連結してください。  
※連結後は車両が脱輪していないか再度確認してください。

## 連結車両同士の連結の外しかた

後尾車両側の連結器を、まっすぐ上に引っ張って外してください。

## 直線レール2本分の長い屋根なしホーム!

ブラレールアドバンス車両にマッチする、長くてリアルなディテールの屋根なしホームです。



## ストップレール (別売り) を組み合わせるとホームの停車・発車遊びが楽しめます。

ストップレールのレバー操作が可能です。

ストップレール (別売り)