

プラレール®

新幹線アニバーサリースペシャルセット

SHINKANSEN YEAR 2017

25周年!! 山形新幹線(東京~山形)

1992年7月1日 開業

山形新幹線 400系新幹線つばさ



400系新幹線は山形新幹線「つばさ」用車両として、1992年から2010年まで活躍しました。在来線区間に乗りえながら結ぶ、初めての「新在直通運転」車両として登場しました。商品は営業運転開始時のカラーを再現しています。

2017年6月現在

20周年!! 秋田新幹線(東京~秋田)

1997年3月22日 開業

秋田新幹線 E3系新幹線O番代こまち



E3系新幹線は、1997年に開業した秋田新幹線用車両として開発されました。盛岡駅から先の在来線区間に応える「新在直通運転」の第2号として、一般的な新幹線車両より小型に作られています。

2017年6月現在

35周年!! 東北新幹線(福島~盛岡)

1982年6月23日 開業 2002年12月1日 開業

東北新幹線 E4系新幹線Max



E4系新幹線は、オール2階建て新幹線“Max (Multi Amenity Express)”の二代目として開発され、1997年12月に東北新幹線で営業運転を開始しました。高速列車としては世界最大の定員数を誇ります。

2017年6月現在

JR東日本新幹線路線図

15周年!! 東北新幹線(福島~仙台)

2002年12月1日 開業

25周年!! 山形新幹線(東京~山形)

1992年7月1日 開業

35周年!! 上越新幹線(新潟~長野)

1982年11月15日 開業

20周年!! 北陸新幹線(東京~長野)

1997年10月1日 開業

15周年!! 東北新幹線(新潟~福島)

2002年6月23日 開業

HACHINOHE AKITA MORIOKA YAMAGATA NIGATA OMIYA TOKYO

連結車両の遊びかた

*このセットには、レールと情景部品は入っていません。



連結器は磁石でくっつきます。



カチッ!

※セット以外の車両を連結して走らせる場合には、ひっぱられる方の動力車の乾電池を抜き、スイッチを必ずOFFにしてください。



レバーを引いて、連結器を出します。



連結スイッチのレバーを引きます。

遊びかたの注意

- 6両で連結して遊ぶ場合はアルカリ乾電池を使用してください。
- 6両で連結して遊ぶ場合、レイアウトによって一部脱線する恐れがありますのでご注意ください。
- 6両編成に中間車を増やしますと、坂レールを登りきれないことがあります。

- 6両で連結して遊ぶ場合、「交差ポイントレール」「自動ポイントレール」「自動ターンアウトレール」は使用できません。ご注意ください。
- セット以外の車両を6両で連結して遊ぶ場合は、後ろ側の動力車には電池を入れないで、スイッチをOFFにして走行させてください。
- マグネット連結器をテレビ・時計・パソコンなどの電子機器・ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

● 電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。

● 動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

※遊びときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

遊びかた(動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた

※秋田新幹線 E3系新幹線O番代こまちも同様です。



プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた



③スイッチの入れかた



対象年齢3才以上



くちにいれない

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を引き起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・ 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・ +(-)（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・ 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
 - ・ 万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・ 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 対して車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃを」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミークリーフお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください。

電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

JR東日本商品化許諾済

© TOMEY

MADE IN VIETNAM

玩具 安全基準合格

4904810 898276

ST 17

(一社)日本玩具協会

東京都墨田区東横4-22-4

208216



4 904810 898276

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>