対象年齢 3才以上

取扱説明書

TAKARA TOMY

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に取扱説明書をよく読みの上、正しくご使用ください。また、個人用もったは必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE B(別売)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●タカラトミーACアダプターTYPE B(別売)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●直流電圧、周波数は各国で異なりますのでご注意ください。●直流電圧、周波数の相違などにより、やや動作が不安定になることがあります。●直流電圧、周波数の相違によって故障した際、修理・交換・補償などはいたしかねます。●ご使用前に、ACアダプターの電源コードに傷がないか、コードが折れ曲がっていないか、プラグがしっかりと差し込まれているかなどを必ずご確認ください。●ACアダプターの電源コードを強く引っ張ったり、ねじったり、曲げたり、傷つけたりしないでください。●ACアダプターの電源コードを束ねたり、コードの上に物を置い