

**セット内容**

※トミカ(ミニカー)、プラキッズは別売りです。

- アンビュラーI ..... 1
- アンビュラーII ..... 1
- 取扱説明書(本紙) ..... 1
- タイヤユニット(L,R) ..... 各1
- ラベル ..... 1

**電池の入れ方**

①アンビュラーIIのコンテナ部とトレーラー部を分離します。

②電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。

③単3形アルカリ乾電池2本を⊕⊖を間違えないように正しく入れてください。

④電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

⑤コンテナ部をトレーラー部に戻します。

**電源の入れ方**

メインスイッチをONにします。

※サウンドボタンを押しながらメインスイッチを入れると、光りのみのサイレントモードになります。

サウンドボタンを押すと赤色灯が点滅して…

●「救急要請×2+山岳地帯でけが人発見! 現場へ急行してください!」

など全部で5種類の救急要請がなります。

→もう一度サウンドボタンを押すと「ビーポー×2+ウー+交差点直進します!」

など全部で2種類の音声がなります。

**各部の名称・ラベルの貼り方**

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

※( )内の番号は反対側に貼ります。

**アンビュラーI**

■コックピット

■プラキッズ(別売り)

**アンビュラーII**

■赤色灯

■ハリポート

■救急ベッド

■エレベーター

■ターンテーブル

■格納庫

〈救急基地フォーム〉

**合体の仕方**

アンビュラーIにタイヤユニットを取り付けます。

①アンビュラーIとアンビュラーIIを合体します。

②赤色灯を倒します。

※図のように凹凸に合わせて差込させます。

グレートアンビュランス完成!

※分離する時は逆の手順で分離してください。

**ヘリフォームへの変形の仕方**

1 タイヤユニットを外します。

2 バンパーを左右に開き、後ろに展開します。

3 バンパーを上に戻し、左右を図のようにつなげます。

4 プロペラを展開します。

5 プロペラの先を伸ばします。

ヘリフォーム完成!

**トミカの発車の仕方**

①アンビュラーIのコックピットを上げます。

②スロープを倒します。

③トミカをセットします。

④発車レバーを上げるとトミカが発車します。