



# カーズトミカ ビッグ回転パークィング

## 取り扱い説明書

対象年齢 3才以上

単2形アルカリ乾電池2本使用(別売り)

REQUIRES 2 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※初回特典以外のカーズトミカは別売りです。

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

※写真の軌跡は走行のイメージです。


※カーズトミカ以外のミニカーを使用しないでください。

※写真のカーズトミカは2018年3月現在のものです。

予告なしに販売を中止する場合があります。

©Disney/Pixar ; Porsche™ ; Hudson Hornet™ ; Mercury™ ; FIAT™ ;

Willys™ ; ©Volkswagen AG ; Hudson™ ; Cadillac™ ; Nash Ambassador™



TAKARA  
TOMY

この度はタカラトミー「カーズトミカ ビッグ回転パーキング」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



### 警 告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注 意 (ちゅうい)


- 動作中のゴンドラやホイールなど、可動部の隙間に指や髪の毛や衣類などをさまれないように注意してください。
- 事故の原因となりますので、本体の上に座ったり、乗ったりしないでください。
- パーキング本体を組み立てた状態で持ち運ばないでください。サイドパーキングやスロープが外れたり、パーツがばらばらになり思わぬ事故の恐れがあります。
- パーキング本体にカーズトミカを置いたままで持ち運ばないでください。カーズトミカが落下して思わぬ事故の恐れがあります。
- スロープの出口に顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
  - ・ $\oplus/\ominus$ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
  - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。ひふや服についた時は水で洗ってください。
  - ・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

### 〈使用上のお願い〉

○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○カーズトミカ以外のミニカーは使用しないでください。○カーズトミカの車種によっては、正しく遊べないものがあります。ご了承ください。○可動部、取り付け部を無理に引つ張ったり、曲げたりしないでください。破損の原因となります。○ぶつけたり、落としたり、ぶみつけたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿度が高すぎる所、低すぎる所などには置かないでください。○使用する状況によっては床などを傷つける場合がありますのでご注意ください。

# はいっているもの

※写真はラベルを貼ったイメージです。





取り扱い説明書(本書)  
... 1枚

## 電池の入れ方

本体を上から見た図

電池カバー



①電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。

②単2形アルカリ乾電池(別売り)2本を+−(プラス・マイナス)を間違えないように正しく入れてください。

③電池カバーを元に戻し、ネジを締めます。

## 電源の入れ方

止まらずにゴンドラが連続回転する。



メインスイッチをONにします。

[ゴンドラを回転する時]

回転レバーを「うごく」にするとゴンドラが回転します。


[ゴンドラを止める時]

回転レバーを「とまる」にするとゴンドラが止まります。



※適当な位置で「とまる」にすると、入口・出口に合わせて定位置で止まります。  
※遊んだ後や長時間使用しない時は、メインスイッチをOFFにしてください。



## 組み立て方

図やパッケージを参考に、組み立ててください。



ゴンドラを図のように取り付けます。






ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

かく ふ めいしょ  
各部の名称

**ゴンドラ +  
サイドパーキングで  
最大12台  
駐車可能!!**



あそび方

①ゴンドラの回転のさせ方



OFF  
ON  
うごく



OFF  
ON  
とまる



OFF  
ON  
とまる

## ②カーズトミカの駐車と降車



搭乗ゲートにカーズトミカをセットしたら、持ち上げて入口からゴンドラへ駐車します。



ゴンドラを一時停止させている時に、降車ゲートをゴンドラの方へ押し付けるとカーズトミカが発車します。



降車ゲートでカーズトミカを発車させると、勢いよくスロープを駆け抜けます。

## ③サイドパーキング




回転パーキング本体に取り付けたサイドパーキングには最大6台のカーズトミカを駐車することができます。

## ④ひみつの道路



ゴンドラの下にはひみつの通路があります。必ずゴンドラを一時停止させてから通過させてください。

このようなカーズトミカはうまく遊べない場合があります。※写真的カーズトミカは一例です。



小さい・重量の軽い・特殊な形のカーズトミカはうまく駐車/降車ができない場合があります。



車高の高いカーズトミカは横転する場合があります。

カーズトミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など)によっては、正しく遊べないものもございます。予めご了承ください。



## 注意とお願ひ

カーズトミカの駐車/降車は必ずゴンドラを一時停止させた状態で行ってください。



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

 0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>



発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>