

ピカチュウ いっしょ!
WEB 遊び 方 説明 書
おしゃべりことばスキャナー

ことばふだ
100 枚
表裏で200種類

ことばの
ジャンル
10

あそびの
モード
4



※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などは
お客様のご負担となります。ご了承ください。

保護者の方とお読みください。

ご使用前にWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

単4形アルカリ乾電池2本使用

(電池は別売りです。) REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

※写真やイラストはイメージです。

※写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前にWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後はWEB遊び方説明書(本書)を必ず保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ストラップは指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。●本体にストラップをつけた状態で振り回さないでください。●ストラップは本製品専用です。他のものにはこのストラップを使用しないでください。●ストラップを首にかけてぶざけたり、振り回したり、乱暴に遊ばないでください。窒息や思わぬ怪我などの危険があります。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

<使用上の注意>○ご使用前にWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。○ぶつけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○遊んだ後は必ずスイッチをOFFにしてください。また長期間遊ばないときは電池をはずして保管してください。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがある場合がありますが、ご了承ください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

発売元：株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY


セット内容



- 本体… 1個
- ストラップ… 1個
- ことばふだケース… 1個

- ことばふだ… 100枚
- ※ 表裏で200種類

電池の入れ方




- 本体側面の電池カバーのネジを、プラスドライバー(別売り)を使ってゆるめて、本体から取り外してください。
- 電池の⊕⊖(プラスマイナス)を確認して単4形アルカリ乾電池(別売り)2本をセットしてから電池カバーを閉めます。
- 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

電池交換のタイミング

電池が少なくなると、ピと音が鳴り、「電池を交換してね」の音声が流れます。電池が無くなると、ピピピと音が鳴り、「電池を交換してね」の音声が流れ、操作ができなくなります。新しい電池に交換してください。

ストラップの取り付け方




図のようにひもをストラップ穴に通してからストラップをくぐらせます。

<使用上の注意>

- ストラップは指などに巻きつけないでください。血がこぼれやすくなり危険です。
- 本体にストラップをつけた状態で振り回さないでください。
- ストラップは本製品専用です。他のものにはこのストラップを使用しないでください。
- ストラップを首にかけてぶさけたり、振り回したり、乱暴に遊ばないでください。窒息や思わぬ怪我など危険があります。

あそび方

①側面のスイッチをONにします。




※音量大・小のどちらかに切り替えると電源がONになります。

オートオフ機能

一定時間操作しないと約5分で電源がオフになります。
もう一度遊びたいときには再度、電源を入れ直してください。

②あそぶモードをえらぼう!



ことばふだが入っていない状態で

●ボタンでモードをえらぼう!



(4つのモードが順番に切り替わります)

■ボタンで決定しよう!

③ことばふだをスキャンするとことばを読み上げるよ!



読み上げたい面を表にしてスキャンしよう。



※スキャンが続けて失敗するときは、スキャンする速度を変えて試してみてください。

※音声再生時にことばふだをスキャンすると、音声は再生されない・誤認識されることがあります。ご注意ください。

音声をもう一度ききたいときは

●ボタンを押すと上の文字をきくことができるよ。



■ボタンを押すとポケモンの名前をきくことができるよ。

※ジャンルによっては、ことばふだの下に書かれたものの名前やことばをきくことができるよ。

4つのモードであそぼう！

ことばモード

スキャンしたことばふだを音声で読み上げてくれるモード。



◆すべてのことばふだの♥・★マークの両面を使います。ききたい音声のことばふだをスキャンして遊びます。もう一度音声をききたい時は、●ボタンで、ことばふだの上の文字を、■ボタンで、ことばふだの下の窓()の中の文字をきくことができます。

◆ことばモードから他のモードで遊ぶ方法◆

ことばモードは、ことばふだを何度でもスキャンして遊ぶことができます。他のモードで遊びたいときは

1. 電源を一度OFFにして再度、ONにしてモードを選択し直します。

または

2. ことばモード中に、ことばふだを抜いて●ボタン、または■ボタンを押して他のモードを選択しましょう。

ポケモンさがしモード

本体が読み上げたポケモンを探すモード。

「アチャモ」はどれかな？



◆ことばふだは、中央の丸の中にポケモンのイラストが描かれた★マークの面を使います。

遊ぶ前にことばふだをあいうえお順に並べたり、あかさたなの行ごとにわけて準備しましょう。

ポケモンしりとりモード

本体が読み上げたポケモンに続くことばふだを探すモード。

アチャモ

「モ」からはじまることばふだをさがそう！



◆ことばふだは、中央の丸の中にポケモンのイラストが描かれた★マークの面を使います。

遊ぶ前にしりとりで繋がることばふだを準備しましょう。

※長音符や小文字で終わるポケモンは使うことができません。

ことばさがしモード

本体が読み上げたことばを探すモード。

「こんにちは」はどれかな？



◆すべてのことばふだの♥マークの面を使います。

本体から問題がだされます。

遊ぶ前にことばのジャンルごとにわけて準備しましょう。

ことばのジャンル

カタカナ・ひらがな 92種類

ポケモンの名前と一緒に覚えよう!



50音 + 濁音・半濁音・拗音
のカタカナ・ひらがなを
覚えることばふだ。



ピカチュウ

アルファベット 26種類

ローマ字のポケモンの名前と一緒に
覚えよう!



アルファベットのA~Zまで
覚えることばふだ。



アマカジ

すうじ 14種類

数字の0から10、100、1000、10000を
日本語と英語で覚える
ことばふだ。



Five

いろ 15種類

色を日本語と英語で覚えることばふだ。



Red

ようび 11種類

曜日と季節を日本語と英語で覚える
ことばふだ。



Sunday

かたち 6種類

形を日本語と英語で覚えることばふだ。



Circle

ことばのジャンル

がっき

11 しゅるい種類

がっき にほんご えいご おぼ
楽器を日本語と英語で覚えることばふだ。



あいさつ

17 しゅるい種類

あいさつ にほんご えいご おぼ
あいさつを日本語と英語で覚えることばふだ。



ひょうじょう

6 しゅるい種類

ひょうじょう あ
表情に合わせたピカチュウのボイスが
きこえるよ!



あそぼう

2 しゅるい種類

ピカチュウとあそぼう



ボタンを押すと色々な
ピカチュウの声をきく
ことができるよ。
たくさん押すと、特別な
声をきくことができる
かも?



ピカチュウとリズム



ピカチュウのリズムを
まねして●・■ボタンを
お押しそう!



ア あ 
アチャモ
あちゃも

イ い 
イーブイ
いーぶい

ウ う 
ウパー
うぱー

エ え 
エースパーン
えーすぱーん

オ お 
オニゴーリ
おにごーり

カ か 
カラカラ
からから

キ き 
キレイハナ
きれいはな

ク く 
クワツス
くわっす

ケ け 
ケルディオ
けるでいお

コ こ 
コダック
こだっく

サ さ 
サルノリ
ざるのり

シ し 
シママ
しまま

ス す 
スナバア
すなばあ

セ せ 
セレビィ
せれびい

ソ そ 
ソーナノ
そーなの

タ た 
タイレーツ
たいれーつ

チ ち 
チコリータ
ちごりーた

ツ つ 
ツボツボ
つぼつぼ

テ て 
テプリム
てぷりむ

ト と 
トゲデマル
とげでまる

ナ な 
ナミルカ
なみいるか

ニ に 
ニンフィア
にんふいあ

ヌ ぬ 
ヌメラ
ぬめら

ネ ね 
ネッコアラ
ねっこあら

ノ の 
ノコッチ
のこっち

ハは  **ハピナス**
はぴなす

ヒひ  **ヒビダルマ**
ひびだるま

フふ  **フシギバナ**
ふしぎばな

へへ  **ヘラクロス**
へらくろす

ホほ  **ホゲータ**
ほげーた

ママ  **マネネ**
まねね

ミみ  **ミジュマル**
みじゅまる

ムむ  **ムウマ**
むうま

メめ  **メグロコ**
めぐろこ

モも  **モルベコ**
もるべこ

ヤや  **ヤンチャム**
やんちゃむ

ユゆ  **ユキハミ**
ゆきはみ

ヨよ  **ヨーギラス**
よーぎらす

ラら  **ラフラス**
らぶらす

リり  **リオル**
りおる

ルる  **ルカリオ**
るかリオ

レれ  **レントラー**
れんとらー

ロろ  **ロトム**
ろとむ

ワわ  **ワンパチ**
わんぱち

ヲを  **えをかく**
エゴカク

ンん  **アンノーン**
あんのーん

ガが  **ガルーラ**
がるーら

ギぎ  **ギアル**
ぎある

グぐ  **グレンアルマ**
ぐれんあるま

ゲげ  **ゲッコウガ**
げっこうが

カタカナ・ひらがな

ゴご



ゴチミル
ごちある

カタカナ・ひらがな

ザざ



ザマゼンタ
ざまぜんた

カタカナ・ひらがな

ジじ



ジバコイル
じばこいる

カタカナ・ひらがな

ズず



ズビカ
ずびか

カタカナ・ひらがな

ゼゼ



ゼラオラ
ぜらおら

カタカナ・ひらがな

ゾぞ



ゾロア
ぞろあ

カタカナ・ひらがな

ダだ



ダグトリオ
だぐとりお

カタカナ・ひらがな

チち



デンチュムシ
でんちむし

カタカナ・ひらがな

ツつ



ジオツム
じおづむ

カタカナ・ひらがな

デで



デデンネ
ででんね

カタカナ・ひらがな

ドど



ドオー
どおー

カタカナ・ひらがな

バば



バリヤード
ばりやーど

カタカナ・ひらがな

ビひ



ビブラバ
びぶらーば

カタカナ・ひらがな

ブぶ



ブニャット
ぶにやつと

カタカナ・ひらがな

ベべ



ベベノム
べべのむ

カタカナ・ひらがな

ボぼ



ボーマンダ
ぼーまんた

カタカナ・ひらがな

パぱ



パモ
ぱも

カタカナ・ひらがな

ピひ



ピカチュウ
ぴかちゅう

カタカナ・ひらがな

プぷ



プラスル
ぷらする

カタカナ・ひらがな

ペぺ



ペリッパー
ぺりっぺー

カタカナ・ひらがな

ポぽ



ポッチャマ
ぽっちやま

カタカナ・ひらがな

キャきゃ



キャモメ
きゃもめ

カタカナ・ひらがな

キュきゅ



キュレム
きゅれむ

カタカナ・ひらがな

キョきょ



キョジオン
きょじおん

カタカナ・ひらがな

シャしゃ



シャリタツ
しゃりたつ

カタカナ・ひらがな 92種類



アルファベット 26種類



アルファベット 26 しゅるい種類



すうじ 14 しゅるい種類



ことばふだ一覧 いち らん



すうじ

14 しほさい種類



いろ

15 しほさい種類



かたち

6 しほさい種類



ことばふだ一覧 いち らん

がっき

11 しるい 種類



あいさつ

17 しるい 種類



ことばふだ一覧 いちらん


あいさつ

17 しゅるい種類



ようび(きせつ)

11 しゅるい種類



ひょうじょう

6 しゅるい種類



あそぼう

2 しゅるい種類

