

**Toy STORY まだまだいるよ! トイ・ストーリーのなかまたち**

**リアルサイズ(リトルキング) アクションフィギュア**  
 映画「トイ・ストーリー」に出てくるキャラクターと同じ大きさの1/1サイズのフィギュア。  
 ●オズカー (¥6,300/税別) ●バズライトyear (¥6,300/税別) ●ジェシー (¥6,300/税別)

**観え! スペースレーサー パズ・ライトyear**  
 サウンド、光、おしゃべり! つばさを広げて飛けると翼が光って音楽がなるぞ!  
 4,980円(税別)

**おしゃべりフランス**  
 映画と同じセリフを話すフィギュア、身づくろい機能と使い心地よい、手帳に描かれたおしゃべりセリフを話す!  
 ●おしゃべりフランス (¥2,000円~2,200円/税別)

**スペースクレーン**  
 フィギュアをつかんで本格的に遊ぶエイリアンがしゃべるクレーンゲーム。  
 ●エラム (¥6,980円/税別) ●エイリアン (¥6,980円/税別)

**フキ、アリス**  
 2015年春発売予定  
 ●フキ (¥1,800円/税別) ●アリス (¥1,800円/税別)

**Movie Mover**  
 ●ムービームーバー (¥900円/税別)

**Disney Motors**  
 ●ディズニーモーターズ (¥800円/税別)

**Disney Dream Railway**  
 ●ディズニードリームレール (¥4,000円/税別)

**Toy STORY クッキングマニア グミチョコいっぱいエイリアン**

**取り扱い説明書**

安全にあそぶために必ず保護者の方が一緒にあそんでください。

この度は、タカラトミー「トイ・ストーリー クッキングマニア グミチョコいっぱいエイリアン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わったあとは必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**  
 保護者の方へ 必ずお読みください。  
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**  
 ●保護者のもとで遊ばせてください。  
 ●やけどの危険がありますので、お湯を使うときは必ず保護者の方が行ってください。  
 ●高温のお湯を直接使用しないでください。やけどの恐れがあり大変危険です。  
 ●使用目的以外には絶対に使用しないでください。  
 ●電子レンジ、オーブントースター、食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。  
 ●安全のため、テーブルの縁、縁のある場所では遊ばないでください。  
 ●本体が落下し、ケガをする危険があります。  
 ●ぶつけたり、垂れまわす等、乱暴な遊びをしないでください。  
 ●安全のために破損、変形したおもちゃは使用しないでください。  
 ●食材を使用しますので、使用前、使用後は必ず本体や道具などをよく洗浄し、清潔に保って使用してください。  
 ●つくったグミ、チョコ、アイスは保存せず、すぐにお召上がりください。  
 ●想わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。  
 ●可動部のすきまに指や髪、毛等をはさまないように注意してください。  
 ●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。

**(使用上の注意)**  
 ●プラスチック袋は開封後はすぐに捨ててください。  
 ●ご使用前に取り扱い説明書とパッケージをよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。  
 ●直射日光の当たる場所や、高温な場所、火のそばでの使用や保管はしないでください。  
 ●洗浄する際、たわしやみがき粉等のみがくと腐食の原因になりますので使用しないでください。  
 ●本商品の腐、変形の原因となりますので、食器洗浄機等は絶対に使用しないでください。  
 ●破損、変形の原因となりますので、本商品の煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬剤消毒などは絶対にしないでください。  
 ●使用した後はきれいに洗い、よく乾燥させてからしまってください。濡れたままですとカビなどの原因となります。  
 ●組み立てて持ち運ぶときは、お皿底面を持って運んでください。

※乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED. ※イラストや写真は商品と一部異なる場合があります。  
 ©Disney/Pixar

**はいつているもの (セット内容)**

●ケース ●お皿 ●カップ ●ピック...2本 ●取り扱い説明書(本書)...1部

●トレイ① ●トレイ② ●トレイ③ ●トレイ④

●材料などセット内容以外のものは商品に含まれません。 ※イラストや写真は商品の色と多少異なる場合があります。

**あそぶまえに**

●材料は必ず新鮮なものをつかきましょう。  
 ●お湯をつかうときは、やけどに注意してください。必ず保護者の方が行ってください。  
 ●保護者の方と一緒にあそんでください。  
 ●必ず手をきれいに洗きましょう。  
 ●本体や部品、その他の器具はきれいに洗ったものをつかきましょう。  
 ●服が汚れないようにエプロンをしましょう。  
 ●本体はテーブルの上などの安定した場所に置きましょう。  
 ●ゼラチンの性質上かたまりにくいジュースがあるので、ゼラチンの説明書をよく読みましょう。

**用意するもの**  
 ※食材等は必ず保護者の方が用意してください。

**グミ液材料**  
 ●お好みのジュース ●ゼラチン ●砂糖

**グミ液をあたためるときにつかいます。**  
 ●ボウル(耐熱用) ●お湯(50℃前後)

**グミ液をつくる材料**  
 ●計量スプーン ●計量カップ ●スプーン ●はかり ●つまようじ

**チョコをつくる材料**  
 ●お湯を入れるボウル(耐熱用) ●調理用温度計 ●クッキングペーパー ●サラダ油またはマーガリン

**グミのきほんのつくり方**

**グミ液をつくります** ※お湯をつかうときはやけどに注意して必ず保護者の方が行ってください。

1. ジュース100cc、粉ゼラチン15g、砂糖大さじ1杯をボウルに入れて混ぜます。

2. やけどに注意して耐熱用のボウルに50℃前後のお湯を入れます。

3. ゼラチンはゼラチンがなくなるまでよくかき混ぜてね!!

4. つくったグミ液をトレイに流し込みます。 ※うまくそそげない場合は、スプーンですくってトレイにグミ液を流し込んでください。

5. グミ液がこぼれないように冷蔵庫に入れて30分程度たったら取り出してください。

6. グミ液がかたまったら、指やようじなどでグミを取り出します。

7. お皿やボウルにのせてできあがり!

●つくったグミを食べるときはよくかんで、一気に飲み込んだりしないでください。  
 ●やわらかいソフトグミがつくれます。市販のグミキャンディー(ハードグミ)と同一のものにはなりません。  
 ●グミカップのグミ液はすぐにつかいてください。  
 ●また、グミカップでかたまったグミはそのまま食べないでください。溶かしてグミトレイに入れてください。  
 ●グミトレイに流し込む途中で、グミ液がかたまってきたときは、もう一度、湯せんしてグミ液を溶かしてください。  
 ●室温が高かったり、グミ液の材料によっては、かたまるのに前後がかかる場合があります。

※商品が変形する場合がありますので、熱湯はかけないで、ぬるま湯で洗ってください。  
 ※エイリアンの角、耳など、グミがつまりやすいところは、つまようじなどで洗ってください。

いろいろアレンジ

2色グミ

- 用意するもの
- グミ液【A】
  - グミ液【B】



- 作り方
- 1 3ページ目の「グミのきほんの作り方」の1~3でグミ液【A】をつくります。
  - 2 トレイに半分までグミ液【A】を流し、冷蔵庫に入れずに常温に約5分置きます。
  - 3 カップを洗ってから、グミ液【B】をつくらせ、【A】の上から流します。  
※【A】が完全に固まってしまうと、2色グミがうまくつくれません。
  - 4 冷蔵庫に入れ、30分ほどしたらできあがり!

アイス

- 用意するもの
- できあがったピック付きグミ

- 作り方
- 1 できあがったピック付きグミをサランラップの上におきます。
  - 2 冷蔵庫に入れ、30分ほどしたらできあがり!  
※口の中で溶かしながら食べてください。

発売元：株式会社タカラトミー

タカラトミーは「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考え作り出す。そのため、常に製品に対する改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの増減やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お客様の商品がございましたらお早めにご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 受付時間はこちらでご確認ください  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
製品や情報については下記お客様相談室までお問合せください  
電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時  
FAX、IP電話等からのお問い合わせは 03-5330-1031  
**0570-041031** タカラトミー 専用  
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●このいろいろなタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

いろいろアレンジ

スライショクチョコ

- 材料
- 市販のチョコレートが製菓用のチョコレート…約40g

- 混ぜるための道具
- お湯を入れるボウル（耐熱用）
  - スプーン
  - はかり
  - お湯
  - 調理用温度計
  - クッキングペーパー
  - サラダ油またはマーガリン
  - トレイ④
  - ピック 2本

＜チョコについて＞  
○水分が入ると固まりにくくなったり、白い筋がでたりします。水分が入らないように注意してつくりましょう。  
○使用するチョコによっては溶けにくかったり、できあがりか白っぽくムラになったりします。  
○チョコを溶やすときは、冷蔵庫に入れてください。冷蔵庫に入れないでください。  
○チョコ以外の固形物や液体の入っていないチョコをつかってください。

※お湯をつかうときはやけどに注意して必ず保護者の方が行ってください。



1 チョコ約40gをこまかくして、カップに入れてください。

2 耐熱用のボウルに50℃前後のお湯を入れます。チョコを入れたカップをボウルに入れて混ぜます。

3 チョコをあつとれやすくするために、トレイ④にクッキングペーパーなどでサラダ油またはマーガリンをぬっておきましょう。表面全体的にぬってください。



4 溶かしたチョコを半分まで流し入れます。  
※うまくそそげない場合はスプーンですくってトレイにチョコを流し込んでください。

5 エイリアンのピックをセットします。

6 その上からまたチョコを流し入れます。



7 トレイ④を、テーブルなどにトントンと軽く上下させてあげると空気が抜けてきれいになります。

8 チョコがこぼれないように、冷蔵庫に入れて、1時間程度たったら取り出してください。

9 ピックを持ってチョコレートを取り出してください。

できあがり!!



※商品が変形する場合がありますので、熱湯はかけないで、ぬるま湯で洗ってください。  
※エイリアンの角、耳など、チョコがつまりやすいところは、つまようじなどで洗ってください。

いろいろアレンジ

メロングミ

- 用意するもの
- 粉ゼラチン……………15g
  - 水……………50cc
  - 砂糖……………大さじ1杯
  - メロンシロップ……………50cc
  - スプーン

- 作り方
- 1 メロンシロップ、水、砂糖、粉ゼラチンをカップに入れます。
  - 2 カップをボウルで混ぜ、混ぜ合わせ、グミ液をつくります。
  - 3 つくったグミ液をトレイに流し込みます。
  - 4 トレイを冷蔵庫に入れ、30分ほどしたらできあがり!



いろいろアレンジ

チョコグミ

- 用意するもの
- 粉ゼラチン……………10g
  - 水……………150cc
  - 市販のチョコレートが製菓用のチョコレート…30g
  - 砂糖……………大さじ1杯
  - ボウル（耐熱用）……………2つ
  - スプーン

- 作り方
- 1 カップにチョコを入れ、5ページ目の作り方①、②の手順で溶けたチョコをつくります。
  - 2 耐熱用ボウルに水と粉ゼラチンを入れて混ぜます。
  - 3 1のカップに②の材料と砂糖を入れて混ぜます。ダマができないように全体をゆっくりと混ぜます。  
※カップに入っているチョコが固まっている場合は再度混ぜてください。
  - 4 トレイに流し、冷蔵庫に入れ、30分ほどしたらできあがり!

