
⑤乗り換えレール




アーチが(続)を乗り換えレールの主に、図の 失節のように正しくセットしてください。 乗り換えレールのシール置を手前にして図の ようにボディを歪しくセットしてください。

注意…アーチ小(赤)は、しっかりと翼までさし込ん でください。


一能しく組み立ててください。(浮き上っているところがあると能しく動作しません。) 差行芳尚の散後に注意してください。若筬は5値で遊んでください。(他は予備です)

雷池の入れかた



動力車にあるOPENと書か れた位置のネジをプラスド ライバーで ゆるめてカバー を取りはずします。

動光道に電池を入れたらレールの上で造らせよう! ※遊ぶときは髪の毛を単輪に巻き込まれないように淫意してください。



図のように単3形アルカリ 乾電池1本(別売)を、⊕⊖ (プラス、マイナス)を間違え ないように正しくセットして ください。



動力車の底にあるガイドピンを ルのミゾにのせてください。ス イッチをONにすると走ります。

※ガイドピンを倒しておくと、レール以外の「所でも差行できますが、基本的には付属のレールを使用して遊んで ください。※遊んだあとは、電池をはずして保管してください。

《おうちの方へ》

小さな部島が入っているため、お字様などが誤ってのみこまないように発意してください。 また、ご使用後は小さなお字様の手の届かないところに保管してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に ケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の 注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意



© TOMY







きかんしゃトーマス あっちでてっちで積みおろしセット

り扱い説明書

単3形アルカリ乾電池1本使用


電池は別売です)

REQUIRES 1 LR6("AA" SIZE) BATTERY

レイアウトサイズ:

約(W)620mm×(D)610mm×(H)140mm

※写真やイラストはイメージです。 実際の商品と異なる場合があります。



この度は、タカラトミー「ビッグローダー あっちでこっちで積みおろしセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。 また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



告(けいこく)

保護者の芳へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には 絶対に与えないでください。

注 意(ちゅうい)


- ●電池を設使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- · ⊕ ⊖ (プラス·マイナス)を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり発電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・方一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談して ください。ひふや箙に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●思わぬ事故の恐れがありますので、で使用後は3字未満のお字様の手の描かないところ に保管してください。
- ●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。 ●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。


○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。

○ご使前の前に、取り叛い説朔善 (紫紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は影ず保管しておいてください。

○ビッグローダーの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、差行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。 〇レールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」 「ねじれ」などがありますが、不覚ではございません。手などで挙らに置してご使用ください。


セット内容






組み立てかた

①レール



レールを図のように、ミゾに合わせて正しくセットしてください。

②ホッパー




図のようにホッパーレールの上に、ホッパー支柱とホッパーをセットしてから、坂レールをセットしてしてください。

※若炭がつまったときは、 手で置してください。

※若競は5個で遊んでくだ さい。(他は予備です。)


③ペイレール



アーチが(縁)、若炭おろし谷、アーチ犬、テレンスをペイレールの上に、歯の矢節のように正しくセットしてください。

注意…アーチが(緑)、石炭おろし台、アーチ大は、しっかりと奥までさし込んでください。

④若炭スロープ



岩炭スロープを、フォークレールとペイレールに、図の矢印のように 正しくセットしてください。