

# みんなの夢をつなぐ TOMEY プラレール

ENTRY

レールと車両がすべて入った  
すぐに遊べる  
オールインワンセット!




# プラレール®

セット内容以外の商品は入っていません。

## セット内容及び基本レイアウト

- E5系新幹線はやぶさ(連結仕様)  
(3両編成)×1編成
- ダブルスタートレール×1本
- 駅舎×1個
- 複線曲線レール×8本
- 自動クロスレール×1本
- 1/2直線レール×2本
- スピードかえレール(はやい)×1本
- スピードかえレール(ゆっくり)×1本
- 架線×2セット(4個)
- シール×1枚

レイアウトサイズ  
約:(W)920mm×(D)650mm×(H)100mm



## レーンが×クロス! E5系新幹線はやぶさベーシックセット

SERIES E5 HAYABUSA BASIC SET

TAKARA  
TOMEY



- 6両で連結して遊び場合はアルカリ乾電池を使用してください。
- 6両で連結して遊び場合は後ろ側の動力車には電池を入れないでスイッチをOFFにして走行させてください。
- 6両で連結して遊び場合は、レイアウトによっては一部脱線する恐れがありますのでご注意ください。
- 6両で連結して遊び場合、「R-14 交差ポイントトレール」「R-16 自動ポイントトレール」「R-19 自動ターンアウトトレール」は使用できません。ご注意ください。
- 6両編成に中間車を増やすと、坂レールを登りきれないことがあります。
- マグネット連結器をテレビ・時計・パソコン及び記憶媒体などの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。


## レールの組み立てる



## レールの組み立てる



## シールの貼りかた



## レーンが×クロス!

## E5系新幹線はやぶさベーシックセット

SERIES E5 HAYABUSA BASIC SET

## 2種類の特別なレール



## スピードかえレールの秘密



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢」を第一に考えております。  
そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お問い合わせ時期によって同一  
製品の中でも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合が  
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に  
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 お問い合わせ窓口へお問い合わせください

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)



カタログヨリサポート 機構 本製品のお客様サポートは日本国内での  
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

JR東日本商品化許諾済

© TOMEY  
MADE IN THAILAND

玩 具 安 全 基 準 合 格  
4904810 118480

ST 20  
(一社) 日本 玩 具 協 会

東京都墨田区東新町 4-22-4

208028

4 904810 118480

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※セット内容以外の商品(別売の車両やレール等)は2018年6月現在のものです。

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合、腸壁を越えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・+(-) (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

## お問い合わせ

○ 包装材は開封後すぐに捨ててください。

○ プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。

○ プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

\* プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

## 対象年齢 3才以上



外箱



袋: PE



仕切り

## 材質表示

- 車両本体: ABS, POM, PS, PC
- 車輪、複線曲線レール: PE
- 動力輪、ダブルスタートレール、自動クロスレール、スピードかえレール、駅舎: ABS
- 1/2直線レール、架線: PP
- ゴム車輪: 天然ゴム