





◆こんなときは... 2スピード車両、または超スピード車両で遊んだときに、駅で停車しない場合があります。その場合は、スピードを低速にして遊んでください。

※4両以上や、2両目以降が重い車両の場合は、停車しにくくなりますので、3両編成で遊ぶか、軽い車両をつなげて遊んでください。



発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中! プラレール 検索



この度はタカラトミーの「のぼってくだって立体交差!! メガ駅ビル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●電光掲示板の光を長時間見続けしないでください。目を痛めたり気分が悪くなる場合があります。光の点滅によって気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

- 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

●プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈お願い〉

- ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。ご了承ください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(長い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等、様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカ(ロングタイプ)、トミカハイバシーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トイストーリートミカ、カーズトミカシリーズ、ブレンズトミカシリーズ、ディズニーマーターズは使用できません。遊ぶときは平らな場所で遊んでください。
- 複数のトミカで遊んだ場合、キズや塗装のはがれが発生する場合があります。
- 可動部や取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障や破損の恐れがあります。
- 商品の隙間に食べ物のカスやホコリなど異物が入ると故障、破損の原因になります。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本商品やトミカ、プラレール車両の改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となります。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままでも持ち運ばないでください。

※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

セット内容

- ・ニュー坂レール
- ・ホーム×1個
- ・クリアーフ×1個
- ・1番線掲示板×1個
- ・2番線掲示板×1個
- ・タワービル×1個
- ・駅ビル本体×1個
- ・ホーム×1個
- ・駅前ロータリー×1個
- ・駅前ロータリー用橋脚×1個
- ・スロープどうろ×1本
- ・ブラキッス(プレートタイプ)×1体
- ・ニュー坂レール×2本
- ・PC橋脚×1個
- ・直線レール×2本
- ・1/2直線レール×2本
- ・曲線レール×8本
- ・シール×1枚
- ・取り扱い説明書(本紙)×1枚

レイアウトサイズ

約(W)900mm(D)630mm(H)420mm

※ニュー坂レール及びPC橋脚は発展レイアウト時に使用します。 ※写真はシールを貼った状態です。