




ラベルの貼り方



クロス合体の仕方

必要なシンカリオン (別売)
 DXS (別売) のシンカリオン E5, E6, E7, E3, H5, N700A, 800, ブラックシンカリオン, E3 アイアンウイング, ブラックシンカリオン 紅, 923ドクターイエロー, ALFA-X のうちどれか1体を使用します。商品は予告なしに発売を中止する場合がありますのでご了承ください。
 ※500こたま、トリニティ、ドクターイエロー-E5はやぶさきMkII, ブラックシンカリオンオーガは対応していません。
 対象商品は こちらから www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/


右腕の変形の仕方 1両目を使用します。
 ※シンカンセンモードから変形をはじめます。



2 車両後部を下げます。




3 ①車両後部を回します。②手を出します。




4 手を回します。




左腕の変形の仕方 4両目を使用します。



2 ①車両後部を下げます。②車両後部を回します。




3 ①連結器を上げます。②手を出します。




上半身の変形の仕方




2 ①DXS E6の取扱説明書を参考に頭と胴体部を出します。②クロスパーツをDXS E6の頭の穴に取り付けます。




3 ①車輪部を図の位置に動かします。②クロスアタッチメントをクロスパーツに取り付けます。




4 ヘッドギアを取り付けます。




腰の変形の仕方 2両目を使用します。
 ※「シンカリオンモードへの変形の仕方」の「下半身の変形の仕方」②からスタートします。




2 カバーを図のように回します。




3 アームの根元からカバーを図の位置まで上げます。




脚の変形の仕方 3両目を使用します。




2 ★の位置を持ち、左右それぞれの脚の幅を広げます。




3 ピンク色のレバーを下げて、脚を横に広げた状態でロックします。



4 ①図のようにつま先を回転し、②かかとをカチッとまで下げます。 ※右脚も同様に動かします。



各パーツの合体の仕方 ①~⑤の順に合体させます。



シンカリオン E6×ハローキティ完成!



シンカリオン E6×ハローキティ
 ※ポーズによって自立できない場合があります。
 ※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃを第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の形にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製造につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
 電話受付時間 10~17時
 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) www.takaratomy.co.jp/support/index.html

シンカリオンの映像を今すぐチェック!
 PCからは **シンカリオン** で検索
 プラレール シンカリオンの情報は こちらから www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

プラレール

取扱説明書

対象年齢 3才以上

TAKARA TOMY



この度は、タカラトミー「プラレールDXSシンカリオンハローキティ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。152958ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛、衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを保持し、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

© TOMY © プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/組進化研究所・TBS

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容

■取扱説明書(本紙)×1 ■ラベル×1

1 2 3 4

■シンカリオンハローキティ(1両目)×1 ■シンカリオンハローキティ(2両目)×1 ■シンカリオンハローキティ(3両目)×1 ■シンカリオンハローキティ(4両目)×1

■クロスアタッチメント×1 ■クロスパーツ×1

■シンゴウスピア(A, B, C, D)×各1

■リボン(A, B)×各1


■ハローキティマスク×1

■ヘッドギア(シンカリオンハローキティ仕様)×1

シンカンセンモードの組み立て方

1両目の組み立て方

ヘッドカバーを押し込んで収納します。



4両目の変形の仕方

クロスパーツを裏面にさしこみます。



クロスパーツをさしこんだ状態

車両の連結の仕方

1~4両目を連結させます。




シンカンセンモード完成!

○プラレールのレールの上を走らせることができます。直線レール、曲線レール以外のレールには対応していません。他のレールでは脱線したり、走ることができない場合があります。○動力車を含む4両以上を連結して走らせると、一部の情景やレールでは本来の遊びができない場合があります。その場合は3両編成で遊んでください。○白い連結器は別売のプラレール車両とつながります。

シンカリオンモードへの変形の仕方

上半身の変形の仕方

1 胴体部をおろします。



2 胸のボタンを押して頭を出します。



3 ヘッドカバーをたおします。



下半身の変形の仕方


1 カバーを開き、下げます。



2 ①★の位置を持ち、矢印の方向に開きます。②連結器を上げて固定します。



3 ★の位置を持ち、カチッと音が出るまで脚を伸ばします。



4 カチッと音が出るまでつま先をかかとを開きます。

5 カバーを足の位置まで開きます。

※右側も同じように開きます。

カチッ

つま先 かかと

腕の変形の仕方 3両目を使用します。

1 ①車両を横のように分離します。②連結器をおろします。

2 Aの部分を図の位置まで動かします。

※右側も同じように変形させてください。

右腕 左腕

※連結器が付いている方が左腕です。

3 ★の位置を持ち、図の位置まで腕を引き出します。

4 腕を回します。

※右側も同じように変形させてください。

腕

ミサイルシールドの変形の仕方 4両目を使用します。

1 ①ミサイルパーツ(A, B)を外します。②パネルを開きます。

2 ①車両後部をカチッと音が出るまで伸ばします。②グリップを出します。

ミサイルパーツA 右腕 上半身 下半身 左腕 ミサイルパーツB

各パーツの合体の仕方 1 各パーツを合体させます。

ミサイルパーツB 上半身 下半身 ミサイルパーツA

2 カバーを図の位置に動かします。

3 シンゴウスピアやミサイルシールドを手に持たせることができます。

右の図を参考にシンゴウスピアを組み立てます。

ミサイルシールド グリップ

※グリップを手に取り付けます。※ポーズによって自立できない場合があります。

カチッ

モードチェンジの仕方 図を参考に頭にハローキティマスクを取り付けます。

4 ハローキティマスク

取り付けた状態

5 リボンステッキとミサイルシールドを手に持たせて、ハローキティモードの完成です。

ハローキティモード完成!

※ポーズによって自立できない場合があります。※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ミサイルシールド リボンステッキ シンゴウスピアC, Dを外し、リボンA, Bを取り付けます。

リボンA リボンB