対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS シンカリオン N700Sのぞみ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3字未満のお字様には絶対に 与えないでください。

注 意(ちゅうい)


●コンセントレーションケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。
点が備わなく なり危険です。●付属の武器などで光をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。


●満品をぶつけたり、振り置すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など奇動部の スキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な芳尚へ引っ張ったり曲げ たりしないでください。破損する恐れがあります。 ● 草輪に指や髪の毛、衣腕などをはさまれ ないように注意してください。●プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないで ください。 窒息する恐れがあります。 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3学糸 満のお字様の手の崖かないところに保管してください。

© TOMY © プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS


〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の が、また、とりあっかいせつがいしょ (まんし) 前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品 を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり と持って持ち運んでください。〇製品の仕様上、合体や変形の動 である。 作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合 があります。予めこ了承ください。○部品を取り付けた際に取り 付け部が白くなる場合があります。^{55t} のご了承ください。○部品を取り付けた際に取り 付け部が白くなる場合があります。^{55t} のご了承ください。○別売 のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の キラニラ 走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びがで きない場合があります。ご了承ください。〇レール部品と情景部 ない。 品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承く

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※セット内容以外の商品は別売です。









②解除ボタンが押された状態で太ももを

太もも


矢印の芳向に動かして脚を縮めます。


※後年 (B) も 1 己と同じ 手順で変形させてください。


拡大菌

後尾車の後輪

-解除ボタン







ウイング(A)