

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXSシンカリオン N700Aのぞみ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様に絶対に与えないでください。
- 眼または顔に向けてはいけません。●付属のドラゴンナックル以外のものを絶対に発射しないでください。

注意 (ちゅうい)

- ドラゴンナックルは、人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。
- 遊ばないときは必ずドラゴンナックルを外してください。思わぬときに飛ぶと危険です。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY
©プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

〈お願い〉○包装材料は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。 ※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容

- シンカリオン N700Aのぞみ (先頭車) ×1
- シンカリオン N700Aのぞみ (中間車) ×1
- シンカリオン N700Aのぞみ (後尾車) ×1
- ヘッドギア (シンカリオン N700Aのぞみ仕様) ×1
- ドラゴンナックル ×1
- クルマドメパーツ ×1
- アドバンスドアーム ×1
- シールドパーツA ×1
- シールドパーツB ×1
- ジャック(バックプースター(シャーシ)) ×1
- 取扱説明書(本紙) ×1
- ラベル ×1


シンカンセンモードの組み立て方

先頭車の組み立て方

1 ヘッドカバーを矢印の方向に押し、頭をしまします。




2 胴体部が出ていないことを確認し、ハッチをとじます。




中間車の組み立て方

3 ①クルマドメパーツ、②ドラゴンナックル、③ヘッドギアをシャーシに取り付けます。




4 図のように①シールドパーツA・B、②アドバンスドアームを取り付けます。



5 中間車、完成!



6 先頭車と中間車と後尾車を連結させます。



シンカンセンモード完成!

- プラレールのレールの上を手ごろして走らせることができます。
- 白い連結器は別売のプラレール車両とつなげられます。

※レイアウトや車両の連結の組み合わせによっては、走行できないレール、情景部品があります。

シンカリオンモードの変形の方

上半身の変形の方

1 先頭車を使用します。


- ①先頭車の後ろの部分を矢印の方向にひらきます。
- ②左右の腕をおろします。




2 ジョイントを穴に入れて固定します。




- ③ ①左右の腕を正面に向けます。
- ②左右の手を出します。



4 胴体部を矢印の方向へ引き出します。 ※ハッチが自動で開きます。



- ⑤ ①図のボタンを矢印の方向に押し、②頭が自動で出てきます。



上半身完成!


シンカリオンモードの変形の仕方

下半身の変形の仕方


後尾車を使用します。

1

- ① 後尾車を左右に開きます。
- ② 新幹線パネルを矢印の方向へ開きます。




2 左右の脚を引きのばします。




3

左右のつま先をカチッというまで回転させます。
※左右同じように回転させます。




4 つま先とかかとを同時にカチッというまで回転させます。
※左右同じように回転させます。



上半身と下半身の合体の仕方

上半身と下半身をカチッというまで合体させます。




シンカリオンモード完成!

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。


上半身、下半身の外しの仕方

上半身と下半身を上下に真っすぐ引くと外しやすいです。左右にひねったり傾けたりして外すと、破損の原因となります。




アドバンスドモードへの変形の仕方

- ① 図のように肩パーツを動かします。
- ② ミニパネルと③ スネのパーツを上へ動かします。




2 ①図のように中間車からアドバンスドアーム、シールドパーツA,Bを取り外します。

- ② クルマドメパーツ、ドラゴンナックル、ヘッドギアを取り外します。




3 ①図のようにシールドパーツA,Bとクルマドメパーツを組み立てます。




4 ドラゴンナックルをアドバンスドアームの十字の穴に合わせてカチッというまで差し込みます。




5 ①図のようにバックパックブースターの白いパーツを動かします。②図のようにシャーシを背中中の突起に取り付けます。



- ① 右腕の手をしまい。
- ② アドバンスドアームを取り付けます。
- ③ 左腕にクルマドメシールドを取り付けます。




7 ヘッドギアの凸部を、頭の凹部に差し込みます。



アドバンスドモード完成!

ラベルの貼り方



①～⑧のラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

リンク合体

923ドクターイエローのヘッドギアの凸部を、N700Aのぞみ頭部の凹部に差し込んでください。



DXSシンカリオン923ドクターイエロー(別売)とリンク合体でパワーアップだ!
DXSとリンク合体できるぞ!



シンカリオン N700A+923ドクターイエロー

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時

月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たいしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

シンカリオンの映像を今すぐチェック!

PCからは **シンカリオン** で 検索

ブラレール シンカリオンの情報はこちらから

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

