


ラベルの貼り方


※パッケージの写真を参考にラベルを貼ってください。

消防車形態



消防署形態

※裏面の「本体のひらきかた」に沿って本体を開いてください。



本製品での注意とお願い

- 放水銃の銃口に顔を近づけないでください。
- 製品を開いた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

トミカ




ぴゅぴゅっと消火! おしごとと変形消防署

対象年齢3才以上 取扱説明書

※トミカ(ミニカー)は入っていません。

※セット内容以外は別売です。※写真のトミカは2020年9月現在のものです。予告なく販売中止になる場合があります。※商品名やパッケージの動作、音声表現はイメージです。

※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。※写真やイラストはイメージです。写真と実際の商品とは異なる場合があります。



この度はタカラトミーの「ぴゅぴゅっと消火! おしごとと変形消防署」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●放水銃の銃口を絶対にのぞきこまないでください。●放水銃のひもは指などに巻きつけたりしないです。血がかよわなくなり危険です。●可動部の隙間に指などを入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。●乗り物ではありません。事故のもとになりますので本体の上には乗らないでください。●ぶついたりふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがあります。ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所へ保管してください。

お願い


- ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
- 可動部、取付部を無理な方向に引っばったり曲げたりしないでください。○平らな所で遊んでください。
- ぶついたり落としたりしないでください。○本商品を開いた状態や各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
- トミカ以外のミニカーを使用しないでください。
- トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- 使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますのでご注意ください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。

セット内容

※はじめにセット内容を確認しましょう。

※写真はラベルを貼った状態です。

消防車本体




放水銃と消火栓



取扱説明書(本紙)

ラベル




TAKARA TOMY


本体のひらきかた

消防車から
消防署に変形!


1 ○の所を手で持ちフロントハッチを開いてください。



2 1図のへこみに指をかけ、サイドパネルを開いてください。ルーフパーツを上方向に外してください。




3 ルーフパーツを写真のように上から「パチッ」とさし込んでください。建物を起こし、消火栓をさし込んでください。




本体のとじかた

消防署から
消防車へ変形!

1 本体からルーフパーツを外します。サイドパネルを閉じてください。格納庫に3台、整備場に1台トミカを停めたまま、閉じることができます。建物を倒してください。



2 ルーフパーツを写真の向きで上からさし込んでください。




3 フロントハッチを閉じてください。この時、放水銃のひもは写真のようにすきまから出しててください。



消防署の遊び方

★トミカで消防署遊びをしましょう。




放水銃の遊び方

4つの「炎プレート」を起こします。



放水銃のトリガーを引くと「放水」が伸びます。「炎プレート」を狙ってたおしましょう。




注意

指で「放水」を押し込んだままトリガーを引くと、トリガーが引込んだままになります。何度かトリガーを引くと、もとにもどります。それでももどらない場合、指で「放水」の先端をつまんで引き出してください。


格納庫からトミカを発車!

車体後ろのレバーを指で持ち上げトミカを発車しましょう。



遊ぶ時の注意!

本体を開いた状態(消防署)で持ち上げないでください。



運ぶ時は閉じた状態(消防車)で、ていねいに持ち上げてください。



フロントハッチ、サイドパネルが外れた時は、開いた状態で上からさし込んでください。

