




# (1) 電池の入れかたの注意

下記イラストのように、**接点**が**コイルタイプ**のものは、電池の入れかたに注意してください。




- 電池をセットする際は、**イラスト①**のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。**イラスト②**のように、電池を立てた状態からコイルをあおるようにするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
- コイルが**イラスト③**のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。


イラスト①「正常な電池の入れかた」



イラスト②「誤った電池の入れかた」



イラスト③「変形したコイル」



このような電池は使わない!



- 電池の外装ラベルのやぶれたものは、ショートする危険がありますので、絶対使わないでください。

