

●本商品セット内容以外は入っていません。 ません。NO BATTERIES REQUIRED は商品と一部異なる場合があります。

### 保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「グリッターハートシェイカー」をお買 い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の 前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。 また、読み終わった後は必ず保管してください。

# 対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミ

イル・レンゴー 〒124-8511 東京都蜀飾区立石 7-9-10 タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に 製品にぶい研究、改良を行っており、活動、レンけ物間によって同一製品の中にも多少異なるものか、バッ ケーシの写真かでラストなどと異なる場合がございますがごうがたさい、製品につきましては、万全の 注意をはらって製造に当たっておりますが、アーあ気がきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください

かせください Pカラトミーサポート 検索

あります。

www.takaratomy.co.jp/products/glitterheartshaker



## ♪ 警告(けいこく)


ほぎしゃ かた かなら よ 保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3 才未満のお予様には絶対に与えないでください。

●本製品は飲み物ではありません。この中には絶対に入れないでください。誤って飲み込み、重大な事故につながる危険があります。方一、飲み込んだ場合は医師に相談してください。●め障の原因になりますのでセット内容以外のものを、本体で使用しないでください。●ラメグリッターやビーズは縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●ラメグリッターやビーズ洗端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●ラメグリッターやビーズ洗端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様 の手の菌がないところに保管してください。●ラメクリッターやビーズなどを負・鼻・質などに入れないでください。方□・自に入った場合は、すぐに天量の氷で洗い洗 し、医師に掲談してください。茸や鼻に入った場合は、無理に取ろうとせず、医師に掲談してください。●ラメグリッターやビーズを触った手で、自をこすらないでくださ い。●直射百光の当たる場所に置かないでください。ボトルがレンズ状になり発火の危険があります。●ボトルで太陽などの強い光源を絶対にのそかないでください。 『良子の表情であります。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたりふりまわすなどの乱暴な遊びをしないで ください。●ボールチェーンは指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。●ブラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

く使用にのお願い〉〇乙使用の前に、取り取り駆射着(本書)をよくお読みください、また読み終わった簡は必ず保管しておいてください、〇歳れたり、汚れてもよい場所と解謗で置んでください、また、遺んだ僕は、濡れた能分をタオルなどでしっかり説き取ってください、〇素をいくしまり、『気傷を真の近く、極端な温度でいる楽器を書かないでください。〇ボトルカラがガ痛れることがあります。キーボル ダーとして使用する騎は、氷が消費してはいけないものには取り付けないでください。〇本常は氷平な場所でで使用ください。〇ボトルに入れる水道がず水道水をご使用ください。〇ボトルに入れた水は遊び終わったらすぐに捨ててください。カビや嘴散の 顔茵となりますので、ボトルにがもいれたまま停管しないでください。〇竜縁はは平さなは、〇本学に水平な場所でで使用ください。〇ボトルに入れる水道がないます。その場合は取り除いてご使用ください。





45ff # 361

ලු මිනිවාග

※本体の可動部分にはテコシ

ールを貼らないでください