

Disney

くまのプーさん あんよでラトル

遊んでいるうちに発達♪ 「視覚」「聴覚」の発達につながります。

この時期の赤ちゃん(2ヶ月くらいから)

- 物をじっと見たり、動くものを目で追ったりします。(30cmくらい離れた所が見やすい)
- 手足をバタバタさせることができます。
- 音に反応します。
- 指しゃぶり、げんこつしゃぶりをします。

商品の特長

- まだ、物をつかめない赤ちゃんでも、手足をバタバタさせて音をだして遊ぶことができるガラガラです。なめても安心。丸洗いができるので衛生的です。

ママと赤ちゃんのコミュニケーション

はじめはママが(赤ちゃんの足につけて)
「かわいいあんよ♪ピヨンピヨン♪カラカラ鳴るね。いい音ね」などと声をかけながら足を動かしてあげましょう。そのうち足を動かすと音が出ることがわかるようになり、足をバタバタさせて遊ぶようになります。

使用方法

ひもの調節方法

長さを調節する時は、ポケットをめくり凸ホックに凸ホックをとめてから再びポケットにホックをしまってください。
※ホックの凸部分がお子様の肌に触れないようにポケットにします。

バベット

手にはめるとバベットになります。

手首につけて使う場合

ひもを短くすれば、手首につけて遊べます。

手洗いOK!

お手入れ方法

- 汚れた時は、洗濯表示に従い手洗いでください。
※水温30度以下で手洗いでください。
- 洗い終わった後は形を整えて日陰に干し、十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他の物と一緒に洗濯しないでください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもので遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

お願い

- お手洗としての乾下さは使用しないでください。
- お子様の成長にあわせて合い具合を確認して窮屈にならたら使用をやめてください。
- 本体を接着したままハイハイすると、すべりやすくなってしまいます。お子様がハイハイを始めたら使用をやめてください。
- 直射日光の当たる所、運河器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 透明カバーは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

検針済

この商品は、(株)カケンの立会いのもと、検針を実施しております。

材質表示

本体: ポリエチレン100%
ホック: ナイロン

本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により株式会社タカラトミーが製造したもので、
紙 透明カバー: PET

発売元: 株式会社 タカラトミー MADE IN CHINA

4904810 39167-8

ST 11
日本製
■ お問い合わせ用
http://www.takaratomy.co.jp

4 904810 391678