


べつりう 別売りのハイパービルダー2号との合体・運動!

※ハイパービルダー2号の取扱説明書もよくお読みください。


① 図のように1号を2号で挟み込むように合体させます。



② **グレートビルダー**  
かんせい 完成!



③ **運動出動の仕方**  
1号の出動ボタンを押すと  
3台が一斉出動します。



ショベルクローラ

ドリルクローラ

いっせいで 一斉出動だ!!

べつりう 別売りの大型ビークルと合体させよう!

※ハイパーレスキュー1号〔Ⅱ型〕の取扱説明書もよくお読みください。



ハイパーレスキュー  
1号〔Ⅱ型〕

ツール交換



ハイパービルダー1号のクレーンユニットを  
ハイパーレスキュー1号〔Ⅱ型〕に取り付ける  
事もできます。

図のように凹凸を合わせて連結合体します。

ほんしょうひん 本商品での注意とお願い

トミカを乗せたま  
持ち運ばないでください。



※思わぬ怪我の  
恐れがあります。

タカラトミーでは、子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点ございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立7-9-10  
TEL 03-5650-1031  
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31  
TEL 06-6395-1031  
\*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

発売元: 株式会社 タカラトミー  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp



とりあつかいせつ 取扱説明書

たいしょうねん 対象年齢3才以上



※トミカ(ミニカー)、プラキッズは入っていません。 ※遊べないトミカもあります。 ※写真はイメージです。  
※写真のトミカは2012年2月現在のもので、予告なく発売中止になる場合があります。

かんでんち 乾電池は使用しません。  
NO BATTERIES REQUIRED.



くちにいれない



まきつけない



うえにのらない



ひとにむけない

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ひもを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ひもによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ひもは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、本体の上には乗らないでください。●トミカは人や動物などに向けて発射させないでください。●トミカの発射口は絶対にのぞき込まないでください。●可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

- (お願い) ○プラスチック袋などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。  
○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。  
○思わぬ事故の恐れがありますので、本体にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。  
○可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。  
○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。  
○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。  
○ぶつかけたり、落としたりしないでください。  
○使用する状況によっては床等を傷つける場合がありますので、ご注意ください。

この度は、タカラトミー「ハイパービルダー1号」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



- セット内容** ※トミカ(ミニカー)・ブラキッズは入っていません。
- ハイパービルダー1号本体・・・1
  - 資材パーツ(柱)・・・8
  - クレーンユニット・・・1
  - 取扱説明書(本紙)・・・1
  - コックピットユニット(L・R)・・・各1
  - 資材パーツ(板)・・・2
  - ラベル・・・1

### まず始めに(ハイパービルダー1号の組み立て方)

**1** コックピットユニット(L・R)を取り付けます。

**2** コックピットユニット(L・R)を閉じます。

**3** クレーンユニットを取り付けます。

**4** 資材パーツ(柱)を4本1組2段重ねて天面に載せます。

**5** 後部ハッチを開き、資材パーツ(板)を収納します。

### 各部の名称 ラベルの貼り方

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。  
※( )内の番号は反対側に貼ります。

ブラキッズ(別売り)

コックピットにブラキッズ(別売り)を乗せることができます。

操縦席にブラキッズ(別売り)を乗せることができます。

〈コックピット・アウトリガーを開いた状態〉

### トミカの出動の仕方

**1** 出動ボタンを押し、コックピットユニットを開き、トミカで内部のレバーを押し込むようにセットします。

**2** 左右のコックピットユニットを閉じます。

**3** トミカ出動! 出動ボタンを押すと、左右のコックピットユニットが開きトミカが出動します。

### ロングクレーンの遊び方

ロングクレーンのアームは外して遊べます。

ロングクレーンは手動で伸縮することができます。

アームは手動で伸縮することができます。

図のようにハンドルを回転させるとアームが上下に伸縮します。

アームで資材などをつかめます。

### アウトリガーの開き方

図のようにアウトリガーを開くとクレーンを伸ばした状態でも倒れにくくなります。

### 資材パーツの遊び方

資材パーツはいろんな組み合わせで遊べます。

① 立体パーキング

② かご

③ 仮設鉄橋

プラレール

※プラレールは別売りです。